

## Mise à jour du firmware

Avant de commencer la mise en service du Panel KNX (voir Description d'application Panel KNX 7"), vous devez vous assurer que le firmware du Panel KNX est à jour.

Vous avez deux possibilités de charger le firmware sur le Panel KNX:

### en ligne

Le plus simple consiste à actualiser le Panel KNX en ligne s'il est connecté à Internet via le LAN.

- > Allumez le Panel KNX.
- > Tapez sur l'icône des paramètres.
- > Connectez-vous en tant que manager (**Connexion** – Code PIN à la livraison **7415369**).
- > Dans le menu, tapez l'option **Réglages panneau**. L'écran des paramètres s'affiche.<sup>\*)</sup>
- > Sélectionnez **Entretien** puis, dans l'écran, **Mise à jour du système**.
- > Tapez sur **CHECK ONLINE FOR UPDATES**.
- > Si une mise à jour est trouvée sur le serveur, un message l'indiquant s'affiche. Confirmez par **OK**.
- > La mise à jour est téléchargée et installée. L'opération peut prendre quelques minutes. Ensuite, le Panel KNX redémarre.
- > Mettez le Panel KNX en service (voir Description d'application Panel KNX 7")

### hors ligne

Si le Panel KNX n'est pas connecté à Internet, vous pouvez charger la mise à jour via une clé USB. Pour cela, vous devez avoir accès au port USB situé sur la face arrière de l'appareil.

- > Téléchargez le bundle de mise à jour du firmware avec un PC sur la page d'accueil Feller [www.feller.ch](http://www.feller.ch).
- > Décompressez le bundle et enregistrez la mise à jour du firmware **.zip** et le fichier de signature **.asc** sur une clé USB.
- > Allumez le Panel KNX.
- > Tapez sur l'icône des paramètres.
- > Connectez-vous en tant que manager (**Connexion** – Code PIN à la livraison **7415369**).
- > Dans le menu, tapez l'option **Réglages panneau**. L'écran des paramètres s'affiche.<sup>\*)</sup>
- > Sélectionnez **Entretien** puis, dans l'écran, **Mise à jour du système**.
- > Branchez la clé USB sur le port USB à l'arrière de l'appareil puis tapez sur le menu correspondant **BROWSE USB DISK #x**.
- > Sélectionnez le fichier **.zip** adéquat.
- > Tapez sur **UPDATE USING THE SPECIFIED 'UPDATE.ZIP' FILE**.
- > La mise à jour est téléchargée et installée. L'opération peut prendre quelques minutes. Ensuite, le Panel KNX redémarre.
- > Débranchez la clé USB.
- > Mettez le Panel KNX en service (voir Description d'application Panel KNX 7")

<sup>\*)</sup> Si l'interface utilisateur du panneau est encore en allemand, vous pouvez changer la langue dans le menu **Allgemein – Sprache auswählen**. Touchez l'icône ◀ pour reculer d'un écran, et ○ revenir à l'interface Panel KNX.



### Attention

Après la mise à jour du firmware, l'ancien code PIN n'est plus valable. Le nouveau code PIN est alors le **74269** (voir Description d'application Panel KNX 7" actuelle).