


Documentation du système  
12.2024

# Wiser by Feller

Inclus  
EDIZIO.liv et  
SNAPFIX®



[feller.ch/wiser](https://feller.ch/wiser)

*Feller*

by Schneider Electric



## Contenu

Éditorial	4
Connected Home, une vie plus intelligente	6
Wiser by Feller, une simplicité révolutionnaire	7
Faites comme d'habitude	8
Tout le monde en profite	9
Extension des fonctions	10
Pour les exigences élevées	11
<b>Description du système</b>	
Architecture du système	13
Applications	14
Aperçu des composants	18
Structure modulaire	20
Assortiment	21
Design de qualité	22
Inscription	23
Commande à touches	24
Exemples d'application	25
<b>Procédure</b>	
Planification	36
Installation	39
Configuration	46
Mise en service avec aimant	47
Mise en service avec appli	55
<b>Commande</b>	
Appli Wiser Home	65
<b>Données techniques</b>	
Généralités	72
Unités fonctionnelles	73
<b>Gammes</b>	
EDIZIO.liv	82
EDIZIOdue	94
STANDARDdue	108
NEVO	132
<b>Assistance</b>	
Des surfaces faciles à entretenir	143
Support	144

### Note

Les informations et indications publiées dans cette brochure concernant les produits et les formes de livraison datent de juillet 2024. Les erreurs, les modifications techniques ainsi que des retards de livraison demeurent réservés.

### Avis sur les marques

Feller SNAPFIX®, EDIZIO.liv, EDIZIOdue, STANDARDdue et NEVO sont des marques déposées de la société Feller SA.

# Un partenaire compétent.

Fournisseur global et leader sur le marché, Feller allie un solide savoir-faire technique et une connaissance parfaite du marché aux nouvelles technologies. Nous développons et produisons pour vous et vos clients de Suisse des produits caractéristiques et des solutions système qui rendent l'habitat plus simple, plus beau et plus sûr. Avec la numérisation des installations électriques, c'est la base du Connected Home, la maison connectée – un domaine qui ouvre chaque jour ou presque de nouvelles possibilités et perspectives.

Wiser by Feller est un robuste système qui permet de mettre en réseau et de numériser l'environnement domestique en toute simplicité. S'appuyant des habitudes d'installation connues, il peut être mis en œuvre facilement et rapidement par tout installateur.

Bien entendu, vous pouvez compter sur le soutien de votre partenaire Feller pour planifier et réaliser vos solutions Connected Home. L'expérience l'a démontré: un partenariat fidèle est la meilleure base pour obtenir des résultats optimaux, pour des produits simples comme pour des solutions globales complexes, dans l'immobilier résidentiel aussi bien que dans les bâtiments fonctionnels.

Profitez de toutes nos compétences pour le succès de votre entreprise – aujourd'hui et demain.

**Feller SA**



**«Avec le fil K+, Feller permet la mise en réseau et la numérisation des logements.»**

Patrick Nagele, responsable produits Wiser by Feller

# Connected Home, une vie plus intelligente.

**La définition de l'habitat moderne a changé. Aujourd'hui, nous voulons vivre dans des lieux intelligents, garantissant efficacité énergétique et sécurité sans négliger le confort.**

## **Confortable et sûr**


Les solutions numériques pour la mise en réseau globale de l'habitat individuel sont plus demandées que jamais. Leur utilisation doit être aussi simple que possible et s'adapter à l'évolution permanente de nos besoins. Nous voulons aussi nous protéger, et protéger notre maison. Pour nous y aider, des bâtiments interconnectés et numérisés: Connected Homes.

## **Simple d'accès**

Les technologies astucieuses offrent une multitude de possibilités nouvelles pour un habitat intelligent. Le plus important, c'est qu'elles soient extensibles et évolutives, rapides et simples à installer. Avec Wiser by Feller, Feller SA a donc créé un système pour l'installation électrique numérique qui facilite à l'extrême l'accès au principe Connected Home, pour les installateurs comme pour les utilisateurs.

## **Ouvert et évolutif**

Wiser by Feller a été explicitement conçu comme un système ouvert; il est donc particulièrement évolutif et souple. Il est possible de collaborer avec des partenaires tout comme d'étendre les fonctions à l'aide de mises à jour logicielles. Wiser by Feller est donc idéal pour répondre aux exigences du logement 4.0.



# Wiser by Feller, une simplicité révolutionnaire.

**Wiser concilie l'installation électromécanique d'aujourd'hui et l'installation numérique de demain. Le système est simple et rapide à mettre en œuvre – la réalisation du concept Connected Home ne pourrait pas être plus facile.**

Wiser by Feller permet la numérisation des bâtiments d'habitation privés avec un seul fil T supplémentaire (fil K+). Chaque appareil est connecté simplement avec ce fil. L'attribution des fonctions peut être adaptée de manière flexible avec Wiser, sans qu'il soit nécessaire de modifier l'installation. Ainsi, les liaisons (stations secondaires et scènes) peuvent être facilement adaptées même dans une phase ultérieure, lorsque la tuyauterie est déjà terminée. Un seul appareil WLAN dans l'installation suffit et sert d'interface avec l'appli. L'installation est mise en service à l'aide de l'appli Wiser eSetup ou simplement avec un aimant. Les habitants peuvent commander l'installation avec l'appli Wiser Home.


## De bonnes raisons pour choisir Wiser:

- Fonctionnement robuste grâce à un système décentralisé et autonome
- Volontairement appuyé sur les habitudes connues de planification et d'installation
- Mise en réseau assurée par un seul fil K+
- Mise en œuvre facile par tout installateur
- Ne nécessite aucune connaissance en programmation
- Mise en service et commande faciles par aimant ou appli
- Extensible et adaptable à tout moment
- Installation simplifiée grâce au système de fixation SNAPFIX®

# Faites comme d'habitude.

**Wiser by Feller repose sur les méthodes habituelles de planification et de passage des câbles.**

Tout ce qu'il faut pour assurer la communication entre les appareils Wiser, c'est un fil T courant de 1,5 mm<sup>2</sup>. Ce fil de communication K+ supplémentaires est posé en même temps que les autres fils. Aucun coupleur de signal ni filtre n'est nécessaire.




## Planification

- ① Planifier chaque appareil avec L, N et K+ (toujours un fil K+ supplémentaire)
- ② Planifier l'appareil WLAN à proximité de la prise multimédia (salon), afin de garantir la proximité du routeur WLAN ou de l'AP WLAN
- ③ Planifier l'éclairage/la prise en 2x1
- ④ Communication entre les groupes de fusibles
- ⑤ Pour les immeubles, poser séparément les fils K+ des différents appartements; ils ne doivent pas être acheminés dans le même conduit
- ⑥ Planifier les capteurs de température ambiante en tant qu'appareils individuels
- ⑦ Utiliser de grandes boîtes d'encastrement [feller.ch/wiser-boites-d-encastrement](http://feller.ch/wiser-boites-d-encastrement)

Plus de détails à la → [page 36](#)




# Tout le monde en profite.



## Les professionnels

---

- + Un seul fil K+ pour commander l'éclairage et les stores et réguler la température.
- + Planification et câblage comme d'ordinaire.
- + Installation simplifiée grâce au système de fixation SNAPFIX®
- + Mise en service rapide avec un aimant ou via l'appli Wiser eSetup
- + Système évolutif de la solution pour une seule pièce aux maisons individuelles et petits immeubles.
- + Fonctionnement robuste grâce à un système décentralisé et autonome
- + L'API librement disponible permet une intégration dans d'autres systèmes et fait de Wiser une technologie d'avenir.
- + Certification S+ et 5 ans de garantie Feller.



## Les occupants

---

- + Avec Wiser by Feller, il est possible de maîtriser l'éclairage, les stores et la température ambiante, de chez soi ou à distance. La connexion à une station météo ou au boîtier de signal « grêle » de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) offre une protection face aux tempêtes et à la grêle.
- + Wiser by Feller est une solution Connected Home évolutive à un prix abordable. Elle séduit par la flexibilité avec laquelle on peut enregistrer des scènes, réaliser des automatisations, une simulation de présence et aussi par les pousoirs aux éclairages personnalisables.
- + La régulation de la température ambiante Wiser et l'accès à distance permettent de réduire au minimum les frais de chauffage tout en maintenant un confort optimal.
- + Les occupants bénéficient à long terme des dernières fonctionnalités grâce aux mises à jour du micrologiciel. De plus, le système est continuellement développé et peut être associé à des systèmes tiers.
- + Wiser by Feller est disponible dans les lignes de design EDIZIO.liv, EDIZIO.liv prestige, EDIZIOdue colore, STANDARDdue et NEVO. Il s'intègre facilement à tout intérieur pour ne plus faire qu'un avec lui.
- + Feller accorde une grande importance à la vie privée et à la cybersécurité. Les données personnelles des utilisateurs ne sont ni enregistrées ni utilisées à des fins commerciales.
- + Wiser by Feller est un système développé en Suisse, basé sur une électronique industrielle robuste d'excellente qualité.

Voici comment  
fonctionne  
Feller SNAPFIX®



YouTube

# Extension des fonctions.

**Wiser by Feller est un système ouvert qui s'adapte aux exigences futures. Toute la gamme est clairement organisée, avec la grande qualité caractéristique de Feller depuis des décennies.**

Des appareils muraux Wiser sont disponibles avec ou sans WLAN. Un seul appareil avec WLAN permet d'intégrer l'installation Wiser tout entière dans un réseau WLAN, via l'appli Wiser eSetup.

Vous trouverez un aperçu des composants ici sur → [page 18](#)

Grâce aux perfectionnements permanents de Wiser by Feller, les besoins individuels de confort, de sécurité et d'efficacité peuvent évoluer.

Wiser étant un système ouvert, d'autres partenaires pourront être intégrés à l'avenir, ce qui augmentera encore les fonctionnalités.

## Commande confortable par appli

Avec l'appli Wiser Home, les occupants peuvent commander à distance tous les éclairages et les stores à partir d'un smartphone – enclencher, déclencher ou varier l'éclairage depuis le canapé, ouvrir ou fermer les stores à volonté, un par un ou par groupes. Mais l'appli Wiser Home est plus qu'une simple télécommande! Elle permet de créer, simplement et intuitivement, de véritables scénarios d'éclairage – les scènes –, de les enregistrer et de les transférer sur les poussoirs scènes muraux Wiser.



## Accès à distance

Lors de l'installation, le système peut être rendu accessible à distance suivant les normes de sécurité les plus récentes d'internet. Les occupants peuvent ainsi commander le système depuis n'importe quel endroit via l'appli Wiser Home. Naturellement, la protection des données est assurée.



# Pour les exigences élevées.

**Wiser by Feller séduit non seulement en termes techniques, mais donne le ton en matière de design.**

Les appareils Wiser by Feller sont regroupés en quatre lignes de design. Le design EDIZIO.liv nouvellement conçu ainsi que l'EDIZIOdue éprouvé avec son design de touches plates séduisent par leur aspect visuel et leur utilisation. Une simple caresse du doigt suffit pour actionner le poussoir. S'y ajoutent la ligne traditionnelle STANDARDdue et la robuste ligne NEVO.

Toutes les touches peuvent être éclairées individuellement, la couleur et l'intensité du rétroéclairage pouvant être choisies à volonté.

Avec Wiser, il est très simple de changer de design ou de couleur, en remplaçant seulement les sets de recouvrement – pas besoin de démonter les appareils.





# Architecture du système

## Une simplicité révolutionnaire – un seul fil supplémentaire suffit

Wiser by Feller est une installation électrique d'avenir souple, simple à mettre en œuvre et intelligente pour commander confortablement l'éclairage et les stores dans les logements privés.


Wiser peut s'installer sous forme de système autonome – des stations principales individuelles commandent les consommateurs –, de petit réseau – les stations principales et les stations secondaires communiquent via un fil de communication commun – ou de système de confort – les consommateurs peuvent également être commandés via une appli.

### Principe

Grâce aux stations principales ① et aux stations secondaires ② Wiser, vous pouvez commander tous les consommateurs de toutes les pièces. Les stations principales commandent les consommateurs, et les stations secondaires servent de stations supplémentaires qui ne commandent pas directement des consommateurs.


La liaison des stations principales et des stations secondaires se fait via le fil de communication K+ ③ sur tout le conducteur de phase. Cela permet de réaliser simplement et avec souplesse la connexion logique des appareils, sans programmation ni modification du câblage.

L'intégration d'un seul appareil WLAN ④ permet de commander Wiser à distance via le réseau domestique WLAN ou par accès à distance via internet.




### Communication

Aucun coupleur de signal n'est nécessaire: la communication s'effectue intégralement sur plusieurs conducteurs de phase et circuits finaux (plusieurs disjoncteurs).



# Petit réseau

Les stations principales ① peuvent être complétées par des stations secondaires ② avec beaucoup de flexibilité. Pour cela, les appareils sont simplement reliés entre eux par le fil de communication K+ ③. Lors de la mise en service de l'installation, il suffira de définir quelle station secondaire (jaune) sert de commande supplémentaire à quelle station principale (bleu). Cela se fait simplement par aimant sur place ; la station secondaire et la station principale sont reliées entre elles indépendamment du câblage. → «Mise en service – aimant» page 47



- ① Stations principales Wiser (bleu)
- ② Stations secondaires Wiser (jaune)
- ③ Fil de communication K+
- ④ Touches de scènes Wiser

### ① Stations principales Wiser (bleu)

Les stations principales ont la même fonction que les interrupteurs classiques, elles commandent les consommateurs (éclairage/stores). Elles peuvent également être utilisées individuellement hors du système Wiser pour plus de confort dans la commande de l'éclairage et des stores.

Les stations principales sont composées d'une unité fonctionnelle avec connexion de charge et d'une commande. Elles existent pour les fonctions:

- Commutation d'éclairage: Interrupteur à poussoir 1 canal  
Interrupteur à poussoir 2 canaux
- Variation d'éclairage: Variateur universel LED 1 canal  
Variateur universel LED 2 canaux  
Variateur DALI 1 canal
- Commande de stores: Interrupteur pour stores 1 canal  
Interrupteur pour stores 2 canaux

Des commandes avec touches de scène sont disponibles pour des stations principales 1 canal et des stations secondaires 1 canal.

### ② Stations secondaires Wiser (jaune)

Les stations secondaires servent de commande complémentaires pour les stations principales. Cela permet de créer des circuits semblables aux schémas 3 et 6, pour commander les consommateurs depuis différents endroits.

Les stations secondaires sont composées d'une unité fonctionnelle sans connexion de charge et d'une commande. Elles ne commutent elles-mêmes aucun consommateur, elles ne font que retransmettre les ordres aux stations principales qui commutent les consommateurs raccordés.

La fonction des stations secondaires est déterminées par la commande correspondante. Elles existent dans les exécutions suivantes:

- Commutation d'éclairage: Station secondaire 1 canal  
Station secondaire 2 canaux
- Variation d'éclairage: Station secondaire variateur 1 canal  
Station secondaire variateur 2 canaux
- Commande de stores: Station secondaire stores 1 canal  
Station secondaire stores 2 canaux
- Protéger des stores: Module AMD station météo <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Pour la protection contre la grêle, il est possible de brancher un boîtier de signal VKF anti-grêle à l'entrée sans potentiel du module AMD station météo.

### ③ Fil de communication K+

Pour la communication par K+ s'effectue intégralement sur plusieurs conducteurs de phase et circuits finaux (plusieurs disjoncteurs).

- Pour cela, on utilise un fil T de 1,5 mm<sup>2</sup> courant qui relie tous les composants de Wiser by Feller.
- Il n'y a pas de topologie spécifique prédéfinie, les composants peuvent être reliés à volonté. Afin de simplifier une éventuelle recherche d'erreurs, nous recommandons de renoncer à une topologie en anneau.
- En cas d'utilisation de Wiser dans plusieurs circuits, aucun coupleur de signal n'est nécessaire.
- La communication s'effectue via le fil de communication K+ et le conducteur neutre. Ainsi, par rapport à une installation conventionnelle, seul un fil T supplémentaire est posé.
- Le couplage des signaux se fait de manière capacitive, et il est donc isolé galvaniquement.
- La communication sur le fil K+ fonctionne sur le principe du broadcast. Chaque composant envoie ses propres événements/modifications d'état via K+ et tous les autres composants les entendent.


### ④ Touches de scènes Wiser

L'architecture flexible de Wiser by Feller vous permet de définir des scènes personnalisées et de les sauvegarder dans les touches de scène des stations de commande même sans intégration d'un appareil WLAN. Lors de la mise en service, les consommateurs à commander par une touche de scène ont été définis avec l'aimant.

# Connected Home

L'intégration d'un seul appareil WLAN ④ transforme Wisier by Feller en système de confort intelligent.

Les applis Wisier intuitives ⑤ permettent à l'installateur en électricité d'effectuer simplement la mise en service de l'installation, et aux habitants de commander confortablement les consommateurs. Avec le lancement de la régulation de la température ambiante Wisier ⑦ et de la station météo Wisier ⑧, il est possible de commander non seulement l'éclairage et les stores, mais aussi la température ambiante et de protéger les systèmes de protection solaire contre les dommages.



- ① Stations principales Wisier (bleu)
- ② Stations secondaires Wisier (jaune)
- ③ Fil de communication K+
- ④ Appareil WLAN Wisier
- ⑤ Applis Wisier
- ⑥ Pousoirs scènes (violet)
- ⑦ Régulation de température ambiante Wisier
- ⑧ Station météo Wisier

#### ④ Appareil WLAN Wiser

L'appareil WLAN constitue l'interface entre Wiser et le réseau domestique WLAN des habitants. Il permet d'accéder à l'installation via le réseau WLAN local, ou via internet.

- L'appareil WLAN désigne la station principale ou la station secondaire équipée d'une commande avec module WLAN intégré.
- L'installation ne doit comprendre qu'une seule station principale ou secondaire dotée d'une commande WLAN. Les autres stations principales/secondaires sont dotées de commandes «normales».
- L'appareil permet de commander l'installation pendant la mise en service même avant l'intégration dans le réseau domestique WLAN.
- Lors de la reprise par les habitants, l'appareil WLAN sera repris dans le réseau domestique WLAN et ne sera plus visible pour les tiers.

#### ⑤ Applis Wiser

Les applis Wiser accèdent à l'installation via l'appareil WLAN et permettent une mise en service et un pilotage simples et confortables.



Grâce à l'appli Wiser eSetup, l'installateur en électricité configure l'installation, attribue les stations principales aux différentes pièces, connecte les stations principales aux stations secondaires, et crée des scènes pour les pousoirs scènes. Une documentation d'installation est générée automatiquement pour être remise au client.

→ «Mise en service – appli» page 55



Avec l'appli Wiser Home, les occupants du logement peuvent commander tous les consommateurs par smartphone. Cette application intuitive leur permet de créer à volonté des scènes pour la détente, le sommeil, etc. et de les transférer sur des touches de scène. Ils peuvent également définir et activer des fonctions automatisées telles que des minuteries avec fonction astro ou simulation de présence, et personnaliser la couleur de rétroéclairage des touches.

→ «Commande intuitive, partout et à tout moment» page 65

#### ⑥ Pousoirs scènes (violet)

Les scènes créées à l'aide de l'appli Wiser peuvent être transférées sur des touches de scène quelconques, quelle que soit la position dans la maison. Outre la commande à distance mobile, cela permet également de déclencher une scène en appuyant sur un pousoir scène ou les touches de scène d'une station principale ou secondaire 1 canal. Il existe des pousoirs scènes pour 1 scène, 2 scènes ou 4 scènes.

#### ⑦ Régulation de température ambiante Wiser

La régulation de la température ambiante Wiser offre la possibilité simple d'améliorer l'efficacité énergétique et de réaliser des économies de chauffage efficaces. Elle est constituée de capteurs de température ambiante (stations secondaires) et d'un contrôleur de chauffage prenant en charge jusqu'à six zones de chauffage. Une zone de chauffage est reliée à un capteur de température ambiante. Ce dernier mesure la température ambiante et envoie la valeur au contrôleur de chauffage via le fil K+. Le contrôleur de chauffage commande le servomoteur 230 V raccordé en fonction de la température de consigne réglée.

La mise en service se fait exclusivement à l'aide de l'appli Wiser eSetup. Un appareil WLAN gén. B (c.-à-d. avec commande WLAN 926-34..W.B...) est nécessaire à cet effet. Le réglage des températures souhaitées se fait à l'aide de l'appli Wiser eSetup et de l'appli Wiser Home.

#### ⑧ Station météo Wiser

La station météo Wiser protège les systèmes de protection solaire en extérieur tels que les stores à lamelles, volets roulants et marquises contre les dommages, ces derniers étant remontés automatiquement en cas de pluie ou de vent trop forts. Elle est constituée d'une station météo (capteur) et d'un module AMD station météo (analyseur).

La station météo enregistre les données météorologiques actuelles (température, luminosité, vitesse du vent et pluie) et les envoie au module AMD station météo. Ce dernier évalue les données et les envoie à l'appareil WLAN via le fil K+. Le module AMD station météo est relié en tant que station secondaire aux stations principales Wiser Stores. Pour la protection contre la grêle, il est possible de brancher un boîtier de signal VKF anti-grêle à l'entrée sans potentiel du module AMD station météo.

La mise en service se fait exclusivement à l'aide de l'appli Wiser eSetup. Un appareil WLAN gén. B (c.-à-d. avec commande WLAN 926-34..W.B...) est nécessaire à cet effet. Les valeurs seuils, par ex. pour le vent et la pluie, peuvent être réglées séparément pour chaque groupe de protection dans l'appli Wiser eSetup.

# Aperçu des composants

Stations principales Wiser			EDIZIO.liv, EDIZIOdue, STANDARDdue Commandes avec WLAN	
			sans scène	avec scène
Interrupteur à poussoir Wiser 1 canal	3401			
Interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux	3402			
Variateur universel LED Wiser 1 canal	3406			
Variateur universel LED Wiser 2 canaux	3407			
Variateur DALI Wiser 1 canal	3411			
Interrupteur pour stores Wiser 1 canal	3404			
Interrupteur pour stores Wiser 2 canaux	3405			
Contrôleur de chauffage 6C Wiser	3470			

## Commandes avec WLAN



EDIZIO.liv, EDIZIOdue, STANDARDdue, NEVO

**Commandes sans WLAN**

sans scène

avec scène

**Stations secondaires Wiser**

3400

Station secondaire Wiser 1 canal



3400

Station secondaire Wiser 2 canaux



3400

Station secondaire Wiser variateur 1 canal



3400

Station secondaire Wiser variateur 2 canaux



3400

Station secondaire Wiser variateur 1 canal



3400

Station secondaire Wiser stores 1 canal



3400

Station secondaire Wiser stores 2 canaux



3400

Capteur de température ambiante Wiser



3440

Station météo Wiser

**Commandes sans WLAN****Poussoir scène Wiser**

3400

Poussoir scène Wiser 1 scène



3400

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical



3400

Poussoir scène Wiser 4 scènes


# Structure modulaire

## L'appareil Wisier by Feller – structure modulaire, montage flexible


Les appareils Wisier sont modulaires et constitués d'une commande ① (926-34...) et d'une unité fonctionnelle ② (34... BAx/BSx). La commande, composée d'un set de recouvrement ③ (920-34...) et du module de commande ④ (le module ne peut pas être commandé séparément), convertit la saisie de l'utilisateur en commande pour l'unité fonctionnelle. L'unité fonctionnelle commute alors le consommateur (station principale) ou retransmet l'ordre de commutation (station secondaire). L'unité fonctionnelle et les consommateurs sont raccordés au réseau électrique domestique (230 V AC).

Le set de recouvrement s'enfiche avec le module de commande sur l'unité fonctionnelle (fiche femelle). Selon les besoins et les fonctions, la commande est disponible avec ou sans touche(s) de scène et avec ou sans fonctionnalité WLAN.


Avec les appareils EDIZIO.liv et EDIZIOdue, le set de recouvrement et le module de commande sont déjà prémontés.




EDIZIO.liv



STANDARDdue



EDIZIOdue



NEVO

- ① Commande
- ② Unité fonctionnelle
- ③ Set de recouvrement
- ④ Module de commande
- ⑤ Touche
- ⑥ Plaque frontale

# Assortiment

## Vous avez le choix

Faites des appareils Wiser de véritables éléments de décoration grâce aux lignes design de Feller. Pour l'intérieur, vous avez le choix entre l'intemporel EDIZIO.liv, l'élégant EDIZIOdue ou le design classique STANDARDdue. Là où les stations de commande doivent être spécialement protégées contre l'eau, l'humidité ou la saleté, utilisez la robuste gamme Feller NEVO.


Les appareils Wiser sont soit encastrés (ENC) dans des boîtes d'encastrement, soit montés en surface (AP) dans des cadres apparents. Ils peuvent aussi être montés en combinaison avec d'autres appareils.

Les versions suivantes sont disponibles en appareils montés:

SNAPFIX®			Baïonnette		
Encastré (ENC)	Apparent (AP)	Composants	Encastré (ENC)	Apparent (AP)	Composants
<b>EDIZIO.liv</b>  GMI.A 96 x 96 mm (93 x 93 mm)			<b>EDIZIOdue 1)</b>  GX.54.A 74 x 74 mm, hauteur 54 mm		
<b>STANDARDdue</b>  QMI.A 90 x 90 mm			<b>STANDARDdue</b>  QX.54.A 76 x 76 mm, hauteur 54 mm		
<b>IP20</b>			<b>IP55</b>		
 G.A 60 x 60 mm			 FMI 88 x 88 mm		
 Q.A			 QMI 90 x 90 mm		
 F 60 x 60 mm			 Q		
 NUP.Q 87 x 87 mm, hauteur 9 mm			<b>NEVO</b>  NAP.Q 87 x 87 mm, hauteur 67 mm		
 N.CO					

1) EDIZIOdue peut être commandé avec le système de fixation SNAPFIX® via le système modulaire.

### Feller SNAPFIX®



Le système de fixation en deux étapes breveté SNAPFIX® de Feller simplifie le travail et réduit les sources d'erreurs. Le montage et le démontage s'effectuent par l'avant, ce qui facilite significativement le remplacement de fonctions.

→ [Informations sur Feller SNAPFIX®](#)

### Boîtes d'encastrement compatibles

La condition pour être compatible avec Feller SNAPFIX® est une diagonale d'au moins 68 mm.

Vérifiez le label de compatibilité sur le site web ou dans la documentation des fabricants de prises:

▲ | Compatible avec Feller SNAPFIX®

→ [Aperçu de toutes les boîtes d'encastrement compatibles](#)

# Design de qualité

## Utiliser les couleurs à fond

La palette de couleurs a été soigneusement accordée sur les exigences de notre époque. Les couleurs ont été définies de sorte à s'intégrer élégamment dans tout concept d'intérieur et à s'harmoniser parfaitement avec les matériaux les plus divers – depuis le bois jusqu'au béton apparent, en passant par le crépi.

EDIZIO.liv / EDIZIOdue colore					
		Code Feller	Code E	NCIS	RAL*
	blanc	..61	.00	S 0500-N*	9010
	gris clair	..65	.30	S 2500-N	7047
	gris foncé	..67	.40	S 6500-N	7012
	noir	..60	.950	S 9000-N	9005
	umbra <sup>1)</sup>	..56	.90	S 8005-Y20R	8019
	coffee <sup>2)</sup>	..57	.90	S 7010-Y30R	8028
	crema	..35	.10	S 1005-Y40R	9001

<sup>1)</sup> seul EDIZIO.liv / <sup>2)</sup> seul EDIZIOdue colore

STANDARDdue					
	blanc	..61	.00	S 0500-N*	9010
	noir	..60	.50	S 0500-N*	9010

NEVO					
	blanc	..61	.00	S 0500-N*	9010
	gris clair	..62	.40	S 2002-G	7035
	noir	..60	.50	S 0500-N*	9010

\* Teinte standard NCS et RAL la plus proche

## Combiner à cœur joie

Six cadres en matériaux véritables de haute qualité sont offerts au choix. La combinaison entre matériaux raffinés et un choix de couleurs étendu ouvre un large éventail de possibilités conceptuelles. EDIZIO.liv prestige est un élément de style exclusif rehaussant tout design intérieur.

EDIZIO.liv prestige			
		Code Feller	Code E
	verre blanc	..1C	.400
	miroir satin	..1G	.490
	acier chromé poli	..0G	.290
	acier chromé poncé	..0A	.200
	verre noir	..1E	.950
	laiton champagne	..0K	.260

# Marquage

## Les choses sont claires

Outre la forme et le choix des matériaux, les inscriptions font partie intégrante du design. Plus le nombre de consommateurs commandés est élevé, plus il est important d'indiquer clairement les fonctions des touches. Ainsi, vous évitez les risques de confusion, et les personnes qui se servent des pousoirs pour la première fois s'y retrouvent rapidement.

### Note:

Les inscriptions de tous les produits peuvent être définies, imprimées et commandées à partir du catalogue Feller en ligne. [feller.ch/fr/services/module-de-marquage-et-modeles](http://feller.ch/fr/services/module-de-marquage-et-modeles)

### EDIZIO.liv, EDIZIOdue colore

Les inscriptions peuvent être indiquées sur le cadre de recouvrement, sur la plaque frontale et sur des touches vierges (possibilité de les commander séparément).

Couleur d'appareil	Couleur de police <sup>1</sup>	
	gris laser <sup>2</sup>	gris clair
blanc	■	
gris clair	■	
gris foncé		■
noir		■
umbra		■
coffee		■
crema	■	



### EDIZIO.liv prestige

Les cadres de recouvrement EDIZIO.liv prestige **ne sont pas** inscriptibles.

<sup>1</sup> Les couleurs de police dépendent du matériau de base et du type d'inscription (laser, gravure laser avec colorisation). De légères différences dans la couleur de l'inscription peuvent se produire.

<sup>2</sup> Le gris laser correspond à la variation de couleur du laser.

### Détails des inscriptions

Police	Arial Unicode
Hauteur de police	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 5,0 / 7,0 mm
Nombre de caractères	Le nombre de caractères par ligne peut varier. Il dépend des chiffres et lettres utilisés.
Taille des champs de symboles	5 / 6 / 7 / 10 mm
Écartement	Distance minimale entre le texte et le champ de symbole 2 mm

### STANDARDdue

Les inscriptions peuvent être indiquées sur la plaque de recouvrement, sur le disque frontal sur des touches vierges (possibilité de les commander séparément).

Couleur d'appareil	Couleur de police <sup>1</sup>	
	gris laser <sup>2</sup>	gris clair
blanc	■	
noir		■



### NEVO

Les inscriptions peuvent être indiquées sur le couvercle frontal ainsi que sur des touches vierges (STANDARDdue).


Couleur d'appareil	Couleur de police <sup>1</sup>	
	gris laser <sup>2</sup>	gris clair
blanc	■	
noir		■
gris clair	■	



# Commande à touches

## Utilisation simple

Que ce soit pour l'éclairage ou l'ombrage, vous pouvez commander toutes les charges comme d'habitude à l'aide des élégants interrupteurs Feller.



### Commutation d'éclairage

D'un appui sur la touche, vous enclenchez ou vous déclenchez l'éclairage.

### Variation d'éclairage

Un bref appui (< 1 s) sur la touche Plus + permet d'enclencher l'éclairage, sur la touche Moins – de la déclencher.

Un long appui (> 1 s) sur la touche Plus + permet d'augmenter la luminosité de l'éclairage, sur la touche Moins – de la réduire.

### Commande de stores

Un long appui (> 2 s) sur la touche Haut ^ permet de remonter les stores, un court appui sur la touche Bas v stoppe le déplacement. Un long appui (> 2 s) sur la touche Bas v permet de descendre les stores, un court appui sur la touche Haut ^ stoppe le déplacement.

Un court appui sur la touche Haut ^ ou la touche Bas v permet de basculer les lamelles des stores à lamelles.

Avec les volets roulants, ou quand les lamelles des stores à lamelles sont complètement ouvertes, vous pouvez monter ou baisser les stores par un court appui sur la touche.

Note:

Veillez à respecter une pause de commutation de 0,5 s entre l'actionnement de la touche Haut ^ et l'actionnement de la touche Bas v et vice versa, afin d'éviter des problèmes au niveau de la commande des moteurs de stores.

## Scènes personnalisées

Les touches de scène vous permettent d'appeler des réglages lumineux individuels et/ou de placer des dispositifs de protection solaire dans une position donnée. Vous pouvez ainsi réaliser d'une manière simple des situations d'éclairage pour toutes les circonstances, par exemple pour les repas, pour regarder la télévision ou pour lire.

La manière de définir des scènes et de les mémoriser dans des touches de scène diffère selon que votre installation est commandée par WLAN ou non.

### Wiser by Feller avec WLAN (système de confort intelligent)

Si vous avez intégré Wiser by Feller dans votre réseau domestique WLAN, vous pouvez créer simplement et rapidement des scènes avec l'appli Wiser Home. Si besoin, vous pouvez les transférer aux touches de scène des stations de commande (→ page 67).

D'un appui sur la touche, vous supprimez l'ensemble de la scène.

### Wiser by Feller sans WLAN (petit réseau)

L'architecture flexible de Wiser by Feller vous permet de définir des scènes personnalisées et de les sauvegarder dans les touches de scène des stations de commande même sans intégration d'un appareil WLAN.



Lors de la mise en service, les consommateurs à commander par une touche de scène ont été définis. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez effectuer des modifications, merci de vous adresser à votre électricien.

### Mémoriser une scène

- Réglez l'ambiance souhaitée sur les stations de commande (affectées à une touche de scène), par exemple éclairage à 40 %, stores à mi-hauteur, etc.

Note: Placez tout d'abord les stores en butée supérieure (position de référence). Amenez-les ensuite dans la position souhaitée et réglez la position des lamelles.

- Appuyez sur la touche de scène [1] ou [2] jusqu'à ce que l'éclairage de la touche clignote pour signaler la mémorisation de la scène.
- Modifiez les réglages des consommateurs sur les stations de commande puis appuyez sur la touche de scène correspondante pour vérifier que la scène se déclenche correctement.

# Exemples d'application

## Variateur universel LED 2 canaux

### Application


Commutation et variation de deux circuits d'éclairage séparés.

### Pièce/ambiance


Salon/salle à manger.

### Avantage/utilité

- + Peu encombrant, économique; un seul variateur suffit là où il fallait en installer deux.
- + Idéal également pour la mise à niveau d'une installation électromécanique ou en complément (autonome), par ex. pour remplacer un interrupteur double.
- + Rétroéclairage individuel des touches, au choix pour l'orientation ou l'indication d'état.



### Schéma



K+



## Variateur universel LED avec station secondaire

### Application

Dans une pièce, l'éclairage doit pouvoir être réglé, allumé ou éteint à partir de deux points de commande.


Réalisation simple d'une commutation schéma 3.

### Pièce/ambiance



Pièces avec deux entrées ou grandes pièces.

### Avantage/utilité

- + La station secondaire a toutes les fonctionnalités de la station principale.
- + Câblage simple grâce à l'affectation souple via le fil de communication K+.
- + Indication d'état de la station secondaire pour l'éclairage dans les pièces non visibles (par ex. combles).



### Schéma



## Interrupteur à poussoir avec plusieurs stations secondaires

### Application

Dans un couloir ayant plusieurs points de commande, l'éclairage doit pouvoir être allumé/éteint à partir de chacun de ces points.


### Pièce/ambiance

Grandes pièces avec plusieurs entrées, couloirs.


Éclairage dans les cages d'escalier sur plusieurs étages.

### Avantage/utilité

- + Plusieurs luminaires, par ex. dans la cage d'escalier, qui appartiennent à différents circuits finaux, peuvent être commandés par plusieurs éléments de commande (au lieu du schéma 6 ou des commutateurs pas à pas).
- + Pas de coupleur de signal.
- + Adaptation rapide et souple de l'affectation; pas besoin d'adapter le câblage a posteriori.
- + Réalisable dans plusieurs pièces.



### Schéma



## Interrupteur pour stores NEVO avec station secondaire

### Application

Marquises devant être commandées depuis l'intérieur ou l'extérieur.

### Pièce/ambiance


Salon de jardin avec marquise.

### Avantage/utilité



+ Les appareils NEVO Wiser permettent les applications à l'extérieur et dans les environnements «sales», par ex. les garages.

### Applications apparentées

- > Interrupteur à poussoir NEVO Wiser pour éclairage extérieur d'un salon de jardin ou éclairage d'un garage/parking souterrain.
- > Interrupteur à poussoir NEVO Wiser avec éclairage d'orientation dans les environnements sombres.



### Schéma



## Interrupteur pour stores 2 canaux avec station secondaire scène

### Application

Commande centrale de plusieurs stores dans la même pièce.

### Pièce/ambiance


Salon/salle à manger.

### Avantage/utilité



- + Les stores peuvent être commandés individuellement aussi bien que tous ensemble depuis une station secondaire.

### Scènes

- + Même sans appareil WLAN, il est possible de définir des scènes au choix pour chaque touche de scène (y compris en intégrant des stations principales qui commandent d'autres consommateurs). Pendant la mise en service avec aimant, les stations principales à commuter sont liées à la touche de scène (→ [page 53](#)) et l'occupant pourra définir et enregistrer des scènes ultérieurement (→ [page 24](#)).
- + L'intégration d'un appareil WLAN permet de transférer des scènes sur les touches de scène avec encore plus de facilité et de souplesse. Les scènes sont définies et transférées lors de la mise en service avec l'appli Wiser eSetup (→ [page 59](#)) et peuvent être modifiées à tout moment par l'occupant grâce à l'appli Wiser Home (→ [page 67](#)).



### Schéma



## Appareil WLAN

### Application

Système de confort intelligent.

### Pièce/ambiance



Ensemble de la maison ou de l'appartement.

### Avantage/utilité


- + Télécommande pratique avec l'appli Wisier Home.
- + Commande de toutes les sources d'éclairage et stores d'un simple appui sur un bouton, par exemple en quittant la maison.
- + Protection efficace contre les intrusions grâce à la simulation de présence.
- + Conception souple des scènes dans l'appli et transfert sur les touches de scène.
- + Programmation simple de la minuterie.
- + Perfectionnement permanent du système par Feller et ses partenaires.
- + L'accès à distance via l'appli Wisier Home permet de déclencher les scènes favorites et la simulation de présence.

### Scènes

- + Utilisation aisée des scènes standard prédéfinies dans l'appli: «Décl tous les éclairages», «Ouvrir tous les stores» ou «Fermer tous les stores».
- + Définitions de paramètres individuels pour l'éclairage et les stores sous forme de scènes, par ex. «Relaxation», «Dîner» ou «Télévision».



## Scène standard «Décl tous les éclairages»




### Application

Déclencher tout les éclairages dans l'ensemble de la maison ou de l'appartement.

### Avantage/utilité

Au lieu d'avoir à faire le tour de la maison avant de sortir pour vérifier si toutes les lumières sont déclenchées, un simple appui sur une touche suffit pour une commande centralisée.

## Scène «Éclairage du chemin»




### Application

Enclencher l'éclairage entre la chambre et la salle de bain.

### Avantage/utilité

La nuit, l'éclairage jusqu'à la salle de bain est enclenché avec une intensité réduite. Plus besoin de tâtonner dans le noir à la recherche des interrupteurs. L'éclairage réduit évite de déranger les autres occupants du logement.

## Scène «Panique/ménage»




### Application


Enclencher tout l'éclairage dans l'ensemble de la maison ou de l'appartement.

### Avantage/utilité

Un bruit inhabituel en plein milieu de la nuit? La scène «Panique» permet d'enclencher tous les luminaires en appuyant sur une seule touche. Cela donne un sentiment de sécurité et chasse les indésirables. Assez de lumière pour faire le ménage.



## Scène 1 «Ombrage»




### Application

Définir une scène pour l'ombrage dans le salon/salle à manger.

### Avantage/utilité

Pour ne pas avoir à amener chaque store dans la position souhaitée, un appui sur une touche peut appeler le réglage d'ombrage défini.

## Scène 3 «Bonne nuit»




### Application

Déclencher l'éclairage dans le salon/salle à manger et le bureau, descente de tous les stores (sauf marquise de balcon). Enclencher l'éclairage dans le couloir.

### Avantage/utilité

Plus besoin de commander individuellement chaque luminaire et chaque store.

## Scène 2 «Détente»




### Application

Définir une scène pour l'éclairage et les stores dans le salon/salle à manger.

### Avantage/utilité

Pour ne pas avoir à amener chaque luminaire et chaque store dans la position souhaitée, un appui sur une touche peut appeler l'ambiance définie.

## Scène standard 4 «Ouvrir tous les stores»




### Application

Remonter tous les stores de la maison / de l'appartement.

### Avantage/utilité

Au lieu d'avoir à remonter les stores un par un le matin, un appui sur une touche exécute la commande centralisée.

Pour protéger les stores en cas d'intempéries particulières (orage violent, vents forts, tempête de neige, grêle, etc.).



## Minuterie «Automatisation»

### Application


Commutation automatique de l'éclairage et des stores dans le salon/salle à manger. La fonction astro permet d'ajuster quotidiennement les heures d'allumage/d'extinction à la durée du jour qui varie selon la saison.

### Avantage/utilité

L'automatisation simplifie des tâches quotidiennes telles que l'ombrage ou l'ouverture des stores.


#### > «Bonjour 1» (les jours ouvrables)

À l'aube (fonction astro, env. 15 minutes avant le lever du soleil), ouvrir les stores du salon/salle à manger.




#### «Bonjour 2» (les jours ouvrables)

Pendant les mois d'hiver (d'octobre à fin février), enclencher l'éclairage à 06 h 30 dans la salle à manger et le couloir.



#### > «Bonsoir»

Au crépuscule (fonction astro, env. 20 minutes après le coucher du soleil), remonter la marquise de balcon, fermer tous les stores (protection visuelle) et enclencher l'éclairage à faible intensité dans le salon.



## Minuterie «Simulation de présence»

### Application


Commutation automatique à heures programmées de l'éclairage et des stores dans l'ensemble de la maison ou de l'appartement.

### Avantage/utilité


En l'absence des occupants, la minuterie enclenche/déclenche automatiquement l'éclairage et ouvre/ferme les stores à des heures prédéfinies pour donner l'impression que la maison ou l'appartement est occupé. Reconnue comme l'une des méthodes les plus efficaces de protection contre les intrusions.

#### Hiver - soir


> Coucher du soleil (fonction astro):  
Enclencher l'éclairage dans le couloir et la salle à manger.




> 18 h 00: scène «Détente».



> 22 h 00: scène «Bonne nuit» et enclencher l'éclairage dans la chambre.



> 22 h 45: scène «Décl tous les éclairages».



## Contrôle de la température ambiante

### Application

Contrôle de la température ambiante.

### Pièce/ambiance



Ensemble de la maison ou de l'appartement.

### Avantage/utilité

- + Une régulation précise de la température ambiante économise de l'énergie.
- + Régulation pièce par pièce en définissant des zones de chauffage.
- + Commutation automatique entre chauffage et refroidissement possible.
- + Commande à distance du chauffage grâce à l'appli Wisier Home.
- + Installation rapide et moins de fils grâce à K+.

### Modernisation

- + Peut être utilisé comme solution autonome dans les bâtiments à rénover.
- + Le câblage existant de thermostat peut être utilisé.



## Station météo

### Application

Remontée automatique de tous les stores en cas de mauvais temps.

### Pièce/ambiance



Systèmes de protection solaire en extérieur, par ex. stores à lamelles, volets roulants, marquises etc.

### Avantage/utilité

- + Protège les systèmes de protection solaire contre les dommages en cas de pluie ou de vent forts.
- + Réglages individuels en définissant des groupes de protection.

### Alerte grêle

- + Raccordement d'un boîtier de signal VKF anti-grêle possible.
- + Remontée de tous les stores en cas d'alerte grêle.
- + Le module AMD station météo peut être relié comme appareil individuel dans un petit système en réseau (sans appareil WLAN) à l'aide d'un aimant, en tant que station secondaire des stores.




<sup>\*)</sup> Exemple – la vitesse du vent autorisée est donnée dans les indications du fabricant

# Planification

## Rien n'a changé

La planification de Wisier est très simple. Pour la communication entre les appareils, on ajoute seulement un fil T (1 x 1,5 mm<sup>2</sup>) au câblage habituel. La technologie de communication innovante ne nécessite ni hiérarchie ni coupleur de signal.



Pour la planification, il n'y a que quelques règles à respecter:

- ① Planifier chaque appareil avec L, N et K+. Chaque appareil a besoin d'un conducteur de phase et d'un conducteur neutre pour son alimentation. Pour la communication étendue sur l'ensemble des groupes de fusibles, tous les appareils doivent être reliés par un fil K+ supplémentaire. Une topologie en anneau n'est pas recommandée. Afin de bien repérer le fil K+, Feller SA recommande d'utiliser le fil T blanc-rouge 1,5 mm<sup>2</sup> (E-No 333 999 000).
- ② Acheminez le fil K+ jusqu'au coffret de distribution et connectez-le à cet emplacement. Dans les immeubles, les fils K+ des différents appartements/installations doivent rester dans l'appartement. **Ils ne doivent pas être acheminés dans le même conduit.**
- ③ **Un seul** appareil WLAN peut être installé. Placez l'appareil WLAN aussi près que possible de l'emplacement potentiel du routeur WLAN. Celui-ci est généralement installé près de la prise multimédia ou de la prise VoIP. L'appareil WLAN ne doit pas être monté derrière un cadre de recouvrement EDIZIO.liv prestige en métal.
- ④ La gamme Wisier ne comporte pas de petite combinaison. Planifiez l'éclairage et les prises en combinaison 2x1.
- ⑤ Planifiez les capteurs de température ambiante en tant qu'appareils individuels. Respectez les instructions concernant le choix de l'emplacement de montage (→ page 38).
- ⑥ Si suffisamment de canaux sont libres sur le contrôleur de chauffage, il est avantageux de ne raccorder qu'un seul servomoteur à un canal. Cela simplifie le contrôle du fonctionnement et augmente la sécurité en cas de court-circuit.
- ⑦ La station météo nécessite sa propre alimentation de 230 V. Elle est connectée au module AMD station météo à l'aide d'un câble RS-485. RS-485 et l'alimentation 230 V nécessitent un câblage séparé. Orientez la station météo vers le sud (voir aussi → page 43). Respectez les consignes de planification pour les immeubles (→ page 38)
- ⑧ Pour un montage plus sûr, utilisez des grandes boîtes d'encastrement. Passez les fils par l'arrière de la boîte d'encastrement. Vous trouverez sur internet un aperçu des boîtes d'encastrement recommandées pour un montage rapide et sans difficulté.  
→ **Aperçu de toutes les boîtes d'encastrement compatibles**

Les dimensions des appareils sont de 58 x 55 mm (l x h) avec une profondeur d'encastrement de 36 mm. Les clips de desserrage se trouvent sur le côté et l'introduction des fils se fait par l'arrière.

## Génération B - Limite du système, compatibilité

Les appareils de la 2<sup>e</sup> génération (génération B) permettent de réaliser des installations comprenant jusqu'à 100 appareils. Les appareils de la génération B sont compatibles avec les appareils de la génération A (rétrocompatibilité).

	Installation Wiser gén. A (50 appareils max.)	Installation Wiser gén. A+B (50 appareils max.)		Installation Wiser gén. B (100 appareils max.)
Unité fonctionnelle	 34...A.BSM	 34...A.BSM / 34...B.BAM / 34...B.BSM		 34...B.BAM / 34...B.BSM
Commande (sans WLAN)	 926-34...A...	 926-34...A...		 926-34...A...
Commande WLAN	 926-34...W.A...	 926-34...W.A...	 926-34...W.B...	 926-34...W.B...
Lumière & stores 	✓	✓	✓	✓
Contrôle de la température ambiante 	✗	✗	✓	✓
Station météo 	✗	✗	✓	✓

### Notes:



- Les installations existantes gen. A ne peuvent être équipées que de 50 appareils gén. B peuvent être étendues.
- Pour les installations de plus de 50 appareils, seuls les appareils gén. B doivent être utilisés.
- Le contrôle de la température ambiante et/ou la station météo ne peuvent être réalisés qu'avec un appareil WLAN gén. B peuvent être réalisés.

## Contrôle de la température ambiante

### Instructions concernant le choix de l'emplacement de montage

Afin de garantir un fonctionnement optimal du capteur de température interne, respectez les points suivants lors du choix de l'emplacement de montage:

- Le capteur de température ambiante doit être installé sur un mur, en face du radiateur, à une distance d'environ 1,5 m du sol. Le chauffage et le capteur de température ambiante ne doivent pas être séparés l'un de l'autre par des murs d'une même pièce formant un angle.
- Le capteur de température ambiante ne doit pas être installé à proximité immédiate de portes, de fenêtres et d'ouvertures d'aération.
- Il n'est pas judicieux d'installer le capteur de température ambiante à proximité du radiateur ou derrière des rideaux. Un montage sur un mur extérieur est également inapproprié, étant donné que les températures extérieures basses influencent la régulation de la température.
- Le rayonnement calorifique des consommateurs électriques ainsi que les rayons directs du soleil peuvent affecter les performances de régulation.
- Le capteur de température ambiante doit être monté en tant qu'appareil individuel, et non dans une combinaison.



## Station météo

Lors de la planification d'une station météo, respectez les points suivants:

De manière générale:


- La station météo est connectée au module AMD station météo par un câble RS-485. Celui-ci doit être posé séparément du reste de l'installation.

Un câble U72 (4x0,5 mm) ou un câble d'installation EASYNET Cat. 6 U/UTP (E-No 101 700 000) peut être utilisé comme câble RS-485.

- Des câbles séparés doivent être utilisés pour la connexion RS-485 et l'alimentation 230 V.

### Installation en immeuble:

- Module AMD station météo en appartement
  - Chaque module AMD station météo individuel doit être installé dans l'appartement (par ex., dans le distributeur).
- RS-485 et K+ séparés
  - Le câble RS-485 et les fils K+ doivent être posés séparément afin d'éviter un couplage des appartements.
- Fils K+ séparés des différents appartements
  - De même, les fils K+ de différents appartements/installations doivent être posés séparément les uns des autres. Ainsi, le fil K+ de l'appartement A ne doit pas être acheminé dans le même conduit que le fil K+ de l'appartement B.



# Installation

## Procédez comme d'habitude



### DANGER

Danger de mort par électrocution

Les appareils Wiser sont raccordés au réseau électrique domestique 230 V AC. Le contact avec cette tension peut être mortel. Un montage non réalisé selon les règles de l'art peut causer de graves dommages corporels ou matériels.

Avant de travailler sur les appareils, la ligne d'alimentation doit être mise hors tension par le dispositif de protection en amont et sécurisée contre une remise sous tension. Vérifiez l'absence de tension dans l'installation.



Les appareils ne doivent être montés, raccordés ou démontés que par une personne qualifiée (électricien).

Procédez comme suit pour installer Wiser by Feller:


- Raccordez toutes les unités fonctionnelles et encastrez-les.
- Montez les commandes.
- Vérifiez l'ensemble de l'installation à la recherche d'erreurs de câblage (→ page 44).
- Mettez l'installation en service.

## Raccorder l'unité fonctionnelle

- Raccordez les unités fonctionnelles selon les schémas.  
→ «Données techniques» page 72

Prenez en compte les points suivants:

- Les clips de desserrage se trouvent sur le côté et l'introduction des fils se fait par l'arrière.



- Dénudez chaque fil sur 11 mm.
- Il ne faut pas utiliser d'embouts de câble.
- Montez l'unité fonctionnelle avec la plaque de fixation avec la fiche femelle vers le haut sur la boîte d'encastrement.
- Retirez le film de protection de l'unité fonctionnelle.

## Appareil WLAN


Lors du montage de l'appareil WLAN, respectez les points suivants:

- L'appareil WLAN ne doit pas être monté derrière un cadre de recouvrement EDIZIO.liv prestige en métal.
- Montez l'appareil WLAN aussi près que possible de l'emplacement potentiel du routeur WLAN. Celui-ci est généralement installé près de la prise multimédia ou de la prise VoIP.
- Par sécurité, notez le mot de passe indiqué à l'arrière du module de commande WLAN avant de monter la commande.

### Note:

Dans l'emballage de l'appareil WLAN se trouve une étiquette pour le coffret de distribution, qui informe les futurs occupants du logement que Wiser by Feller y est installé. De plus, trois étiquettes à QR Code contenant les données d'accès spécifiques (SSID et mot de passe) sont jointes à l'appareil WLAN.


Collez l'une de ces étiquettes à QR Code sur l'étiquette du distributeur et apposez cette dernière sur la face intérieure de la porte du coffret de distribution, à un emplacement bien visible, une fois les travaux d'installation terminés. Vous aurez besoin de ces informations pour la mise en service, et les habitants pour l'intégration de l'installation Wiser by Feller dans leur réseau domestique WLAN.



Pour une mise en service efficace à l'aide de l'appli Wiser eSetup, nous vous recommandons de coller une autre étiquette à QR Code sur le set de recouvrement de l'appareil WLAN. Ainsi, vous reconnaîtrez l'appareil WLAN même quand tous les sets de recouvrement auront été montés, et vous pourrez vous connecter rapidement et simplement à l'installation (→ page 57).

## Commandes

### Monter le commande EDIZIO.liv (EDIZIOdue)




Avec les appareils EDIZIO.liv (EDIZIOdue), le set de recouvrement et le module de commande sont déjà prémontés.

- Placez la commande (3) et le cadre de recouvrement (2) sur l'unité fonctionnelle (1) de telle manière que les contacts mâles s'engagent dans la fiche femelle de l'unité fonctionnelle.
- Insérez la commande jusqu'à l'enclenchement des ressorts de maintien.

### Démonter le set de recouvrement EDIZIO.liv (EDIZIOdue)


#### Note:

Lors du démontage du set de recouvrement, faites attention à **ne pas rayer** le cadre avec le tournevis.




- Insérez un tournevis de taille 0 dans l'encoche de la plaque frontale et détachez celle-ci délicatement du cadre de recouvrement.
- Détachez la (les) touche(s) du support de touche. Si nécessaire, vous pouvez vous aider d'un tournevis en faisant levier sans forcer.
- Desserrez les vis du support de touche et retirez le support ainsi que le cadre de recouvrement. Il n'est pas nécessaire de dévisser le support de touche s'il faut seulement remplacer la touche.

### Monter le commande STANDARDdue



- Placez le module de commande (2) sur l'unité fonctionnelle (1) de telle manière que les contacts mâles s'engagent dans la fiche femelle de l'unité fonctionnelle. Poussez le module de commande jusqu'à l'enclenchement des ressorts de maintien.
- Pour un système de fixation à baïonnette: Afin de garantir un bon maintien du set de recouvrement sur les **prises pour parois creuses** (construction de paroi creuse ou de cloison), des étriers d'arrêt (à commander séparément, réf. 3420.STOP.Q.SET.EB) doivent être montés entre la plaque de fixation et l'unité fonctionnelle installée.




- Desserrez légèrement la vis de fixation de la plaque de fixation (a).
- Poussez un étrier d'arrêt (par ex. à l'aide d'une pince pointue) entre la plaque de fixation et l'unité fonctionnelle (b).
- Resserrez la vis de fixation (c).
- Répétez ces étapes de l'autre côté.
- Vissez le disque frontal (4) conjointement avec la plaque de recouvrement (3). Veillez à ce que la rainure de la touche (5) soit en bas (pour des raisons de qualité du rétroéclairage).

### Démonter le set de recouvrement STANDARDdue

- Desserrez les vis du disque frontal et retirez le disque ainsi que la plaque de recouvrement.

### Monter le command NEVO

- Lors du montage du cadre de montage NUP.Q ou de la partie inférieure du boîtier NAP.Q, suivez la notice d'installation «Évacuation d'eau NEVO 923-NUP.Q / 902-NAP.Q».



- Placez le module de commande (2) sur l'unité fonctionnelle (1) de telle manière que les contacts mâles s'engagent dans la fiche femelle de l'unité fonctionnelle.
- Poussez le module de commande jusqu'à l'enclenchement des ressorts de maintien.
- Vissez le disque frontal (3).
- Vissez le couvercle (4).
  - Lors de l'installation, veillez à ce que l'orifice d'évacuation d'eau du couvercle se trouve en bas.
  - Serrez soigneusement les 4 vis de fixation dans les angles importants pour l'étanchéité de l'appareil.

**Il faut éviter de faire ressortir le joint.**

**Vis à tête plate M3 = couple de serrage 0,4 Nm**

### Démonter le set de recouvrement NEVO

- Dévissez le couvercle.
- Desserrez les vis du disque frontal et retirez le disque ainsi que la plaque de recouvrement.

### Démonter les commandes

Il peut être nécessaire de démonter un set de recouvrement pour:


- effectuer un reset hardware du module de commande WLAN (→ page 63),
- remplacer un touche par une version avec inscription (les touches à inscription personnalisée peuvent être commandées séparément),
- remplacer le cadre de recouvrement EDIZIOdue colore par un cadre EDIZIOdue prestige.

Il peut être nécessaire de démonter un module de commande pour:


- vérifier l'installation à la recherche d'erreurs de câblage,
- réactiver la fonction de l'aimant (pendant 2 h de plus),
- remplacer la commande par une commande de même type ayant plus de fonctionnalités, par exemple avec scènes, avec WLAN.

### Démonter le module de commande

- Démontez le set de recouvrement.
- Pour un système de fixation à baïonnette: Avec les appareils STANDARDdue dans des prises pour parois creuses, vous devez d'abord démonter les deux étriers d'arrêt.



- À la main ou à l'aide de deux tournevis, extrayez le module de commande de l'unité fonctionnelle.




Le montage s'effectue ensuite dans l'ordre inverse.

## Contrôleur de chauffage

- Montez le contrôleur de chauffage dans le distributeur électrique ou de chauffage au-dessus ou à côté du distributeur d'eau. Il peut être encliqueté sur un rail normalisé TH35 ou vissé sur un mur.
- Raccordez le contrôleur de chauffage selon le schéma.  
→ page 78
- Ce faisant, respectez les points suivants:
  - Deux servomoteurs peuvent être raccordés à chacun des canaux 1 et 2. Ceux-ci ne peuvent toutefois pas être réglés et surveillés séparément.
  - Il n'est pas possible de raccorder plus de deux servomoteurs à un canal.
  - Raccordez l'alimentation de tension, K+ et le signal de C/R avec un câble d'installation adapté (par ex. 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>).
  - Dénudez chaque fil sur 9 mm.
  - Fixez les câbles dans les chemins de câbles prévus à cet effet
  - Si plusieurs contrôleurs de chauffage sont présents dans une installation, ils ont tous besoin d'un signal C/R.
- Après l'installation, fermez le couvercle transparent.

### Éléments de commande et d'affichage



- A LED d'état du contrôleur de chauffage
- |           |  |
|-----------|--|
| vert      | Mode chauffage   |
| turquoise | Mode refroidissement   |
| jaune     | Aucun canal n'est relié à un capteur de température ambiante |
| rouge     | Aucune connexion K+  |
- B Touche de configuration; un appui sur la touche démarre l'autotest des servomoteurs raccordés  
LED (C) verte: OK/jaune: aucun servomoteur raccordé/  
rouge: court-circuit
- C LED d'état de canal 1–6
- |           |  |
|-----------|--|
| vert      | allumée: Demande de chauffage<br>clignotante: Chauffage (vanne ouverte)  |
| turquoise | allumée: Demande de refroidissement<br>clignotante: Refroidissement (vanne ouverte)  |
| rouge     | Surintensité détectée à la sortie de vanne   |
| jaune     | clignotante: Aucune donnée reçue du capteur de température ambiante depuis longtemps<br>→ contrôler le capteur de température ambiante |
| éteinte   | Aucune demande de chauffage/refroidissement (vanne fermée)   |
- D Touches de canal 1–6

#### Test manuel de canal


- Appuyez longuement (> 2 s) sur la touche de canal (D). Le canal s'active manuellement, la LED d'état du canal clignote lentement en blanc.
- Appuyez de nouveau longuement (> 2 s) sur la touche de canal. Le canal se désactive manuellement, la LED d'état du canal clignote brièvement en blanc.
- L'état du remplacement manuel de fonction reste inchangé durant les 60 minutes qui suivent.  
Appuyez brièvement sur la touche de canal pour quitter prématurément le mode de test

## Module AMD station météo

Respectez les points suivants lors de l'installation d'une station météo Wisier:

- Seule une station météo 3440.A.4.MS peut être connectée à un module AMD station météo.
- Le câble RS-485 de la station météo doit être posé séparément du reste de l'installation. Cela évite un éventuel couplage de signal K+ via le câble RS-485.
- Respectez les instructions lors de l'installation d'une station météo Wisier dans des immeubles. → page 38
- Raccordez le module AMD station météo selon le schéma.  
→ page 79

### Éléments de commande et d'affichage



- A Touche de configuration
- B LED d'état station météo WS
- |         |   |
|---------|---|
| vert    | Les données sont reçues de la station météo |
| éteinte | Aucune donnée n'est reçue                   |
- C LED d'état entrée IN
- |         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| vert    | Alerte grêle / tension à l'entrée IN |
| éteinte | Aucune tension à l'entrée IN         |
- D Status-LED K+
- |         |                               |
|---------|-------------------------------|
| vert    | Trafic de données sur K+      |
| jaune   | Mode de reliair               |
| rot     | Aucune connexion K+           |
| éteinte | Pas de tension sur l'appareil |

### Raccordement boîtier de signal AEAI anti-grêle

- Raccordez le boîtier de signal AEAI selon le schéma.  
→ page 79
- Le contact NO1 se ferme en cas de réception d'alerte grêle par le boîtier de signal AEAI. Dès qu'une tension est présente à l'entrée IN du module AMD station météo, les stores remontent. Tant que la tension est présente, les stores sont verrouillés et ne peuvent pas être commandés (l'éclairage des touches clignote en rouge lorsqu'on les utilise).
- En cas de levée d'alerte, le contact NO1 est rouvert et il n'y a plus de tension à l'entrée IN. Les stores sont déverrouillés et peuvent à nouveau être commandés.

# Station météo Wiser

## Choix de l'emplacement


Tenez compte des points suivants pour le choix de l'emplacement de la station météo:

- Choisissez une position de montage sur le bâtiment où le vent, la pluie et le soleil peuvent être détectés sans obstacle par les capteurs.
- La station météo doit être orientée vers le sud, c'est-à-dire que le bras du capteur doit être dirigé vers le sud et le support mural vers le nord.
- Laissez au moins 60 cm d'espace libre sous la station météo (pas de déploiement de store) pour permettre une mesure correcte du vent et pour empêcher un enneigement en cas de chute de neige.
- La station météo doit être montée horizontalement dans le sens transversal.
- Il ne doit pas y avoir au-dessus de la station météo d'éléments de construction susceptibles de dévier l'eau de pluie tombant sur le capteur de pluie.
- Les systèmes de protection solaire sont conçus pour des vitesses de vent maximales de 28 à 49 km/h données. Ils doivent être remontés lorsque le vent dépasse la vitesse maximale autorisée. Pour la commande de marquises, la station météo devrait être montée de manière à mesurer le vent qui agit effectivement sur le produit, c'est-à-dire sur la même façade que la marquise.
- Veillez, lors du montage, à ce que le soleil ne soit pas caché par des parties de bâtiment ou des arbres, c'est-à-dire que la station météo ne doit pas être occultée par une construction ou des arbres.

## Fixation sur mât


La fixation sur mât (à commander séparément) permet de monter la station météo

- sur un **mât** (4720-2.MB: Ø 48–60 / 4720.MB: Ø 60–80 mm). Utilisez pour cela les 2 vis M6 fournies avec la fixation sur mât. Serrez les 2 vis régulièrement.




– ou –

- à un **angle de bâtiment**. Posez si nécessaire des chevilles et fixez la fixation sur mât avec 2 vis Ø 4 mm (non fournies).



## Station météo

La station météo se fixe à l'aide du support mural.



Procédez comme suit pour le montage de la station météo.

- En cas de fixation au **mur**:  
Posez le cas échéant les chevilles et fixez le support mural au mur à l'aide des vis et des rondelles (1) fournies.

En cas de fixation sur **mât**:

Vissez le support mural sur la fixation sur mât à l'aide des vis M4 (1,8 Nm max.) et des rondelles (1) fournies.

**Les rondelles sont importantes pour atteindre le type de protection IP44.**


- Faites passer les câbles à travers les joints en caoutchouc (230 V: 2a / RS-485: 2b).

Des câbles séparés doivent être utilisés pour la connexion RS-485 et l'alimentation 230 V.

- Raccordez le câble 230 V à la borne 230 V (A).

Les fils dénudés du câble NYM doivent être fixés ensemble à l'aide d'un serre-câbles.

- Raccordez le câble RS-485 à la borne de bus (B).
- Glissez la station météo dans le support mural par le haut.



- Serrez la vis de fixation (3) pour bloquer la station météo.
- Desserrez les deux vis (4) et ajustez prudemment la station météo horizontalement. Resserrez les vis (4) à fond.

### Note:

Informez votre client qu'il **ne doit pas** toucher le capteur de pluie (S) de la station météo quand l'appareil est en service. Il peut devenir très chaud.

## Contrôler l'installation

### Démarrer l'installation

L'installation démarre lorsqu'elle a été mise sous tension. Le rétroéclairage des touches clignote brièvement en vert, puis s'allume en rouge pendant quelques secondes. Les appareils sont alors prêts à fonctionner et les touches s'allument selon la configuration définie (→ page 48).

Les éventuelles erreurs des différents appareils sont signalées via le rétroéclairage des touches après le démarrage:

**Le rétroéclairage des touches est rouge**  
La communication entre la commande et l'unité fonctionnelle est perturbée.

→ Débranchez l'installation du réseau électrique pendant quelques secondes, puis remettez-la sous tension.

Si le problème persiste:

→ Vérifiez si un contact mâle de la commande est tordu. Si oui, redressez-le et remettez la commande en place.

Si le problème persiste:

→ Contactez le service clients Feller.

**Le rétroéclairage des touches clignotent en rouge**  
Une commande erronée a été montée sur une unité fonctionnelle

(par ex. une commande de touches de scène 4 scènes a été branchée sur une unité fonctionnelle d'interrupteur pour stores 1 canal).

→ Démontez la commande concernée.

### Test de fonctionnement des interrupteurs pour stores à 2 canaux

Effectuez un rapide test de fonctionnement des interrupteurs pour stores à 2 canaux. Vous pouvez ainsi détecter à temps une erreur de câblage et éviter un éventuel endommagement du moteur et de l'interrupteur.

- Commandez les stores du canal 1 avec la touche Haut  $\wedge$  et la touche Bas  $\vee$ .
- Vérifiez si le bon store monte ou descend.
- Si le mauvais store monte ou descend, cela indique une erreur de câblage.  
→ Corrigez le câblage de cet appareil, puis effectuez une nouvelle fois le test de fonctionnement.


### Contrôler le câblage et la communication

Pour vous assurer du bon fonctionnement de l'installation, vous devez contrôler le câblage.

#### Étape de contrôle 1: mesure du niveau des signaux


Cette étape de contrôle vous permet de vous assurer que tous les appareils sont reliés à K+.

- Maintenez l'aimant sur un appareil aussi longtemps que nécessaire (> 5 s) pour que les rétroéclairages des touches des stations principales s'allument en bleu, et celles des stations secondaires en jaune.



Vous vous trouvez en mode de mise en service.

- Maintenez l'aimant et simultanément, appuyez aussi longtemps que nécessaire (> 5 s) sur une touche d'un appareil pour que le rétroéclairage des touches des stations principales et des stations secondaires clignote. Vous vous trouvez en mode support.




Un test de bus est effectué, ce qui permet de mesurer le niveau des signaux.

- Lors du contrôle de l'ensemble de l'installation, déclenchez tous les luminaires disponibles.
  - a) tous les rétroéclairage des touches clignotent en jaune: le contrôle est un succès.
  - b) le rétroéclairage des touches clignote en rouge ou ne clignote pas: K+ n'est pas du tout ou pas correctement relié à cet appareil.  
→ Contrôlez le câblage de cet appareil puis effectuez une nouvelle fois le test de bus.

#### Étape de contrôle 2: mesure de la qualité des signaux

Cette étape de contrôle vous permet de vous assurer qu'aucune source de perturbation ne brouille la communication sur le K+.

- Maintenez l'aimant 1x brièvement (~ 1 s) sur le même appareil (A) sur lequel vous avez activé le mode de support.



Chaque appareil démarre la mesure de son niveau des signaux et indique la qualité des signaux à l'aide de la couleur du rétroéclairage des touches.


## Préparer l'interrupteur pour stores

- Lors du contrôle de l'ensemble de l'installation, enclenchez tous les luminaires disponibles. Veillez à la couleur du rétroéclairage des touches après avoir enclenché un luminaire.
    - tous les rétroéclairages des touches clignotent en vert: le contrôle est un succès.
    - le rétroéclairage des touches clignote en jaune (critique) ou en rouge (mauvaise): la source lumineuse raccordée provoque d'importantes perturbations. En cas de forte perturbation (rouge), la source lumineuse défectueuse est automatiquement éteinte après 10 s. → Remplacez la source lumineuse. Le rétroéclairage des touches doit désormais être vert.
- Contactez le service clients Feller si le rétroéclairage des touches est toujours jaune ou rouge après avoir remplacé ou éteint la source lumineuse.

### Étape de contrôle 3: contrôle de la tension

Cette étape de contrôle vous permet de vous assurer que K+ ne présente aucune erreur de câblage d'un conducteur de phase/d'un fil de la lampe. Avec un câblage correct, K+ ne conduit pas la tension secteur.

#### Exemple d'une erreur de câblage



- Démontez la commande de l'unité fonctionnelle d'un appareil.
- Tous les luminaires disponibles doivent être enclenchés.
- Mesurer la tension entre K+ et N à l'aide d'un détecteur de tension bipolaire (réglage sur AC).



- Absence de tension secteur: le contrôle est un succès.
  - Présence de la tension secteur: un conducteur de phase ou un fil de la lampe est relié à K+. → Contrôlez l'ensemble du câblage de l'installation.
- En cas de test réussi, montez la commande.

Si tous les contrôles sont effectués avec succès, l'installation est correctement installée.

- Maintenez l'aimant contre un appareil (> 5 s) jusqu'à ce qu'il se trouve à nouveau en mode de mise en service (les rétroéclairages des touches s'allument en bleu ou en jaune). Vous pouvez désormais poursuivre la mise en service de l'installation.

### Apprendre la détection des positions finales


Pour le calcul des positions et pour la réalisation des déplacements, l'interrupteur pour stores Wiser a besoin de la durée de déplacement exacte des stores raccordés. Pour cela, un déplacement d'apprentissage est effectué lors de la mise en service. Un interrupteur pour stores peut reconnaître un déplacement de manière fiable uniquement lorsque la charge est d'au moins 30 VA.

Tant que l'interrupteur pour stores n'a pas réalisé cet apprentissage, les rétroéclairages clignotent en orange lors du déplacement (indépendamment du rétroéclairage réglé). Cela signifie que si le store se déplace vers le haut et que la position finale supérieure n'est pas connue, la touche supérieure clignote en orange. Si le store se déplace vers le bas et que la position finale inférieure n'est pas connue, la touche inférieure clignote en orange.

L'interrupteur pour stores concerné n'est entièrement opérationnel qu'une fois la mesure correcte du temps de déplacement effectuée.

- Déplacez les stores entièrement vers le haut.
- Déplacez les stores entièrement vers le bas.
- Dès que les positions finales sont connues, les rétroéclairages de la commande ne clignotent plus en orange.

Sur un interrupteur pour stores 2 canaux, la détection de fin de course doit être apprise séparément pour chaque canal.



### Rétroéclairage clignotent en orange pendant le déplacement

L'apprentissage des positions finales haute et basse n'a pas encore été effectué sur un interrupteur pour stores.

→ Déplacez les stores une fois entièrement vers le bas puis vers le haut.

Si la détection des positions finales échoue malgré tout:

→ Désactivez la mesure de courant pour ce store avec l'aimant ou via l'appli Wiser eSetup (⚙️ *Réglages de l'appareil* – Mode relais) et signalez le type de moteur au service clients Feller.

Veillez noter que dans ce cas, aucune position autre que tout en haut/tout en bas ne peut être enregistrée dans une scène pour ce store.

# Configuration


## Vite configuré, vite opérationnel

La configuration de l'installation Wisier by Feller se fait de manière flexible sur site avec un aimant (→ page 47) ou avec l'appli Wisier eSetup (→ page 55) lorsqu'un appareil WLAN est intégré dans l'installation.

### Cinq règles simples


Pour relier les stations principales aux stations secondaires, il faut respecter cinq règles simples:

1. Les stations principales (bleues) et les stations secondaires (jaunes) qui sont reliées entre elles doivent commander les mêmes consommateurs.



Exemple: interrupteur avec stations secondaires interrupteurs, variateur avec stations secondaires variateurs ou interrupteurs, etc.


2. Pour la liaison, les appareils 2 canaux sont traités comme deux appareils indépendants.



Exemple: Chaque canal d'un interrupteur 2 canaux peut être relié séparément.

3. Chaque station principale (bleue) peut être reliée à un nombre illimité de stations secondaires (jaunes), dans le respect de la règle 1 (principe 1:n).


Chaque station secondaire commande la même station principale.



Exemple: Un variateur peut être commandé par une, deux ou plusieurs stations secondaires variateurs.

4. Le nombre de stations principales (bleues) ayant les mêmes consommateurs qu'il est possible de relier à une même station secondaire (jaune) est illimité (principe n:1).

La station secondaire commande plusieurs stations principales (commande centralisée). Les stations principales sont indépendantes les unes des autres.



Exemple: Tous les stores d'une pièce peuvent être ouverts et fermés de manière centralisée par une station secondaire stores.


5. Les stations principales (bleues) ne peuvent pas être reliées les unes aux autres.

### Mise en service avec aimant


La liaison des stations principales et des stations secondaires avec un aimant s'effectue selon le principe suivant:

«l'aimant sur le bleu (station principale), le doigt sur le jaune (station secondaire)».


1. Tenir l'aimant sur un appareil quelconque (> 5 s) jusqu'à ce que les stations secondaires clignotent en jaune et les stations principales s'allument en bleu.



2. Tenir brièvement l'aimant sur la station principale à relier. Le rétroéclairage des touches clignote en vert.



3. Appuyer sur la touche de la station secondaire à relier. La liaison est établie, le rétroéclairage des touches se rallume en bleu.



Les liaisons entre les stations principales et secondaires sont enregistrées dans les appareils individuels.

La mise en service de l'installation avec aimant est décrite en détail dans les pages suivantes.

### Mise en service avec l'appli Wisier eSetup



Si un appareil WLAN est intégré dans l'installation, les stations principales et secondaires peuvent être reliées les unes avec les autres à l'aide de la fonction Groupes.

Les liaisons des stations principales et secondaires sont enregistrées dans l'appareil WLAN.

La mise en service de l'installation avec l'appli Wisier eSetup est décrite en détail à partir de la page 55.

# Mise en service – aimant

## Mise en service – simple, rapide

Même si aucun appareil WLAN n'est intégré dans l'installation, Wiser by Feller peut être configuré et mis en service sans programmation fastidieuse. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un aimant.

Utilisez un aimant d'une résistance d'environ 700 g, et maintenez-le dans la zone située sous la touche.



### Note concernant la durée de mise en service

Une fois que l'installation est sous tension, vous disposez de **2 heures** pour la mettre en service. Ensuite, le mode de mise en service et le mode support sont verrouillés pour que les habitants ne risquent pas de modifier des réglages par inadvertance.

Si vous avez besoin de 2 heures supplémentaires, procédez comme suit:

- Tirez un module de commande sous tension hors de l'appareil (→ page 41) et réinsérez-le.
- Mettez l'installation en mode de mise en service sur cet appareil (→ page 50).
- ou –
- Débranchez brièvement l'installation du réseau électrique.
- Mettez l'installation en mode de mise en service sur un appareil qui était sans tension (→ page 50).

En cas de mise en service de l'installation avec l'appli Wiser eSetup, toutes les fonctions magnétiques sont verrouillées dès que l'installation est terminée et remise au client.

Pour la mise en service de l'installation Wiser by Feller, nous vous recommandons de procéder comme suit:

- Configurez chaque appareil → Réglages des appareils
- Reliez les stations principales aux stations secondaires → Mode de mise en service
- Définissez des scènes et associez-les à des touches de scène → Mode de mise en service

Lors de la mise en service par aimant, on distingue 3 modes différents (→ pour plus de détails, voir les pages suivantes):

### Réglages des appareils → page 48

maintien bref 1x sur l'appareil concerné	le rétroéclairage des touches clignote en blanc	→ Configurer le rétroéclairage des touches
maintien bref 2x sur le variateur	le rétroéclairage des touches s'allume en bleu	→ Variateur – Régler la plage de variation
maintien bref 3x sur le variateur	le rétroéclairage des touches clignote en bleu	→ Variateur – Modifier le mode de fonctionnement
touche & maintien bref 1x sur l'interrupteur	le rétroéclairage des touches clignote en turquoise	→ Interrupteur – Activer la fonction d'impulsion
touche & maintien bref 1x sur stores	le rétroéclairage des touches clignote en turquoise	→ Stores – Désactiver mesure de courant
touche & maintien bref 2x sur stores	le rétroéclairage des touches clignote en blanc	→ Stores – Supprimer positions finales programmées

### Mode de mise en service → page 50

maintien > 5 s sur un appareil quelconque	le rétroéclairage des touches des stations principales s'allume en bleu / celui des stations secondaires en jaune	
maintien bref 1x sur la station principale	le rétroéclairage des touches clignote en vert	→ Ajouter une liaison/scène
maintien bref 2x sur la station principale	le rétroéclairage des touches clignote en rouge	→ Annuler une liaison/scène
maintien bref 3x sur la station principale	le rétroéclairage des touches s'allume en bleu	Sélection annulée
maintien > 5 s sur un appareil quelconque	le rétroéclairage des touches s'éteint – mode de mise en service terminé	


### Mode support → page 54

maintien > 5 s tout en appuyant sur une touche de l'appareil concerné	le rétroéclairage des touches clignote en ...	Test du bus
maintien bref 1x sur le même appareil	le rétroéclairage des touches s'allume en ...	→ Moniteur de bus
maintien bref 2x sur le même appareil	le rétroéclairage des touches clignote en rouge/vert	→ Annuler toutes les liaisons d'un l'appareil
maintien bref 3x sur le même appareil	le rétroéclairage des touches clignote en rouge	→ Rétablir la configuration d'usine de l'installation

## Réglages des appareils

### Note sur les appareils à 2 canaux

Sur les appareils à 2 canaux, les paramètres peuvent être réglés séparément pour chaque canal.




Pour cela:

- touche(s) de gauche: canal 1
- touche(s) de droite: canal 2


### Configurer le rétroéclairage des touches <sup>1)</sup>

Tous les interrupteurs Wisier pour l'éclairage et les stores sont illuminables. L'éclairage de contrôle indique si un consommateur non visible est allumé ou éteint. L'éclairage permanent est allumé en permanence et rend les interrupteurs visibles dans l'obscurité pour que vous les trouviez sans problème.

- Maintenez l'aimant 1x brièvement (~ 1 s) sur l'appareil. Le rétroéclairage des touches clignote en **blanc**. Le réglage actuel est indiqué par le modèle de clignotement:



- Appuyez à chaque fois brièvement sur une touche pour passer au réglage suivant. Les modèles de clignotement défilent de manière cyclique:  
court - moyen - long - court - moyen - long...
- Appuyez de manière prolongée sur la touche pour régler la luminosité du rétroéclairage des touches.



Aussi longtemps que vous appuyez sur la touche, la luminosité diminue progressivement. Si vous gardez la touche appuyée, la luminosité augmente à nouveau progressivement.

- Maintenez de nouveau l'aimant sur l'appareil pour confirmer le choix.

Le réglage du rétroéclairage des touches s'applique à la touche / aux touches d'un canal. La couleur ne peut être réglée qu'avec l'appli Wisier, la configuration usine est le blanc.


### Variateur – Régler la plage de variation <sup>1)</sup>

Afin d'obtenir des résultats optimaux avec un variateur Wisier, la luminosité minimale et maximale doit être adaptée sur la source lumineuse raccordée.

L'utilisation de la luminosité minimale permet d'adapter individuellement la luminosité des sources lumineuses commandées, y compris à la sensibilité de l'œil humain. Une source lumineuse LED ne doit ni commencer à scintiller ni bourdonner. Une luminosité minimale trop faible peut avoir pour effet que la source lumineuse LED ne s'allume pas.

La réduction de la luminosité maximale permet de prolonger la durée de vie de la source lumineuse. Contrairement à une lampe à incandescence, une source lumineuse LED atteint plus vite la luminosité de 100%, de sorte qu'il n'y a plus de variation de luminosité perceptible dans la plage de variation supérieure.

- Maintenez l'aimant 2x brièvement (~ 1 s) sur l'appareil. Les rétroéclairages **s'allument en bleu**.



- Un appui bref sur la touche + (a) vous permet de régler la luminosité maximale; le rétroéclairage de la touche + clignote
- Une touche - (b) vous permet de régler la luminosité minimale; le rétroéclairage de la touche - clignote
- Appuyez longuement sur la touche + ou - pour régler la luminosité souhaitée.
- Maintenez brièvement l'aimant sur l'appareil pour confirmer les réglages. Les rétroéclairages s'éteignent.
- Répétez la procédure pour l'autre luminosité.

Sur un variateur universel LED 2 canaux, la plage de variation peut être réglée séparément pour chaque canal.

### Notes concernant les réglages des appareils

Lors des réglages de l'appareil avec l'aimant, on distingue deux modes différents:


- <sup>1)</sup> Ces réglages peuvent être effectués à tout moment à l'aide de l'aimant, c.-à-d. également par votre client. Ce mode n'est pas bloqué.
- <sup>2)</sup> Ce mode de réglage est bloqué (tout comme le mode de mise en service et de support) 2 heures après que l'installation se trouve sous tension. Déblocage de l'installation → [page 47](#)

Si ce mode ne fonctionne pas, la version du micrologiciel de l'appareil est obsolète. Les mises à jour du micrologiciel ne peuvent être effectuées que lorsqu'un appareil WLAN est présent dans l'installation.

### Variateur – Modifier le mode de fonctionnement <sup>1)</sup>

En configuration usine, le variateur fonctionne selon le principe de la variation par interruption de phase (mode RC). En principe, le mode RC est plus adapté aux sources lumineuses LED. Exceptionnellement, le mode RL peut présenter de meilleures performances. Tenez compte de la charge maximale réduite en mode RL.

- Maintenez l'aimant 3x brièvement (~ 1 s) sur l'appareil.



Selon le mode de fonctionnement réglé, le rétroéclairage des touches correspondantes **clignote en bleu**.

touche + (a) Le variateur se trouve en mode RL

touche - (b) Le variateur se trouve en mode RC


- Appuyez longuement sur la touche + ou - pour faire varier la source lumineuse LED. Si le luminaire ne réagit pas comme souhaité, sélectionnez l'autre mode de fonctionnement en appuyant brièvement sur la touche correspondante.
- Maintenez brièvement l'aimant sur l'appareil pour confirmer les réglages. Le rétroéclairage s'éteint.

Sur un variateur universel LED 2 canaux, le mode de fonctionnement peut être réglé séparément pour chaque canal.


### Interrupteur – Activer la fonction Impulsion <sup>2)</sup>

Pour commander les détecteurs de mouvement et de présence, les appareils modulaires DIN, etc., la fonction Impulsion pour un interrupteur à poussoir peut être activée.

- Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.



- Tenez brièvement (~ 1 s) l'aimant contre l'appareil. En fonction du réglage, le rétroéclairage des touches clignote en **turquoise**.




- Appuyez à chaque fois brièvement sur la touche pour changer de fonction.
- Tenez brièvement l'aimant contre l'appareil afin de confirmer le réglage sélectionné. Le rétroéclairage des touches s'éteint.

Sur un interrupteur à poussoir canaux, la fonction peut être réglée séparément pour chaque canal.


### Interrupteur pour stores – Désactiver mesure de courant <sup>2)</sup>

La position finale ne peut pas être déterminée avec les moteurs dont le courant est trop faible pour la détection de courant ou trop élevé dans les positions finales. Dans les deux cas, il est nécessaire de désactiver la mesure de courant.

- Appuyez sur une touche et maintenez-la enfoncée.



- Patientez jusqu'au déplacement des stores puis tenez brièvement (~ 1 s) l'aimant contre l'appareil. En fonction du réglage, le rétroéclairage des touches **clignote en turquoise**.




- Un appui bref sur la touche Bas ∇ désactive la mesure de courant; le rétroéclairage de la touche Bas ∇ clignote brièvement
- touche Haut ▲ active la mesure de courant; le rétroéclairage de la touche Haut ▲ clignote lentement
- Tenez brièvement l'aimant contre l'appareil afin de confirmer le réglage sélectionné. Le rétroéclairage des touches s'éteint.

Veuillez noter qu'en cas de mesure de courant désactivée, aucune position autre que tout en haut/tout en bas ne peut être enregistrée dans une scène pour ce store.

### Interrupt. pour stores – Supprimer les positions finales programmées <sup>2)</sup>

En cas de remplacement ou de problème avec un entraînement de store, il est possible de supprimer les positions finales programmées d'un interrupteur pour stores.

- Appuyez sur une touche et maintenez-la enfoncée.



- Patientez jusqu'au déplacement des stores puis tenez brièvement (~ 1 s) l'aimant contre l'appareil. Le rétroéclairage des touches clignote en **turquoise**.
- Relâchez la touche et tenez une nouvelle fois brièvement (~ 1 s) l'aimant contre l'appareil. Le rétroéclairage des touches clignote en **blanc**.
- Appuyez sur une touche et maintenez-la enfoncée. Le rétroéclairage des touches commence à clignoter **brièvement** en orange. Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le rétroéclairage des touches clignote **lentement** en orange.
- Tenez brièvement l'aimant contre l'appareil afin de confirmer le réglage sélectionné. Le rétroéclairage des touches s'éteint.


Vous pouvez programmer à nouveau les positions finales

(→ page 45) ou désactiver la mesure de courant (→ en haut).


## Ajouter une liaison

### Mode de mise en service

- Maintenez l'aimant sur un appareil aussi longtemps que nécessaire (> 5 s)



pour que les rétroéclairages des touches des stations principales s'allument en bleu, et celles des stations secondaires en jaune (si un appareil WLAN est intégré dans l'installation, le rétroéclairage des touches des poussoirs scènes s'allume en violet).




- Vous pouvez quitter le mode de mise en service en maintenant l'aimant sur un appareil aussi longtemps que nécessaire (> 5 s) pour que les rétroéclairages des touches ne s'allument plus.


### Relier une station principale à une station secondaire de même type (règle 1)

Les stations principales (bleues) et les stations secondaires (jaunes) qui sont reliées entre elles doivent commander les mêmes consommateurs (par ex. schéma 3).


- Maintenez l'aimant brièvement (~ 1 s) sur la station principale que vous souhaitez relier à une station secondaire. Le rétroéclairage des touches clignote en vert.



- Appuyez sur la touche de la station secondaire à relier. Le rétroéclairage des touches de la station principale s'allume de nouveau en bleu.




- Appuyez sur la touche de la station secondaire afin de vérifier la commutation des charges reliées.




### Relier une station principale 2 canaux à des stations secondaires (règle 2)

Pour la liaison, les appareils 2 canaux sont traités comme deux appareils indépendants (touche(s) de gauche: canal 1 / touche(s) de droite: canal 2).


- Maintenez l'aimant brièvement (~ 1 s) sur la station principale 2 canaux que vous souhaitez relier à une station secondaire. Le rétroéclairage des touches clignote en vert.




- Appuyez sur la touche du canal que vous ne souhaitez pas relier (annuler la sélection). Le rétroéclairage des touches s'éteint.



- Appuyez sur la touche de la station secondaire à relier. Les rétroéclairages des touches de la station principale s'allument de nouveau en bleu.




- Appuyez sur la touche de la station secondaire afin de vérifier la commutation des charges reliées.




### Relier une station principale à plusieurs stations secondaires (règle 3)

Chaque station principale (bleue) peut être reliée à un nombre illimité de stations secondaires (jaunes), dans le respect de la règle 1 (par ex. schéma 6).


- Maintenez l'aimant brièvement (~ 1 s) sur la station principale (B) que vous souhaitez relier aux stations secondaires. Le rétroéclairage des touches clignote en vert.




- Appuyez sur la touche de la station secondaire à relier (D). Le rétroéclairage des touches de la station principale s'allume de nouveau en bleu.



- Maintenez l'aimant brièvement (~ 1 s) sur la même station principale (B) que vous souhaitez relier à une autre station secondaire. Le rétroéclairage des touches clignote en vert.




- Appuyez sur la touche de la station secondaire à relier (E). Le rétroéclairage des touches de la station principale s'allume de nouveau en bleu.




### Relier plusieurs stations principales à une station secondaire (règle 4)

Le nombre de stations principales (bleues) ayant les mêmes consommateurs pouvant être reliées à une même station secondaire (jaune) est illimité (commande centralisée).


- Maintenez l'aimant brièvement (~ 1 s) sur la station principale (A) que vous souhaitez relier à une station secondaire. Le rétroéclairage des touches clignote en vert.




- Maintenez l'aimant brièvement (~ 1 s) sur la station principale suivante (C) que vous souhaitez relier à la même station secondaire. Le rétroéclairage des touches clignote également en vert.



- Appuyez sur la touche de la station secondaire à relier (E). Le rétroéclairage des touches de la station principale s'allume de nouveau en bleu.




- Appuyez sur la touche de la station secondaire (E) afin de vérifier la commutation des charges reliées.



## Vérifier la liaison

Même si aucune charge n'a encore été installée, vous pouvez vérifier visuellement les liaisons existantes avec des stations secondaires ou des touches de scène.


- Appuyez sur la touche de la station secondaire (E) ou sur la touche de scène. Le rétroéclairage des touches de la (des) station(s) principale(s) liée(s) (A, C) clignote brièvement 1x.




## Module AMD station météo

Si **seul** un boîtier de signal AEAI est raccordé au module AMD station météo, la mise en service dans une installation sans appareil WLAN peut être effectuée avec l'aimant.


- Maintenez l'aimant sur un appareil aussi longtemps que nécessaire (> 5 s) pour que les rétroéclairages des touches des principales s'allument en bleu et ceux des stations secondaires ainsi que la LED d'état K+ du module AMD station météo s'allument en jaune.



- Maintenez l'aimant brièvement (~ 1 s) sur les interrupteurs pour stores qui doivent être activés avec le boîtier de signal AEAI. Le rétroéclairage des touches clignote en vert..



- Appuyez sur la touche de configuration du module AMD station météo. Le rétroéclairage des touches des interrupteurs pour stores s'allume à nouveau en bleu



- Maintenez l'aimant sur un appareil aussi longtemps que nécessaire (> 5 s) pour que les rétroéclairages des touches ne s'allument plus.
- Effectuez un test de fonctionnement.

### Test de fonctionnement


- Descendez les stores reliés.
- Déclenchez ensuite une alarme grêle en court-circuitant la sortie de relais du boîtier de signal VKF pendant quelques secondes.
- Vérifiez maintenant si tous les stores reliés remontent. Si un store ne remonte pas en dépit d'une liaison correcte, une mise à jour du firmware à l'aide d'un appareil WLAN est nécessaire. Si besoin, contactez le support Feller.

## Annuler une liaison


Condition: Vous devez vous trouver en mode de mise en service.

### Annuler une liaison station principale – station secondaire

- Maintenez l'aimant 2x brièvement (~ 1 s) sur la station principale (A) pour laquelle vous souhaitez annuler la liaison. Le rétroéclairage des touches clignote en rouge.




- Appuyez sur la touche de la station secondaire à «délier» (E). Le rétroéclairage des touches de la station principale s'allume de nouveau en bleu.




Toutes les autres liaisons des stations principales et/ou secondaires sont maintenues.

### Annuler une liaison station principale 2 canaux – station secondaire


- Maintenez l'aimant 2x brièvement (~ 1 s) sur la station principale 2 canaux (B) pour laquelle vous souhaitez annuler la liaison. Les rétroéclairages des touches clignotent en rouge.



- Appuyez sur la touche du canal (B) pour lequel vous ne souhaitez pas annuler la liaison (annuler la sélection). Le rétroéclairage des touches s'éteint.



- Appuyez sur la touche de la station secondaire à «délier» (D). Les rétroéclairages des touches de la station principale s'allument de nouveau en bleu.



Toutes les autres liaisons des stations principales et/ou secondaires sont maintenues.

## Liaison avec des touches de scène


### Note:

La liaison de stations principales avec des touches de scène ne doit se faire qu'avec l'aimant si **aucun** appareil WLAN n'est intégré dans l'installation. Si un appareil WLAN est présent, les scènes ne peuvent être créées qu'avec l'appli Wiser eSetup et transférées sur des touches de scène.


Pour que les occupants du logement puissent enregistrer des scènes personnalisées (mettre les consommateurs dans l'état souhaité – appui long sur la touche de scène), vous devez (comme pour les stations secondaires) relier les stations principales qui font partie d'une scène à la touche de scène.

Condition: Vous devez vous trouver en mode de mise en service.

- Mettez toutes les stations principales sélectionnées dans l'état souhaité pour la scène, par ex. tous les éclairages déclenchés; plafonnier éteint et lampadaire à 50 %; tous les stores baissés, etc.
- Maintenez l'aimant brièvement (~ 1 s) sur la station principale (A) que vous souhaitez relier pour la scène. Le rétroéclairage des touches clignote en **vert**.




- Maintenez l'aimant brièvement (~ 1 s) sur la station principale suivante (D) que vous souhaitez relier à la même touche de scène. Le rétroéclairage des touches clignote également en **vert**.



### Note:

Les touches de scène des stations principales 1 canal ne sont pas automatiquement liées à leur «propre» station principale. Le canal doit être sélectionné comme pour toutes les autres stations principales.

- Répétez la procédure pour toutes les stations principales souhaitées.
- Appuyez sur la touche de scène à relier (D). Les rétroéclairages des touches des stations principales s'allument de nouveau en **bleu**.



- Les paramètres actuels sont enregistrés dans le système. Attendez quelques secondes avant d'effectuer d'autres réglages sur les stations principales et secondaires.


### Note:

Lors de la remise de l'objet, indiquez à votre client quelles stations principales sont liées à quelles touches de scène. Le client lui-même ne pourra plus modifier ces liaisons.


### Annuler la liaison stations principales – touche de scène

Si un appareil WLAN est intégré dans l'installation, les liaisons entre les stations principales et les touches de scène créées avec l'aimant doivent être annulées.


- Appuyez sur la touche de scène (D) pour savoir quelles sont les stations principales associées. Le rétroéclairage des touches des stations principales associées (A, D) clignote brièvement 1 fois et les charges commutent.




- Mettez l'installation en mode de mise en service.
- Maintenez l'aimant 2x brièvement (~ 1 s) sur la station principale (A) pour laquelle vous souhaitez annuler la liaison. Le rétroéclairage des touches clignote en **rouge**.



- Maintenez l'aimant 2x brièvement (~ 1 s) sur une autre station principale (D) pour laquelle vous souhaitez annuler la liaison. Le rétroéclairage des touches clignote lui aussi en **rouge**.



- Répétez l'opération pour toutes les stations principales concernées.
- Appuyez sur la touche de scène à «déliier» (D). Le rétroéclairage des touches des stations principales est de nouveau **bleu**.




- Les liaisons avec la touche de scène sont annulées. L'appli Wiser eSetup vous permet de créer des scènes et de les transférer sur la touche de scène.

## Fonctions support


En mode support, vous pouvez contrôler la qualité de la communication sur le K+ (moniteur de bus), supprimer toutes les connexions d'un appareil ou réinitialiser l'ensemble de l'installation à la configuration usine.

### Mode support

[a] Maintenez l'aimant sur un appareil (D) aussi longtemps que nécessaire (> 5 s) pour que les rétroéclairages des touches des stations principales s'allument en bleu, et celles des stations secondaires en jaune. Vous vous trouvez en mode de mise en service.



[b] Maintenez l'aimant et simultanément, appuyez aussi longtemps que nécessaire (> 5 s) sur une touche d'un appareil (A) pour que le rétroéclairage des touches des stations principales et des stations secondaires clignote. Vous vous trouvez en mode support.



Un test du bus est effectué: l'appareil envoie une commande à tous les autres appareils pour vérifier s'ils réagissent (ping).

- Vous pouvez quitter le mode support en maintenant l'aimant sur un appareil aussi longtemps que nécessaire (> 5 s) pour que les rétroéclairages des touches se rallument en bleu ou en jaune. Vous vous trouvez à nouveau en mode de mise en service [a].

### Moniteur de bus

Grâce au moniteur de bus, vous pouvez contrôler la qualité de la communication sur le K+. Il vous permet d'identifier les sources de perturbation qui nuisent au fonctionnement du système.

- Maintenez l'aimant 1x brièvement (~ 1 s) sur le **même** appareil (A) sur lequel vous avez activé le mode de support.
- Chaque appareil démarre la mesure de son niveau des signaux et indique la qualité des signaux à l'aide de la couleur du rétroéclairage des touches.



vert: bonne  
Tout est fonctionnel



jaune: critique  
Le K+ présente une perturbation qui pourrait perturber le système (par ex. temps de latence plus longs).



rouge: mauvaise  
Les perturbations sont trop importantes, la communication sur le K+ n'est plus assurée.


- Trouvez la source de perturbation potentielle et éliminez-la. Si le rétroéclairage des touches de l'appareil défectueux s'allume ensuite en vert, vous avez réussi à éliminer la source de perturbation.

### Note:

Vous devez activer le mode support sur l'appareil sur lequel vous voulez exécuter la fonction correspondante.


### Annuler toutes les liaisons d'un l'appareil

- Maintenez l'aimant 2x brièvement (~ 1 s) sur le **même** appareil (A) sur lequel vous avez activé le mode support. Le rétroéclairage des touches clignote en rouge/vert alternés, les autres ne s'allument plus.



S'il s'agit d'un appareil 2 canaux, les liaisons des deux canaux sont annulées.


- Appuyez sur la touche (A) jusqu'à ce que le rétroéclairage des touches se rallume en bleu (cela peut prendre quelques secondes).



Vous vous trouvez à nouveau en mode de mise en service [a].


### Rétablir la configuration d'usine de l'installation

- Maintenez l'aimant 3x brièvement (~ 1 s) sur le **même** appareil (A) sur lequel vous avez activé le mode support. Le rétroéclairage des touches clignote en rouge, les autres ne s'allument plus.



Note: Vous pouvez revenir au mode support en replaçant l'aimant 1x brièvement sur l'appareil.

- Appuyez sur la touche (A) jusqu'à ce que le rétroéclairage de toutes les touches soit éteint (cela peut prendre plusieurs secondes).



Tous les paramètres des appareils ont été réinitialisés. Vous vous trouvez maintenant à nouveau en mode normal.

# Mise en service – appli

## Appli Wiser eSetup – une simplicité captivante



Grâce à l'appli Wiser eSetup, la mise en service de l'installation Wiser by Feller est un véritable jeu d'enfant. Non seulement vous pouvez configurer l'installation pour vos clients, mais vous pouvez également paramétrer des appareils et d'un simple appui sur une touche, vous générez une documentation d'installation pour la remettre à votre client.

### Note:

L'appli Wiser eSetup est perfectionnée en permanence et s'adapte aux besoins des utilisateurs. C'est pourquoi les explications qui suivent sur la mise en service d'installations sont largement exemptes de captures d'écran. Seules les étapes de travail sont décrites, sans rentrer dans les détails.

### Préparation

Vous pouvez télécharger gratuitement l'appli Wiser eSetup sur votre smartphone à partir de l'Online Store. Elle est disponible pour les appareils Apple et Android.



## Compte myFeller

Afin de pouvoir mettre en service des installations avec l'appli Wiser eSetup, vous avez besoin d'un compte myFeller **professionnelles**.

### Inscription

Si vous n'avez pas encore de compte myFeller, la première fois que vous utiliserez l'appli Wiser eSetup, celle-ci vous demandera de créer un compte myFeller à des fins professionnelles (inscription).

Saisissez les données requises et lisez la déclaration sur la protection des données de Schneider Electric SA.

Schneider Electric s'engage à protéger votre vie privée et vos données personnelles. Toutes les données sensibles sont stockées sur un serveur sécurisé dans l'UE.

### Appareil WLAN

Comme expliqué pour l'installation (→ page 39), il est important de placer l'étiquette du distributeur jointe à l'appareil WLAN (avec l'étiquette à QR Code pour les données d'accès) à l'intérieur de la porte du coffret de distribution, à un emplacement bien visible.


Ces informations sont nécessaires:

- pour connecter l'appli Wiser eSetup à l'appareil WLAN et importer les données de l'installation;
- pour que les futurs occupants du logement puissent intégrer l'installation Wiser by Feller dans leur réseau domestique WLAN.

### Extension de champ

La puissance des signaux WLAN radio diminue lorsque la distance entre le smartphone et l'appareil WLAN augmente. Elle dépend du site de montage, des conditions locales et des matériaux de construction utilisés.

Le montage encastré de l'appareil WLAN peut limiter la puissance du signal au point que le smartphone risque temporairement de ne pas réussir à se connecter à l'appareil WLAN pendant la mise en service (aucune réception).



Afin de garantir une bonne connexion avec l'appareil WLAN pendant la mise en service, nous vous recommandons d'augmenter temporairement la zone de réception. À l'aide d'un routeur WLAN ou de points d'accès, vous pouvez créer un réseau WLAN temporaire à portée augmentée. Vous n'avez qu'à brancher cette augmentation de portée sur le secteur, vous n'avez pas besoin de connexion Internet.

L'appli vous aide dans votre travail lors de l'intégration de l'appareil WLAN dans un réseau WLAN temporaire ou dans un réseau domestique WLAN déjà présent chez votre client (→ page 57).

## Appli Wisser eSetup – structure

L'appli Wisser eSetup vous permet de configurer l'installation rapidement et simplement pour vos clients. Vous allez configurer et modifier les éléments suivants:

CHARGES	PIÈCES			GROUPE		SCÈNES	
	Pièce A	Pièce B	...	Groupe 1	...	Scène 1	...
Éclairage 1	x			x		x	
Éclairage 2	x			x			x
Éclairage 3		x		x			x
...			x				x
Store 1		x			x	x	
Store 2	x					x	
...			x		x		

### Charges

Dans l'onglet **CHARGES**, toutes les stations principales installées, c'est-à-dire les charges à commander, sont affichées. Au début, elles n'ont que des désignations générales, comme Éclairage et Store, avec des numéros consécutifs. Au fur et à mesure, vous allez attribuer chaque charge à une pièce, lui donner un nom représentatif et lui attribuer (le cas échéant) une fonction.

### Pièces

Dans l'onglet **PIÈCES**, vous définissez les différentes pièces dans lesquelles les stations principales sont installées. Les pièces reflètent l'environnement du logement de votre client suivant les plans de construction.

### Groupes

Dans l'onglet **GROUPE**, vous pouvez également réunir des stations principales de plusieurs pièces et les relier à des stations secondaires. Cette fonction est le pendant de la liaison par aimant.

### Scènes

Dans l'onglet **SCÈNES**, vous définissez des scènes à déclencher manuellement depuis les touches de scène d'une station principale, station secondaire ou depuis un poussoir scène. Les scènes standard telles que «Ouvrir tous les stores», «Fermer tous les stores» ou «Décl tous les éclairages» sont prédéfinies et n'ont plus qu'à être transférées sur la(les) touche(s) de scène souhaitée(s).

### Stations secondaires

Les stations secondaires installées ne sont pas représentées dans l'appli Wisser eSetup, car elles ne servent pas dans l'appli Wisser Home. Les stations secondaires sont utilisées pour la commande manuelle des charges sur place.

## Procédure

Pour pouvoir utiliser l'appli Wisser eSetup, vous devez vous connecter à votre compte myFeller **professionnelles**.

Pour une mise en service efficace de l'installation Wisser by Feller, nous vous recommandons de procéder comme suit.

- Créez une nouvelle installation dans l'appli Wisser eSetup et définissez les pièces nécessaires.
- Connectez l'installation à l'appareil WLAN.
- Affectez les charges aux différentes pièces.
- Configurez les différentes charges.
- Créez des groupes et reliez-les aux stations secondaires.
- Définissez des scènes et transférez-les sur des touches de scène.
- Créez des zones de chauffage et reliez-les à des capteurs de température ambiante.
- Créez des groupes de protection intempéries et reliez-les au module AMD station météo.
- Finalisez l'installation.
- Remettez l'installation à votre client.

### Paramètres

Le menu **☰** vous permet de gérer les données générales de l'installation:

- **📄 Détails d'installation**  
Adaptez les données saisies lors de la création d'une installation.
- **📷 Télécharger l'image**  
Adaptez le fond d'écran de chaque installation à volonté. Prenez une photo ou sélectionnez une image dans la galerie de votre smartphone.
- **Caractéristiques des sets frontaux**



Tous les interrupteurs Wisser pour l'éclairage et les stores sont illuminables. Choisissez si les touches doivent être éclairées à l'état activé (**quand actif**/contrôle), à l'état désactivé (**quand inactif**/orientation) ou à la fois (en permanent). Déterminez le type, la luminosité et la couleur du rétroéclairage.

- **📶 Appareil WLAN**  
Retrouvez dans cette rubrique toutes les informations sur l'appareil WLAN utilisé. Vous pouvez également réinitialiser l'installation par étapes (→ page 63).
- **📶 Changement de réseau WLAN**  
Vous guide dans la procédure de connexion de l'appareil WLAN à un autre réseau domestique WLAN.
- **🔌 Appareils**  
Vous trouverez ici toutes les informations sur les appareils installés.
- **🔄 Finaliser**  
Finalisez l'installation avant de la remettre à votre client.
- **🔄 Vérifier des mises à jour**  
Vérifiez et installez, le cas échéant, les mises à jour du firmware disponibles pour les appareils installés.

## Procédure – Étape par étape


### Créer une installation

L'appli Wiser eSetup gère toutes vos installations. On distingue les installations en cours de traitement et les installations finalisées. Sur l'écran de démarrage, vous voyez toutes les installations que vous n'avez pas encore finalisées et remises à vos clients.

- Appuyez sur l'icône Plus **+** pour créer une nouvelle installation.

- Saisissez les données générales de l'installation comme le nom, le type de bâtiment (maison individuelle ou immeuble) et la date de finalisation.
- Appuyez sur **[CONTINUER]**.
- Indiquez l'adresse de l'installation. Vous pouvez également saisir l'adresse à l'aide du service de localisation de votre appareil mobile. Sélectionnez l'emplacement puis appuyez sur **Enregistrer**.
- Appuyez sur **[CONTINUER]**.

- Des pièces standard sont prédéfinies dans l'appli. Appuyez sur **[NOUVELLE PIÈCE]** pour définir d'autres pièces. – OU – Appuyez sur une pièce existante puis sur **[Supprimer]** si vous n'avez plus besoin de la pièce.



- Modifiez la liste en fonction de votre installation puis appuyez sur **[CONTINUER]**.

### Connecter l'appareil WLAN


Pour configurer l'installation avec l'appli Wiser eSetup, vous devez la connecter à l'appareil WLAN. Pour cela, vous n'avez pas besoin du réseau domestique WLAN du client. Vous connectez directement l'appli à l'appareil WLAN installé. Suivez les recommandations d'extension de la zone de réception (→ page 55).

- Vous serez ensuite invité à établir une connexion à un appareil WLAN. Selon le système d'exploitation de votre appareil mobile, vous pouvez établir une connexion manuellement et/ou en scannant un code QR. Suivez les différentes instructions de l'appli.
  - [CONNECTEZ VOUS À L'AIDE DU CODE QR]**  
Ouvrez l'appareil photo de votre appareil mobile et scannez le code QR que vous avez collé sur le set de recouvrement de l'appareil WLAN ou dans le coffret de distribution. Autorisez la connexion et retournez sur l'appli.
  - [CONNEXION MANUELLE]**  
Vous pouvez également établir la connexion manuellement via les paramètres WLAN de votre appareil mobile. Pour cela, vous avez besoin du **mot de passe** de l'appareil WLAN. Ce se trouve sur l'étiquette en dessous du code QR.
- Une fois l'appli connectée avec l'appareil WLAN, vous devez ensuite passer l'appareil WLAN en mode requête. Cela sert à vous assurer qu'aucun tiers non autorisé ne se trouvant pas sur place ne pourra se connecter à l'appareil WLAN. Appuyez sur **[ACTIVER]**.
- Vous avez maintenant 30 secondes pour appuyer sur une touche de l'appareil WLAN qui clignote en violet afin de vous authentifier.
- Appuyez sur **[CONTINUER EN MODE AP]**. – OU –  
Recommandation: Appuyez sur **[INTÉGRER DANS UN RÉSEAU WLAN]** si vous avez paramétré un réseau WLAN temporaire pour l'extension de portée ou si vous avez accès à un réseau domestique WLAN déjà présent chez votre client.
  - L'appli affiche maintenant les réseaux disponibles. Choisissez votre réseau WLAN souhaité et saisissez le mot de passe requis. L'appareil WLAN est maintenant intégré dans le réseau WLAN et ne se trouve plus en mode Point d'accès. Connectez l'appareil mobile au réseau WLAN tel que décrit dans l'appli.
- Un test du bus est effectué pour vous permettre de vérifier si tous les appareils sont correctement installés. Suivez les instructions à l'écran. Appuyez sur **[CONFIRMER]** si tout est OK.
- Une fois les données mises à jour, vous pouvez commencer la configuration de l'installation.

## Charges et pièces

Pour commencer, identifiez les différentes charges (stations principales) et affectez-les à une pièce. Le plus simple pour cela est d'utiliser la fonction «Trouve-moi».


- Entrez dans l'onglet **CHARGES**.
  - Appuyez sur (**TROUVE-MOI**).
- Le rétroéclairage des touches de toutes les stations principales s'allume de nouveau en bleu.



- Allez dans la pièce souhaitée et appuyez sur toutes les touches qui clignotent en bleu.



Les charges confirmées sont affichées sur l'écran Trouve-moi et les rétroéclairages des touches correspondantes sont éteints.



- Appuyez sur **Affecter** et sélectionnez la pièce correspondante dans la liste affichée.
- Passez à la pièce suivante et répétez la procédure ci-dessus.
- Appuyez sur l'icône Retour ← pour quitter la fonction Trouve-moi.

Pour que vous puissiez finaliser l'installation, toutes les charges doivent être affectées à une pièce.

### Note

N'affectez pas encore à une pièce l'interrupteur pour stores qui n'est pas encore monté.

Placez-le en position **% non utilisé**. Ainsi, vous pouvez tout de même finaliser l'installation et la remettre au client.

Dès que le store est raccordé, vous pouvez

- ouvrir à nouveau l'installation;
- affecter l'interrupteur pour stores à une pièce;
- apprendre la détection des positions finales;
- finaliser à nouveau l'installation.

## Configurer les charges

Ensuite, renommez toutes les charges et configurez-les si nécessaire. De plus, il faut apprendre les positions finales de chaque store.

- Appuyez sur la charge correspondante dans l'onglet **CHARGES**.
- Appuyez sur **Renommer** et donnez un nom représentatif à la charge, par ex. plafonnier, place assise, etc. Cela aidera votre client à s'y retrouver dans son appli Wiser Home.
- Selon le type de charge, vous pouvez définir d'autres paramètres:

### > Interrupteur à poussoir

#### – **Changer le type**

Changez si nécessaire le type de **Éclairage à Interrupteur**.

#### – **Réglages de l'appareil**

Choisissez la fonction pour le type **Interrupteur**:

- **Interrupteur**: pour les prises commutées, les ventilateurs etc.

**Impulsion**: pour la commande de détecteurs de mouvement et de présence, d'appareils modulaires DIN, etc. La durée d'impulsion peut être réglée.

- **Minuterie**: pour l'interrupteur de l'éclairage dans la cage d'escalier, le garage, etc. La temporisation (jusqu'à 30 minutes) peut être réglée.

### > Variateurs universel LED / Variateur DALI

#### – **Réglages de l'appareil**

Modifier les paramètres d'appareil tels que le mode de fonctionnement, la luminosité maximale et minimale, la vitesse de variation, comportement d'enclenchement et la fonction mémoire.

### > Variateur DALI

#### – **Réglages de l'appareil**

Pour les variateurs DALI avec ballast DALI connecté avec DALI Device Type 8, activez l'option **Couleurs réglables** et choisissez la fonction de contrôle correspondante (**Tunable White** ou **RGBW**).

### > Stores

- Apprendre la détection des positions finales

Pour le calcul des positions et pour la réalisation des déplacements, Wiser a besoin de la durée de déplacement exacte des stores raccordés. Pour cela, un déplacement d'apprentissage est effectué.

Le store concerné n'est entièrement opérationnel qu'une fois la mesure correcte du temps de déplacement effectuée.

Un store pour lequel l'apprentissage n'a pas encore été réalisé se reconnaît à l'indication -- pour l'état actuel de la charge.

Allez jusqu'à l'interrupteur pour stores concerné et déplacez les stores une fois entièrement vers le bas puis entièrement vers le haut.

Dès que l'apprentissage du store est terminé, l'état correct de la charge (ouvert, fermé) s'affiche.

#### – **Changer le type**

Attribuez au store l'une des trois fonctions: **Store à lamelles**, **Volet roulant** ou **Marquise**.

#### – **Réglages de l'appareil**

Le cas échéant, activez le mode relais et réglez l'ampleur de pas.

#### **Note:**

La position finale ne peut pas être déterminée avec les moteurs dont le courant est trop faible pour la détection de courant ou trop élevé dans les positions finales. Dans les deux cas, il est nécessaire de désactiver la mesure de courant (Mode relais).


Pour que vous puissiez finaliser l'installation, tous les stores doivent être étalonnés et affectés à un type.

## Relier les stations principales et secondaires


Outre la méthode très efficace de liaison avec aimant (→ page 50), il est également possible de relier les stations principales et les stations secondaires à l'aide de la fonctions de groupes.

Un groupe est composé d'une ou plusieurs charges (stations principales) qui peuvent être liées à une ou plusieurs stations secondaires.

- Entrez dans l'onglet **GROUPES**.
- Appuyez sur l'icône Plus **+** ou sur **(NOUVEAU GROUPE)** pour créer un groupe.
- Choisissez si vous voulez créer un **Groupe d'éclairage** ou un **Groupe de moteurs** (règle de liaison 1).
- Donnez un nom au groupe.
- Appuyez sur l'icône Plus **+** pour ajouter des charges au groupe.
- Choisissez une charge (par ex. pour le schéma 3/6) ou plusieurs charges (par ex. pour une commande centrale) que vous voulez relier à une station secondaire.
- Appuyez sur **[ENREGISTRER]**.



- Appuyez sur **(+ Attribuer une touche de station secondaire)**. Le rétroéclairage des touches des stations secondaires possible clignote en jaune. <sup>1)</sup>




- Allez à la station secondaire souhaitée et appuyez sur la touche clignotant en jaune avec laquelle vous voulez commander les charges. L'ID de la touche s'affiche à l'écran.
- Vous pouvez affecter une autre touche au groupe en répétant la procédure.
- Appuyez sur l'icône Retour ← pour revenir au groupe.
- Appuyez sur **Enregistrer** pour relier la(les) station(s) secondaire(s) aux charges.

<sup>1)</sup> Si une touche de station secondaire ne clignote pas en jaune, alors elle a déjà été reliée avec l'aimant à des stations principales. Ces stations secondaires ne peuvent pas à nouveau être reliées via l'appli Wisery eSetup.

## Définir des scènes

Pour la remise de l'installation au client, nous vous recommandons d'affecter une scène parlante à chaque touche de scène installée. L'occupant pourra ultérieurement les adapter à ses souhaits personnels. Dans l'appli Wisery, des scènes standard sont prédéfinies, par exemple «Décl tous les éclairages», «Ouvrir tous les stores» ou «Fermer tous les stores».

- Entrez dans l'onglet **SCÈNES**.
- Appuyez sur **(NOUVELLE SCÈNE)** pour créer une scène.
- Sélectionnez un type de scène.
- Si vous le souhaitez, donnez un autre nom à la scène.
- Appuyez sur l'icône Plus **+** pour ajouter des charges.
- Sélectionnez la(les) charge(s) que vous voulez intégrer dans la scène.
- Appuyez sur **Terminé**.




- Mettez chaque charge sélectionnée dans l'état prévu pour la scène. Pour cela, appuyez sur la charge correspondante et commandez-la à l'aide des éléments de commande. Pour les stores, attendez qu'ils atteignent la position souhaitée avant de fermer la fenêtre détaillée.

Note:

Pour les stores, réglez d'abord le temps de pas dans les **Réglages de l'appareil** avant d'enregistrer des scènes.

- Appuyez sur **(+ Attribuer une touche de scène)**. Toutes les touches de scène clignotent en violet. <sup>2)</sup>



- Rendez-vous au poussoir souhaité et appuyez sur la touche de scène clignotant en violet qui doit servir à déclencher la scène. L'ID de la touche s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur **Enregistrer** pour transférer la scène sur la touche.


Vous pouvez affecter des scènes standard à une touche de scène en tapant sur la scène puis sur **Modifier**. Appuyez sur **Modifier la liste** si vous voulez supprimer certaines charges de la scène ou en ajouter. Par exemple, il peut être utile d'exclure une marquise de balcon de la scène standard «Fermer tous les stores».

<sup>2)</sup> Si une touche de scène ne clignote pas en violet, alors elle a déjà été reliée avec l'aimant à des stations principales. Si un appareil WLAN est intégré à l'installation, les touches de scène ne peuvent être attribuées qu'à l'aide de l'appli Wisery eSetup. Cela permet à votre client de créer des scènes avec l'appli Wisery Home. Annulez à nouveau la liaison de la ou des station(s) principale(s) à la touche de scène. (→ page 52).


### Contrôle de la température ambiante

Les canaux du contrôleur de chauffage sont reliés aux capteurs de température ambiante correspondants. Un ou plusieurs canaux sont regroupés dans un groupe de chauffage (zone de chauffage) et reliés à un seul capteur de température ambiante, par ex. les canaux 1 & 2 au capteur de température ambiante 1.

- Entrez dans l'onglet **CHARGES**.
- Appuyez sur (**TROUVE-MOI**).
- Toutes les LED d'état des canaux (B) clignotent maintenant en bleu.




- Allez au contrôleur de chauffage et appuyez sur tous les touches de canal (A), y compris celles des canaux non associés.



- Appuyez sur **Affecter** et affectez chaque canal de chauffage à la pièce correspondante. Marquez les canaux non raccordés comme **Non utilisé**.
- Passez à l'onglet **GROUPE**.
- Appuyez sur (**NOUVEAU GROUPE**) pour créer un nouveau groupe de chauffage (zone de chauffage).
- Appuyez sur **Groupe de chauffage**.
- Choisissez les canaux de chauffage que vous souhaitez regrouper en une zone de chauffage.
- Appuyez sur [**CONTINUER**].
- Donnez un nom au groupe de chauffage

- Appuyez sur (+ **Définir un capteur**).
- Les LED d'affichage d'état de tous les capteurs de température ambiante clignotent maintenant en jaune.



- Allez jusqu'au capteur de température ambiante souhaité et appuyez avec un fil (diamètre 1,5 mm) sur le micropoussoir clignotant du capteur.



L'ID de la touche s'affiche à l'écran.

- Définissez la température de consigne pour chaque zone de chauffage.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

### Activer la LED d'affichage d'état


La LED d'affichage d'état (chauffage/refroidissement) peut être activée avec l'aimant ou l'appli Wisser Home (configuration usine: désactivée).

- Maintenez l'aimant 1x brièvement (~ 1 s) sur l'appareil. La LED d'affichage d'état clignote brièvement en rouge.
- Appuyez avec un fil (diamètre 1,5 mm) sur le micropoussoir clignotant du capteur. La LED d'affichage d'état clignote longuement en rouge.
- Maintenez de nouveau l'aimant sur l'appareil pour confirmer le choix. La LED d'affichage d'état s'allume en cas de demande de chauffage/refroidissement, ou est éteinte en l'absence de demande de chauffage/refroidissement


## Station météo

Les stations principales Stores sont reliées au module AMD station météo. Un ou plusieurs interrupteurs de store sont regroupés dans un groupe de protection et reliés au module AMD station météo. Il est recommandé de regrouper les systèmes de protection solaire appartenant à la même classe de résistance au vent dans un même groupe de protection.

- Entrez dans l'onglet **GROUPES**.
- Appuyez sur **(NOUVEAU GROUPE)** pour créer un groupe.
- Appuyez sur **Protection contre les intempéries**.
- Choisissez les interrupteurs pour stores du même type que vous souhaitez regrouper dans un groupe de protection.
- Appuyez sur **[CONTINUER]**.
- Donnez un nom au groupe de protection.



- Appuyez sur **(+ Relier la station météo)**.  
La LED d'état K+ (B) clignote maintenant en jaune.



- Allez au module AMD station météo REG et appuyez sur la touche Setup (A).
- Appuyez sur l'icône Retour ←.
- Définissez les valeurs seuils correspondantes pour chaque groupe de protection.

Priorités de protection:

1. Grêle, oui / no (boîtier de signal AEAI doit être connecté)
2. Vent, vitesse du vent en m/s
3. Pluie, oui / no
4. Gel, oui / no (s'active à moins de 2 °C)

- Pour chaque événement météorologique activé, déterminez le sens de déplacement et si les stores doivent être verrouillés en cas d'événement correspondant. Notez cependant que les stores ne peuvent pas être commandés tant que la protection contre les intempéries est activée (rétroéclairage des touches clignote en rouge lorsqu'on les utilise).
- Appuyez sur **Enregistrer**.

## Test manuel

Il est possible de simuler des valeurs de station météo (grêle, vent, pluie, gel) et de tester le système.

- Descendez les stores.
- Appuyez sur **Simulation**.
- Vérifiez maintenant si tous les stores reliés remontent.

## Classes de résistance au vent selon SIA 342

Les systèmes de protection solaire sont conçus pour des vitesses maximales du vent bien précises. En cas de dépassement de la vitesse du vent admissible, le produit doit être remonté. Lors du réglage de la vitesse du vent, respectez impérativement les indications du fournisseur du système de protection solaire. Reportez-vous aux indications du fournisseur pour connaître la vitesse du vent maximale admissible à régler.

- pour stores bateau et volets roulants

Classe de résistance au vent	Vitesse du vent	Pointe de rafale sur le produit
1	9,0 m/s	32,5 km/h
2	10,7 m/s	38,5 km/h
3	12,8 m/s	43,0 km/h
4	16,7 m/s	60,0 km/h
5	21,0 m/s	76,0 km/h
6	25,6 m/s	92,0 km/h

- pour marquises

Classe de résistance au vent	Vitesse du vent	Pointe de rafale sur le produit
0	< 7,8 m/s	< 28,0 km/h
1	7,8 m/s	28,0 km/h
2	10,6 m/s	38,0 km/h
3	13,3 m/s	48,0 km/h

## Effets du vent

Beaufort	km/h	Effet sur le terrain
3	12–19	Brise faible: les feuilles s'envolent, la girouette bouge
4	20–28	Brise modérée: la poussière et les papiers se soulèvent, les brindilles et les fines branches bougent
5	29–38	Brise fraîche: les petits arbres à feuilles se balancent, moutons sur les lacs
6	39–49	Vent fort: les grandes branches sont agitées, les parapluies sont difficiles à utiliser
7	50–61	Vent raide: les arbres entiers sont agités, il est difficile de marcher
8	62–74	Vent impétueux: les grands arbres sont agités, les volets s'ouvrent, les petites branches tombent des arbres
9	75–88	Tempête: les grosses branches tombent des arbres, risque de petits endommagements des maisons, les meubles de jardin sont renversés et emportés par le vent

### Finaliser l'installation

Une fois que vous avez localisé et configuré toutes les charges, lié les stations secondaires et affecté les touches de scène, vous pouvez finaliser l'installation et la remettre au client.

- Appuyez sur **Finaliser**.
- L'appli effectue une vérification automatique du système. Celle-ci sert à vérifier:
  - si toutes les charges sont affectées à une pièce,
  - si les positions finales de tous les stores ont été apprises,
  - si un type a été attribué à tous les stores.
  - si tous les canaux de chauffage ont été attribués,
  - si un seul appareil WLAN est installé.
- Appuyez sur **[FINALISER]** quand toutes les conditions sont remplies.
- Dès que vous avez intégré l'appareil WLAN dans le réseau domestique WLAN de votre client, sélectionnez l'option **Restez dans le réseau WLAN actuel**. Cela permet de faciliter la reprise de son domicile à votre client (→ [page 65](#)).  
Si l'appareil WLAN était intégré dans un réseau WLAN temporaire, sélectionnez l'option **Mode point d'accès**. Cela vous permet de redémarrer l'appareil WLAN et de le supprimer du réseau WLAN. Si cette action n'est pas effectuée, votre client ne pourra pas établir de connexion avec l'appareil WLAN lors de la reprise.  
Appuyez sur **[CONTINUER]**.
- Choisissez si vous souhaitez créer immédiatement le rapport (**[CRÉER RAPPORT]**) ou ultérieurement (**Sauter rapport**). Le rapport est créé ultérieurement si l'appareil est connecté à Internet lorsque l'App est ouverte (via réseau WLAN ou mobile).

L'installation est déplacée avec les installations finalisées.




Appuyez sur **...** puis sur **Rouvrir l'installation** si vous avez besoin de modifier à nouveau l'installation. Celle-ci repasse à l'état «en cours».

Afin de pouvoir procéder à des modifications de l'installation, vous devez vous connecter à l'appareil WLAN ou au réseau domestique WLAN de votre client via les paramètres WLAN de l'appareil mobile, en fonction de l'état du réseau de votre appareil WLAN. Pour accéder au réseau domestique WLAN, vous avez besoin de l'accord et des identifiants de votre client.

### Remettre l'installation au client

Une fois l'installation finalisée, l'appli génère une documentation d'installation que vous recevez au format pdf sur votre appareil mobile. Il contient toutes les informations importantes sur l'installation.



Remettez-le à votre client sous forme électronique ou, mieux, en main propre.

#### Note:

- Si vous aidez votre client à intégrer l'appareil WLAN dans son réseau domestique WLAN, n'effectuez pas l'intégration avec l'appli Wisier Home sur votre appareil mobile. La mise en service doit être effectuée avec le compte myFeller du client, sur son appareil mobile.

## Que faire...



Vous trouverez sur Internet d'autres documents qui peuvent vous aider à résoudre les questions et problèmes qui se posent  
[www.feller.ch/download](http://www.feller.ch/download)



Regardez les tutoriels YouTube sur Wisier by Feller. Ils montrent les principales étapes de la configuration, de l'installation, de l'utilisation ainsi que d'autres trucs et astuces.  
[feller.ch/fr/wiser-tutorials](http://feller.ch/fr/wiser-tutorials)

## Fonctions de réinitialisation

### Fonctions de réinitialisation appli Wiser eSetup

Les fonctions reset de l'appli Wiser eSetup vous permettent de redémarrer l'appareil WLAN ou de réinitialiser l'installation par étapes.

- Appuyez en haut à droite sur l'icône de menu ●●●.
- Appuyez sur  **Appareil WLAN**.
- Faites défiler vers le bas puis appuyez sur **Réinitialiser**.
- Lancez l'une des fonctions suivantes:

#### **Redémarrer**

L'appareil WLAN redémarre. Toutes les données sont conservées. (correspond à reset hardware ● vert)

#### **Remplacer l'appareil WLAN**

Le flux de travail pour le remplacement du matériel de l'appareil WLAN (par ex. de Gén. A à Gén. B) est démarré.

Notez que pour l'instant, seules les pièces et les charges sont rétablies. Les scènes et les groupes doivent être recréés. Obtenez une vue d'ensemble de l'installation actuelle et remettez l'installation dans l'état où elle était avant la migration.

#### **Réinitialiser le réseau**

L'appareil WLAN est détaché du réseau WLAN. L'appareil WLAN se trouve à nouveau en mode Point d'accès, vous devez reconnecter l'appli directement à l'appareil WLAN. (correspond à reset hardware ● bleu)

#### **Réinitialiser le système**


L'installation revient à l'état précédant la mise en service. **Tous** les appareils raccordés au K+ reviennent aux paramètres d'usine. **TOUS les réglages, y compris ceux effectués avec aimant, seront effacés.**

Utilisez uniquement cette fonction si vous souhaitez complètement réinitialiser le système. Il n'existe aucune solution alternative; vous devez à nouveau configurer l'installation depuis le début.

### Fonctions de réinitialisation HW appareil WLAN


Si une connexion de l'App à l'appareil WLAN n'est plus possible, l'appareil WLAN peut également être redémarré ou supprimé manuellement du réseau.

- Démontez le set de recouvrement (→ [page 40](#))<sup>\*)</sup>. La LED (2) indique l'état du réseau de l'appareil WLAN.



- turquoise: **AP**. L'appareil est un point d'accès (AP) WLAN.
- bleu: **Connecter**. L'appareil tente de se connecter à un réseau par WLAN.
- vert: **Réseau**. L'appareil est connecté à un réseau par WLAN.

- En appuyant et en maintenant la touche Reset (1), vous pouvez choisir la fonction à exécuter. La couleur de la LED change alors comme indiqué ci-dessous.



- vert: L'appareil WLAN redémarre. Toutes les données sont conservées.
- bleu: L'appareil WLAN est détaché du réseau WLAN. L'appareil WLAN se trouve à nouveau en mode Point d'accès, vous devez reconnecter l'appli directement à l'appareil WLAN.
- jaune: Prévu pour une utilisation future. actuellement comme rouge: **Tous les paramètres sont effacés**
- rouge: L'appareil WLAN revient à l'état de livraison. **Tous les paramètres** configurés avec l'appli Wiser eSetup **sont effacés**. Ceux qui ont été réglés par aimant sont conservés.

Utilisez uniquement cette fonction si vous souhaitez complètement réinitialiser le système. Il n'existe aucune solution alternative; vous devez à nouveau configurer l'installation depuis le début.

- Restez appuyé sur la touche Reset (1) jusqu'à ce que la LED (2) s'allume de la couleur souhaitée, puis relâchez-la pour démarrer la fonction ou, si la LED ne s'allume pas, interrompre le processus.

Selon la version micrologicielle, le processus décrit ci-dessus peut varier. Pour vous assurer de ne pas complètement réinitialiser l'appareil WLAN, relâchez la touche Reset lorsque la LED s'allume en **vert** ou en **bleu**.

#### Forcer le redémarrage

Si l'appareil WLAN ne réagit pas, vous pouvez forcer le redémarrage en débranchant brièvement le module de commande de l'unité fonctionnelle (mise hors tension) avant de le rebrancher.

\*) Si vous ne savez pas où est installé l'appareil sans fil: Interrompez brièvement l'alimentation électrique de votre coffret de distribution. L'appareil WLAN clignotera alors pendant env. 1 minute.



# Appli Wiser Home

## Commande intuitive, partout et à tout moment



Avec Wiser by Feller, vous maîtrisez l'éclairage, les stores et la température ambiante à tout moment. Que ce soit depuis chez vous ou à distance, la commande intelligente grâce à l'appli Wiser Home vous offre un maximum de confort pour piloter votre installation domestique.

### Note:

L'appli Wiser Home est perfectionnée en permanence et s'adapte à vos besoins. C'est pourquoi les explications suivantes peuvent légèrement différer de celles de la version actuelle de votre appli. Cependant, les séquences restent identiques pour l'essentiel.

### Préparation

Vous pouvez télécharger gratuitement l'appli Wiser Home sur votre appareil mobile à partir de l'Online Store. Elle est disponible pour les appareils Apple et Android.



## Compte myFeller

Afin de pouvoir commander l'installation de votre domicile avec l'appli Wiser Home, vous avez besoin d'un compte myFeller **privé** pour l'installation. Ce compte vous permet, ainsi qu'à d'autres résidents, d'accéder à votre domicile.

**Ne transmettez les identifiants (e-mail, mot de passe) du compte myFeller qu'à des personnes de confiance.**

### Inscription

Si vous ne possédez pas encore de compte myFeller **privé**, vous serez invité, à la première connexion, à vous enregistrer sur la plateforme d'inscription Feller.

Saisissez les données requises, lisez la déclaration sur la protection des données de Schneider Electric SA et suivez les instructions.

Schneider Electric s'engage à protéger votre vie privée et vos données personnelles. Toutes les données sensibles sont stockées sur un serveur sécurisé dans l'UE.

## Se connecter pour la première fois

Votre électricien a déjà défini les paramètres essentiels de votre installation. Afin de pouvoir contrôler votre domicile avec l'appli Wiser Home, vous devez connecter une fois Wiser by Feller à votre réseau domestique WLAN. Ainsi, vous serez défini comme le propriétaire de l'installation et vous pourrez l'utiliser et la configurer.

Si vous souhaitez autoriser l'accès à l'installation à d'autres personnes, reportez-vous à la → [page 70](#).

### Prérequis:

- Le réseau domestique WLAN doit avoir activé la bande 2,4 GHz 802.11b/g/n.
- L'installation **ne doit pas** être connectée à un éventuel réseau invité WLAN.

Respectez également les remarques concernant la sécurité du WLAN

→ [page 71](#)

### Ajouter une maison

Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à votre réseau domestique WLAN et démarrez l'appli Wiser Home. Une fois que vous êtes connecté, l'appli vous guide tout au long du processus de mise en service, en quelques étapes. Suivez les différentes instructions de l'appli.

### Notes:

- Si votre électricien a déjà intégré l'appareil WLAN dans votre réseau domestique WLAN, celui-ci sera trouvé dans votre réseau domestique WLAN. Vous serez invité reprendre ce (wiser-xxxxxxx).
- Dans le cas contraire, vous serez invité à établir une connexion avec l'appareil WLAN.
  - Approchez-vous de l'appareil WLAN. La position de l'appareil WLAN est mentionnée dans la Documentation d'installation. \*)
  - Selon le système d'exploitation de votre appareil mobile, vous pouvez établir une connexion manuellement et/ou en scannant un code QR.

Vous trouverez ce QR-Code sur une étiquette dans votre coffret de distribution. Adressez-vous à votre électricien ou à votre bailleur si vous ne trouvez pas le QR-Code.




Le **mot de passe** pour la connexion manuelle se trouve sur l'étiquette en dessous du code QR.

- Si aucun appareil WLAN n'est visible dans les paramètres WLAN de votre appareil mobile lorsque vous vous connectez manuellement, alors il vous faut procéder à une réinitialisation manuelle de l'appareil WLAN. (→ [page 71](#)).

\*) Si vous ne connaissez pas la position de l'appareil WLAN: en général, l'appareil WLAN est installé à proximité de votre prise multimédia ou de la prise VoIP, et donc à proximité de votre routeur WLAN. Vous pouvez vérifier cela dans les réglages WLAN de votre appareil mobile. Vous vous trouvez à proximité de « wiser-xxxxxxx » si son signal est très puissant 📶.

## À la maison

Vous pouvez commencer tout de suite à commander votre installation. Wisier by Feller transforme votre maison en Connected Home.



La commande de l'installation s'effectue via l'écran de la maison. Basculez vers l'écran

-  **Pièces**, pour commander chaque fonction,
-  **Scènes**, pour créer et activer des scènes,
-  **Automatisation**, pour vous décharger des routines quotidiennes à l'aide d'automatismes ou pour faire en sorte que votre maison semble habitée en mode Vacances.


L'écran de la maison est votre centre de contrôle. Enregistrez vos scènes et fonctions préférées en tant que favoris, afin de pouvoir y accéder facilement.

- 1 Appuyez sur l'icône des réglages  et ajustez l'apparence de votre appli Wisier Home puis gérez votre installation (voir → page 69).
- 2 Appuyez sur votre profil utilisateur pour vous connecter. Le mode de connexion à votre installation s'affiche:
  - vert: connexion directe au réseau WLAN domestique
  - orange: accès à distance via le cloud de myFeller
  - rouge: aucune connexion, installation hors ligne
- 3 En cas de raccordement d'une station météo, la protection contre les intempéries<sup>\*)</sup> s'affiche si elle est active. Elle indique que tous les stores ont été remontés. Vous ne pouvez pas commander les stores tant que la protection contre les intempéries est active (l'éclairage des touches est allumé en rouge lors de la commande).
- 4 Tous les éléments importants au même endroit. Faites défiler vers la gauche pour passer à la scène suivante. Le glisser-déposer permet de trier les icônes des scènes.
- 5 Une icône de chauffage orange vous indique que le chauffage est actif. Si votre pompe à chaleur envoie un signal de refroidissement, une icône de refroidissement bleue s'affiche.
- 6 Appuyez sur l'icône en forme d'ampoule pour enclencher ou déclencher l'éclairage.
- 7 Appuyez brièvement sur la vignette de fonction pour commander les fonctions dans la vue détaillée. Avec le glisser-déposer, vous pouvez déplacer les vignettes à un autre endroit.
- 8 Une fenêtre vous indique que le mode vacances est actif. Vous pouvez aussi commander toutes les fonctions comme d'habitude avec le mode vacances. Agrandissez la fenêtre et appuyez sur  **Je suis revenu** pour mettre fin au mode vacances.

<sup>\*)</sup> Pour la protection contre les intempéries, les priorités de protection suivantes s'appliquent selon la configuration effectuée par votre électricien: 1. Grêle (lorsqu'un boîtier de signal AEA1 est connecté) / 2. Vent / 3. Pluie / 4. Gel

## Pièces


Gardez un œil sur votre installation et commandez votre éclairage, vos moteurs et la température ambiante.



L'écran des pièces est votre centre de contrôle. La vue «Tout» vous donne un aperçu de chaque pièce, vous indiquant si un éclairage est allumé ou si un store est fermé. La fenêtre des éclairages ou des moteurs vous donne un aperçu de toutes les fonctions du même type. Le glisser-déposer vous permet d'adapter l'ordre des charges à vos souhaits.


Accédez à une pièce avec ●●●. Vous pouvez:

- renommer la pièce,
- modifier l'ordre des pièces,
- modifier la température de référence pour le chauffage,
- éteindre simultanément tous les éclairages ou tous les stores.



### Commande des fonctions

Commandez chaque fonction avec les éléments de commande ou directement via l'aperçu détaillé de la pièce. Appuyez sur la fonction pour accéder à l'aperçu détaillé.




Enregistrez vos fonctions préférées en tant que **Favori** pour qu'elles s'affichent sur l'écran de la maison.

Avec  **Configurer**, vous pouvez renommer les fonctions et modifier les paramètres du consommateur connecté:

- Interrupteur à poussoir  
Utilisez-le comme une **Minuterie** avec une temporisation réglable allant jusqu'à 30 min. dans la cage d'escalier, dans le garage, etc.
- Variateur  
Modifier les propriétés variables telles que la luminosité minimale et maximale, la vitesse de variation, l'enclenchement et la fonction mémoire. La fonction **Mémoire** vous permet de régler la luminosité lors de l'enclenchement ou de faire en sorte que l'éclairage s'enclenche avec les mêmes paramètres que ceux utilisés pour déclencher.
- Chauffage  
Selon la forme de la pièce ou l'emplacement de montage du capteur de température, la température ambiante affichée est susceptible de ne pas correspondre à votre ressenti. Dans ce cas, mesurez la température avec un thermomètre fiable et **calibrer** le capteur de température en conséquence.

## Scènes

Mettez votre maison en lumière. Créez l'ambiance à l'aide de scènes que vous activez du bout du doigt.



Les scènes vous permettent d'activer plusieurs fonctions simultanément. Des scènes standard sont prédéfinies, par exemple «Décl tous les éclairages», «Ouvrir tous les stores» ou «Fermer tous les stores».

Marquez vos scènes favorites avec ☆ pour qu'elles s'affichent sur l'écran À la Maison. Le glisser-déposer permet également de trier les scènes.

Faites glisser une scène vers la gauche pour la modifier avec ✎ ou la supprimer avec 🗑️.

### Créer une scène

Créez vos scènes personnelles.

- Appuyez sur l'icône Plus ⊕, sélectionnez un type de scène et donnez-lui un nom, par exemple Télévision.
- Appuyez sur **Continuer**.
- Appuyez sur l'icône Plus ⊕ et sélectionnez les fonctions souhaitées.
- Appuyez sur **Terminé**.




- À l'aide des éléments de commande, mettez chaque fonction dans l'état prévu pour la scène. Pour les stores, attendez qu'ils atteignent la position souhaitée.
- Avec ✎ vous pouvez ajouter d'autres fonctions (par exemple un lampadaire) ou désactiver les fonctions superflues.
- Tapez sur **Enregistrer** une fois que les paramètres des fonctions vous conviennent.

L'éclairage actuel correspond précisément à vos attentes?

Créez une nouvelle scène, sélectionnez les pièces concernées et sauvegardez les paramètres déjà réglés sous un nom pertinent.


Pas de smartphone sous la main? Même sans appli, créez votre ambiance lumineuse.



### Affecter une scène à une touche de scène

Vous pouvez également activer une scène que vous avez créée en appuyant sur une touche de scène.

- Créez une nouvelle scène ou faites glisser la scène souhaitée vers la gauche et tapez sur ✎.
- Faites défiler vers le bas et appuyez sur **TOUCHE DE SCÈNE**.
- Appuyez pour activer la sélection des touches. Toutes les touches de scène clignotent en violet.



- Rendez-vous à l'interrupteur souhaité et appuyez sur la touche de scène clignotant en violet que vous souhaitez utiliser pour commander la scène. L'ID de la touche s'affiche à l'écran.
- Fermez la fenêtre avec ⊗.
- Tapez sur **Enregistrer** pour affecter la scène à la touche.

### Le même rituel tous les jours?

Créez également une automatisation pour la scène, pour la déclencher de manière fiable.

- Créez une nouvelle scène ou balayez la scène souhaitée vers la gauche puis appuyez sur ✎.
- Faites défiler vers le bas et appuyez sur **AUTOMATISATION**.
- Appuyez sur l'icône Plus ⊕ pour déterminer le moment souhaité (plus d'infos à la section Automatisation).
- Appuyez sur **Terminé**.
- Fermez la fenêtre en appuyant sur ⊗.
- Appuyez sur **Enregistrer** pour créer l'automatisation.

## Automatisation

Libérez-vous des routines quotidiennes et créez des journées personnalisées.



Les automatisations permettent de déclencher certaines fonctions (éclairage ou stores) ou des scènes au moment où vous le souhaitez.

Désactivez une automatisation dont vous n'avez pas besoin ou faites-les glisser vers la gauche pour les supprimer avec .

### Créer une automatisation

Automatisez votre maison.

- Appuyez sur l'icône Plus  et donnez un nom approprié à l'automatisation, par exemple Éclairage extérieur.
- Appuyez sur + **Ajouter un déclencheur**.
- Déterminez au choix une heure fixe ou en fonction du lever du soleil (voir Fonction astro) et sélectionnez les jours de la semaine pour lesquels l'automatisation s'exécutera.
- Appuyez sur **Terminé** pour enregistrer l'heure.
- Appuyez sur + **Ajouter une action** sélectionnez si vous souhaitez contrôler des lumières ou des stores ou copier une scène.



- Sélectionnez la (les) fonction(s) ou scène(s) correspondante(s) et appuyez sur **Terminé**.
- Mettez chaque fonction dans l'état souhaité à l'aide des éléments de commande.
- L'option **SE TERMINE À** vous permet de définir un moment où l'automatisation se termine et l'état de chaque fonction <sup>1)</sup>.


(par ex. enclencher l'éclairage extérieur 15 minutes après le coucher du soleil et l'arrêter à 23h45).

- Appuyez sur **Enregistrer** pour créer l'automatisation.

### Explications sur les automatisations

- <sup>1)</sup> Avec les automatisations avec fonction astro, veillez à ce que les heures de commutation soient modifiées en fonction du lever/coucher du soleil. Parfois, à certaines périodes de l'année, cette fonction peut entraîner des inversions des déclenchements (décl avant encl).
- Les automatisations sont programmées et activées/désactivées à l'aide de l'appli Wisier Home. Les heures de commutation elles-mêmes ainsi que les données nécessaires pour la fonction astro sont mémorisées dans l'appareil WLAN et s'y exécutent de manière autonome. Aucune connexion avec l'appli Wisier Home n'est nécessaire.
  - L'appareil WLAN possède une réserve de marge de 20 minutes. En cas de panne de courant inférieure à 20 minutes, les automatisations continuent à fonctionner normalement aux heures correctes. En cas de panne de courant plus longue, l'appareil WLAN interroge un serveur horaire sur internet (serveur NTP) pour connaître l'heure correcte. Ensuite, les automatisations continuent à fonctionner comme d'habitude.

Vivez avec votre temps, suivez le rythme des saisons.



### Fonction astro


La fonction astro(nomique) vous permet d'ajuster quotidiennement les heures de commutation à la durée du jour qui varie selon la saison. Par exemple, quand les jours raccourcissent en automne, les actions s'exécutent plus tard le matin et plus tôt le soir. L'ampleur avec laquelle les jours raccourcissent en automne et rallongent au printemps est mémorisée dans l'appareil WLAN.

### Fonctionnement

La fonction astro associe l'horaire de commutation au moment du lever ou du coucher du soleil. À partir de la différence d'heure choisie, l'heure de commutation est calculée pour le jour suivant en fonction du lever ou du coucher du soleil plus ou moins la valeur mémorisée.

Exemple:

L'éclairage extérieur doit être enclenché **15 minutes** après le coucher du soleil pour que vous puissiez y voir clair en rentrant chez vous.



- Le 26 novembre, créez une nouvelle automatisation. Appuyez sur **Coucher du soleil**.
- La fonction astro vous indique que le soleil  se couche à 16:41 (Horgen). Sélectionnez la différence d'heure souhaitée.
- Appuyez sur **Terminé** pour appliquer l'heure.


À partir de cette saisie, l'heure de commutation est calculée en fonction de l'heure du coucher du soleil plus 15 minutes, c'est-à-dire que le luminaire s'enclenche le 21.06. à 21:20 (21:05 + 0:15), le 02.09. à 20:18 (20:03 + 0:15) ou le 12.12. à 16:50 (16:35 + 0:15).

### Legende

-  Coucher du soleil, le soleil disparaît sous l'horizon
- 1 Passage à l'heure d'été (HEOr), toujours le dernier dimanche de mars
- 2 Passage à l'heure normale/d'hiver (HEC), toujours le dernier dimanche d'octobre
- 3 Crépuscule, pendant le crépuscule civil (durée moyenne env. 40 min), il est encore possible de lire sans lumière artificielle
- 4 Aube
-  Lever du soleil, le soleil apparaît à l'horizon

## Mode vacances

Eclairez votre maison même en votre absence.



Simulez votre présence grâce à une séquence d'actions réalistes.<sup>1)</sup>

La méthode la plus simple est l'utilisation du *mode automatique*. L'éclairage est allumé selon un calendrier généré par l'application.

Vous pouvez également créer votre propre calendrier avec le *mode manuel*.

### Mode automatique

Seuls les éclairages peuvent être commandés avec le mode automatique.

- Définissez la durée pendant laquelle la présence doit être simulée.
- Appuyez sur et sélectionnez les éclairages à allumer dans chaque pièce. Enregistrez en appuyant sur *Terminé*.

### Mode manuel<sup>2)</sup>

Le mode manuel permet de commander à la fois les éclairages et les moteurs.

- Appuyez sur + *Ajouter une minuterie* puis suivez les étapes indiquées sous «Créer une automatisation».

**Remarque: si vous repassez du mode manuel au mode automatique, toutes vos minuteries pré-réglées sont supprimées.**

### Paramètres avancés

- Attribuez l'activation et/ou la désactivation du mode vacances à une touche de scène. Vous pouvez ainsi lancer la simulation de présence lorsque vous quittez la maison ou y mettre fin lorsque vous rentrez par simple appui sur un bouton poussoir.
- Définissez les actions à effectuer lorsque vous activez et/ou désactivez le mode vacances. Ainsi, vous pouvez par exemple déclencher la scène «Décl tous les éclairages» lors de l'allumage et/ou de l'extinction.

Lorsque le mode vacances est activé, les fonctions sont déclenchées de manière différée (0–20 minutes)<sup>3)</sup>, de sorte qu'aucune régularité ne peut être observée.

Remarque: les automatisations actives sont exécutées lorsque le mode vacances est actif.

### Explications sur le mode vacances

<sup>1)</sup> Une simulation de présence peut réduire le risque d'effraction, mais ne constitue pas une protection absolue. Vous devez naturellement respecter les règles courantes: vider régulièrement la boîte aux lettres etc.


<sup>2)</sup> Pour que le bluff soit efficace, la séquence des minuteries doit être aussi réaliste que possible. N'oubliez pas que vous avez des comportements différents d'une saison à l'autre. De même, le week-end, votre emploi du temps n'est pas identique à celui de la semaine. Intégrez aussi vos stores à lamelles et/ou vos volets roulants dans la séquence. Comme il est impossible de prévoir la météo en votre absence, il est déconseillé d'intégrer les marquises dans la simulation. En cas d'orage, une marquise baissée peut générer des surprises désagréables.

<sup>3)</sup> Afin d'éviter les interférences entre les différentes commutations en mode manuel (p. ex. éteindre la lumière avant de l'allumer), le moment de commutation suivant pour les mêmes fonctions doit être fixé au minimum 25 minutes plus tard.

## Réglages

Appuyez sur pour accéder aux réglages.

- **Maison**  
L'appli Wiser Home permet de commander plusieurs installations. Ajoutez d'autres maisons pour lesquelles vous disposez d'une autorisation.
- **Apparence**  
Personnalisez l'apparence de l'appli Wiser Home selon vos goûts. Choisissez l'un des trois fonds d'écran par défaut ou sélectionnez une image appropriée dans votre galerie de photos sur l'appareil mobile avec *Sélectionner dans la galerie* ou prenez une photo avec *Prendre une photo*. Vous pouvez également sélectionner la langue de l'App sans avoir à changer celle de l'appareil mobile.
- **Caractéristiques des sets frontaux**



Tous les interrupteurs Wiser pour l'éclairage et les stores sont illuminables. Choisissez si les touches doivent être éclairées à l'état activé (*Quand actif/contrôle*), à l'état désactivé (*Quand inactif/orientation*) ou à la fois (en permanent). Déterminez le type, la luminosité et la couleur du rétroéclairage.

- **Gestion des utilisateurs**  
Avec une version ultérieure de l'appli Wiser Home, il sera possible d'autoriser des personnes/invités à commander votre installation avec des droits d'utilisateur limités sur l'appli Wiser Home.
- **Appareils de tiers**  
Wiser peut accéder à l'API ouverte de systèmes tiers. Ainsi, les systèmes des partenaires actuels et futurs peuvent également être commandés par l'appli Wiser Home.
- **Appareil WLAN**  
Informations sur votre appareil WLAN. En cas de modification de votre structure de réseau, vous pouvez déconnecter votre appareil WLAN Wiser de l'ancien réseau.
- **Changement de réseau WLAN**  
Il se peut que le routeur WLAN doive être éventuellement remplacé. Que ce soit parce que vous utilisez un nouvel appareil, que vous changez de fournisseur d'accès à Internet ou que le routeur WLAN est défectueux. L'appli Wiser Home vous guide tout au long du processus:
  - Sélectionnez l'option qui correspond à votre situation.
  - Suivez les instructions de l'appli.
- **Réinitialiser**  
Remettez votre maison dans l'état où vous l'avez trouvée et recommencez à zéro. Choisissez si vous souhaitez réinitialiser vos paramètres spécifiques à l'utilisateur ou également les paramètres WLAN, par exemple lorsque vous déménagez.
- **ENLEVER LA MAISON**  
Supprimez une maison dont vous n'avez plus besoin de votre appli Wiser Home. Vous pourrez l'ajouter à nouveau si besoin à tout moment.

## Possibilités d'accès

### Propriétaire

Vous vous êtes enregistré sur myFeller et vous avez intégré l'installation dans votre réseau domestique WLAN avec votre appareil mobile. Ainsi, vous êtes devenu le propriétaire de l'installation et vous décidez quelles personnes disposent de quels accès.

### Co-propriétaire

Pour les personnes vivant dans le même foyer qui souhaitent avoir le même confort que vous grâce à l'appli Wisery Home.

- Téléchargez gratuitement l'appli Wisery Home sur la boutique en ligne.
- Connectez votre appareil mobile au réseau WLAN domestique.
- Lancez l'appli Wisery Home.
- Connectez-vous à l'installation avec votre compte myFeller existant (avec lequel vous avez repris l'installation) (→ [page 65](#)).
- Attendez que les données de l'installation soient chargées.

Toutes les fonctions peuvent maintenant être utilisées avec cet appareil mobile, à condition qu'il soit connecté au réseau WLAN domestique. Il n'est pas nécessaire de se connecter à nouveau.

### Inviter des utilisateurs

Vous pouvez inviter d'autres personnes de confiance à commander votre installation avec l'appli Wisery Home. Ces personnes doivent posséder à cet effet un compte myFeller **privé**. Si la personne invitée ne possède pas encore de compte myFeller **privé**, elle sera priée de s'enregistrer sur la plateforme d'inscription Feller à la réception de l'invitation.

Par la suite, le nouvel utilisateur peut se connecter à l'appli Wisery Home avec son compte myFeller et commander votre installation, à condition que son appareil mobile soit connecté à votre réseau WLAN domestique.

Dans la version actuelle de l'appli Wisery Home, les utilisateurs que vous avez invités reçoivent les mêmes **droits d'administrateur** que vous, c'est-à-dire qu'ils pourraient également vous supprimer dans la gestion des utilisateurs.

### Accès à distance

Vous avez accès à votre maison via le cloud de votre compte myFeller même lorsque vous n'êtes pas connecté à votre réseau WLAN domestique. Pour ce faire, il vous suffit d'être connecté au compte myFeller. Selon la génération<sup>\*)</sup> de votre appareil WLAN, vous pouvez:

- Gén. B: effectuer toutes les actions (contrôler les charges, déclencher des scènes, activer/désactiver le mode vacances).
- Gén. A: déclencher les scènes favorites et activer/désactiver le mode Vacances sur l'écran de la maison, à condition que ce mode soit enregistré.

## Mise hors service

En cas de déménagement, réinitialisez votre installation Wisery afin de restaurer la configuration effectuée par votre électricien. Toutes les données enregistrées sont alors supprimées et vos paramètres WLAN sont également réinitialisés. L'appareil WLAN est retiré de votre réseau WLAN domestique. L'appareil WLAN est alors remis dans l'état nécessaire pour que votre successeur puisse l'intégrer sans problème à son réseau domestique.

- Sur l'écran de la maison, appuyez sur .
- Appuyez sur  **Réinitialiser**.
- Sélectionnez l'option **DÉMÉNAGEMENT**.
- Appuyez sur **RÉTABLIR LES VALEURS PAR DÉFAUT**.

L'appareil WLAN se trouve à nouveau en mode Access-Point et ne peut plus être commandé depuis votre réseau WLAN domestique.

Lors de la remise des clés, indiquez à votre successeur où se trouve l'appareil WLAN et transmettez-lui la documentation de l'installation, si vous l'avez encore.

<sup>\*)</sup> Si vous ne connaissez pas la génération de votre appareil WLAN: Accédez aux réglages  et appuyez sur  **Appareil WLAN**. Sur le produit: Gén. A = 926-34xx.x.W.A.... / Gén. B = 926-34xx.x.W.B

## 📶 Notes concernant la sécurité du WLAN

Il est important que vous accordiez une attention particulière à la sécurité du WLAN. Vous protégez ainsi votre réseau domestique WLAN et donc votre installation domestique contre les perturbations non autorisées. Les conseils suivants devraient vous être utiles.

### Prérequis

Les paramètres et caractéristiques suivants sont recommandés pour le réseau local (ils correspondent en général à la configuration usine et aux caractéristiques des routeurs WLAN courants du marché, etc.):

- Bande 2,4 GHz 802.11b/g/n activée
- Réglage «DHCP»: Le routeur transmet l'adresse IP de manière dynamique, l'appareil WLAN reçoit automatiquement une adresse IP
- Réglage «Auto-Kanal»: Le canal WLAN idéal est automatiquement défini
- Utilisation de la version micrologicielle actuelle
- Protocoles IP nécessaires: HTTP port TCP 80, HTTPS port SSL/TLS 443, MDNS port UDP 5353, NTP port UDP 123, MQTT port TCP 8883

### Paramètres recommandés pour les routeurs WLAN

Pour plus de sécurité, nous vous recommandons les paramètres suivants pour votre routeur WLAN ou votre point d'accès WLAN.

- Wiser by Feller prend en charge WPA2 comme standard de cryptage WLAN. Pour le protocole de cryptage WLAN, utilisez WPA2 ou un mode qui prend également en charge WPA2.
- Assurez-vous que le logiciel du routeur est toujours à jour.
- Utilisez des mots de passe robustes pour l'accès de l'administrateur à votre routeur et pour l'accès au WLAN. Vous trouverez des conseils ci-dessous.

Pour savoir comment accéder à la page de configuration de votre routeur, reportez-vous au manuel de votre appareil.

### Mots de passe

Le choix de mots de passe robustes constitue un élément clé de la protection de votre réseau domestique WLAN contre les pirates.

- Modifiez **immédiatement** le mot de passe par défaut de votre WLAN lors de la première mise en service et après une réinitialisation aux paramètres d'usine.
- N'utilisez jamais les mêmes mots de passe.
- Les mots de passe doivent contenir au minimum 8 caractères, comme l'exige le protocole WPA. Nous recommandons un **minimum** de 20 caractères.
- Utilisez des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux et mélangez-les bien.
- Évitez les termes qui sont faciles à trouver dans le dictionnaire. Privilégiez les phrases secrètes comportant des mots inattendus (par ex. en dialecte) ou des chaînes de caractères aléatoires.
- N'utilisez pas de combinaisons ou de touches adjacentes.

### Mises à jour de votre System Wiser by Feller

L'appli Wiser Home sur votre appareil mobile vous informera lorsque des mises à jour FW seront disponibles. N'utilisez ce mécanisme de mise à jour que pour vos appareils Wiser by Feller.


Nous vous recommandons de maintenir à jour vos appareils Wiser by Feller et autres dispositifs de réseau tout au long de leur cycle de vie.

## ⚙️ Réinitialiser l'appareil WLAN

Lors d'un changement de locataire, il peut arriver que votre ancien locataire ait oublié de réinitialiser l'installation Wiser à son état initial. Cela peut avoir pour conséquence que vous ne puissiez pas accéder à l'appareil WLAN, c'est-à-dire qu'il ne s'affiche pas dans les paramètres WLAN de votre appareil mobile lors de la mise en service (→ page 65). Dans ce cas, vous devez réinitialiser l'appareil WLAN manuellement.


- Allez à l'appareil WLAN.  
Si vous ne savez pas où se trouve l'appareil WLAN
  - Coupez et rétablissez l'alimentation électrique à l'aide du fusible situé dans le coffret de distribution.
  - Trouvez l'interrupteur avec les touches qui clignotent. Il s'agit de l'appareil WLAN
- Démontez le set de recouvrement.

Lors du démontage du set de recouvrement, faites attention à **ne pas rayer** le cadre avec le tournevis.



- Insérez un tournevis de taille 0 dans l'encoche de la plaque frontale et détachez celle-ci délicatement du cadre de recouvrement.
- Détachez la (les) touche(s) du support de touche. Si nécessaire, vous pouvez vous aider d'un tournevis en faisant levier sans forcer.
- Desserrez les vis du support de touche et retirez le support ainsi que le cadre de recouvrement. Il n'est pas nécessaire de dévisser le support de touche s'il faut seulement remplacer la touche.
- Pour un set de recouvrement STANDARDdue, desserrez les vis du disque frontal et retirez le disque ainsi que la plaque de recouvrement.

- Réinitialiser le réseau.



- Appuyez et maintenez la touche reset (1) jusqu'à ce que la LED s'allume en vert, puis en **bleu**.
- Relâchez le touche lorsque la LED s'allume en bleu! **NE MAINTENEZ PAS LA TOUCHE ENFONCÉE PLUS LONGTEMPS !**
- Après la réinitialisation du réseau, la LED s'allume en turquoise. Vous pouvez maintenant mettre l'appareil WLAN en service correctement.
- Remontez le set de recouvrement dans le sens inverse de celui décrit pour le démontage.
  - EDIZIO.liv, EDIZIOdue: mettre le cadre de recouvrement en place, visser le support du poussoir, enficher la touche, appuyer sur la plaque frontale. Assurez-vous que l'encoche de la plaque frontale se trouve en bas.
  - STANDARDdue: mettre le cadre de recouvrement en place et visser le disque frontal. Assurez-vous que l'encoche de la ou des touche(s) se trouve en bas.

# Données techniques

## Données techniques générales

Tous les appareils Wisier ont besoin d'un conducteur neutre et d'un conducteur de phase pour leur alimentation.

La communication s'effectue via le fil de communication K+ et le conducteur neutre. Ainsi, par rapport à une installation conventionnelle, seul un fil T supplémentaire est posé. Feller AG recommande comme fil de communication le fil T blanc-rouge de 1,5 mm<sup>2</sup> (E-N° 333 999 000).

La mesure de la résistance d'isolation  $R_{iso}$  lors des contrôles des installations basse tension ne pose pas de problème particulier.

Indice de protection (CEI 60529)	IP20, montage au sec IP55, NEVO
Condition ambiantes	
– Température de service	IP20: –5 °C à +45 °C IP55: –25 °C à +50 °C
– Température de stockage	–25 °C à +70 °C
– Humidité relative	< 95 %, sans condensation
Raccordements	bornes enfichables 1,5–2,5 mm <sup>2</sup>
Fusible	aucun, disjoncteur de branchement en amont 16 A
Dimensions (l x H)	58 x 55 mm
Profondeur d'encastrement	36 mm

Les clips de desserrage se trouvent sur le côté et l'introduction des fils se fait par l'arrière.



Pour un montage plus simple, on recommande l'utilisation de grandes boîtes d'encastrement.

Enfilez les câbles par l'arrière de la boîte d'encastrement, les bornes enfichables se trouvant à l'arrière de l'appareil.

Vous trouverez sur internet un aperçu des boîtes d'encastrement recommandées pour un montage rapide et sans difficulté.

[www.feller.ch/wisier/boitesdencastrament](http://www.feller.ch/wisier/boitesdencastrament)

## Commandes

Les touches du set de recouvrement sont illuminables via des LED intégrées. Le type d'éclairage – orientation ou état – peut être défini pendant la mise en service. La couleur du rétroéclairage des touches peut être configurée avec l'appli Wisier eSetup ou l'appli Wisier Home (le paramètre d'usine est le blanc).

### Données techniques

Puissance absorbée	
– Module de commande	0,3 W
– Éclairé	0,3 W en plus

## Commande avec module de commande WLAN

Le module de commande WLAN constitue l'interface entre l'installation électrique Wisier by Feller et le réseau domestique.



Indication d'état des LED:

- turquoise: **AP.** L'appareil est un point d'accès (AP) WLAN.
- bleu: **Connecter.** L'appareil tente de se connecter à un réseau par WLAN.
- vert: **Réseau.** L'appareil est connecté à un réseau par WLAN.

### Données techniques

Puissance absorbée	
– Module de commande	1,0 W
– Éclairé	0,3 W en plus
WLAN	2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
Protocole de sécurité	WPA2
Protocoles IP nécessaires	HTTP TCP-Port 80 HTTPS SSL/TLS-Port 443 MDNS UDP-Port 5353 NTP UDP-Port 123 MQTT TCP-Port 8883

Notes:

- L'appareil Wisier porteur du module de commande WLAN ne doit pas être monté derrière un cadre de recouvrement EDIZIOdue prestige en métal (0A, 0C, 0D, 0G, 0J, 0K).
- Le module de commande WLAN peut légèrement réchauffer le set de recouvrement. C'est un phénomène normal qui n'a aucune influence sur la fonctionnalité ou la sécurité de l'appareil.
- Si le module de commande WLAN est monté sur un variateur universel à LED, la charge maximal est réduite à 200 VA pour la version 1 canal et à 100 VA (par canal) pour la version 2 canaux.

Aperçu des commandes pour les différentes unités fonctionnelles:

→ «Aperçu de la gamme» page 81.

## Interrupteur à poussoir 1 canal 3401...

L'interrupteur à poussoir Wiser 1 canal est utilisé pour enclencher et déclencher des sources lumineuses LED, des lampes halogènes BT, des lampes à économie d'énergie et des lampes fluorescentes avec ballast électronique (BE).

Chaque interrupteur à poussoir Wiser 1 canal peut être relié à des stations secondaires Wiser comme stations de commande supplémentaires.

### Unité fonctionnelle Interrupteur à poussoir 1 canal 3401.B.BAE



#### Données techniques


Tension nominale	230 V AC, 50 Hz
Sortie	10 A
Puissance absorbée	0,5 W

#### Types de charges

	Source lumineuse LED	200 VA
	Lampes halogènes BT avec transfo conventionnel	1500 VA
	Lampes halogènes BT avec transfo électronique	600 VA
	Lampes à économie d'énergie	600 VA
	Ballasts électroniques (BE)	600 VA
	Charge ohmique	2300 W

#### Schéma

Unité fonctionnelle, face arrière



#### Raccordements

↓	sortie commutée
L	conducteur de phase (230 V AC, 50 Hz)
N	conducteur neutre
K+	fil de communication K+

## Interrupteur à poussoir 2 canaux 3402...

L'interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux est utilisé pour enclencher et déclencher deux sources lumineuses LED, lampes halogènes BT, lampes à économie d'énergie et lampes fluorescentes avec ballast électronique (BE) indépendants.

Chaque interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux peut être relié à des stations secondaires Wiser comme stations de commande supplémentaires.

### Unité fonctionnelle Interrupteur à poussoir 2 canaux 3402.B.BAE



#### Données techniques


Tension nominale	230 V AC, 50 Hz
Courant nominal	par sortie 10 A
	total sorties 1 + 2: max. 16 A
Puissance absorbée	0,5 W

#### Types de charge (par canal)

	Source lumineuse LED	200 VA
	Lampes halogènes BT avec transfo conventionnel	1500 VA
	Lampes halogènes BT avec transfo électronique	600 VA
	Lampes à économie d'énergie	600 VA
	Ballasts électroniques (BE)	600 VA
	Charge ohmique	2300 W

#### Schéma

Unité fonctionnelle, face arrière



#### Raccordements

↓2, ↓1	sortie commutée
L	conducteur de phase (230 V AC, 50 Hz)
N	conducteur neutre
K+	fil de communication K+

## Variateur universel LED 1 canal 3406...

Le variateur universel LED Wisier 1 canal est utilisé pour enclencher et déclencher ainsi que faire varier des charges capacitatives et inductives ohmiques comme les sources lumineuses LED réglables et les lampes halogène basse tension.

Il fonctionne comme variateur par interruption de phase (mode RC) ou par commande de phase (mode RL) à reconnaissance automatique de charge. <sup>1)</sup>

Chaque variateur universel Wisier 1 canal peut être relié à des stations secondaires Wisier variateurs comme stations de commande supplémentaires.

### Unité fonctionnelle Variateur universel LED 1 canal 3406.B.BAE



#### Données techniques

Tension nominale	230 V AC, 50 Hz
Puissance absorbée	0,6 W

#### Types de charges <sup>3)</sup>


Charge ohmique et capacitive **ou** ohmique et inductive

	Sources lumineuses LED réglables typique : avec pilote intégré (par ex. LED rétrofit)	
	– mode RC	150 VA
	– mode RL	60 VA
	Transformateurs réglables typique : source lumineuse BT (halogène, LED)	
	transfos conventionnels <sup>2)</sup>	300 VA
	transfos électroniques <sup>2)</sup>	300 VA

En cas d'utilisation d'un module de commande WLAN, la charge maximale est réduite à 70 % des valeurs indiquées ci-dessus.

#### Schéma

Unité fonctionnelle, face arrière



#### Raccordements

	sortie régulée/commutée
L	conducteur de phase (230 V AC, 50 Hz)
N	conducteur neutre
K+	fil de communication K+

## Variateur universel LED 2 canaux 3407...

Le variateur universel LED Wisier 2 canaux dispose de deux circuits variateurs séparés; il est utilisé pour enclencher et déclencher ainsi que faire varier deux charges capacitatives ou inductives ohmiques indépendantes comme les sources lumineuses LED réglables et les lampes halogène basse tension.

Il fonctionne comme variateur par interruption de phase (mode RC) ou par commande de phase (mode RL) à reconnaissance automatique de charge. <sup>1)</sup>

Chaque variateur universel Wisier 2 canaux peut être relié à des stations secondaires Wisier variateurs comme stations de commande supplémentaires.

### Unité fonctionnelle Variateur universel LED 2 canaux 3407.B.BAE



#### Données techniques

Tension nominale	230 V AC, 50 Hz
Puissance absorbée	0,6 W

#### Types de charge (par canal) <sup>3)</sup>


Charge ohmique et capacitive **ou** ohmique et inductive

	Sources lumineuses LED réglables typique : avec pilote intégré (par ex. LED rétrofit)	
	– mode RC	75 VA
	– mode RL	25 VA
	Transformateurs réglables typique : source lumineuse BT (halogène, LED)	
	transfos conventionnels <sup>2)</sup>	150 VA
	transfos électroniques <sup>2)</sup>	150 VA

En cas d'utilisation d'un module de commande WLAN, la charge maximale est réduite à 70 % des valeurs indiquées ci-dessus.

#### Schéma

Unité fonctionnelle, face arrière



#### Raccordements

	1, 2 sortie régulée/commutée
L	conducteur de phase (230 V AC, 50 Hz)
N	conducteur neutre
K+	fil de communication K+

## Variateurs universel LED

### Notes:

- La variabilité des sources lumineuses doit être garantie par le fabricant.
- Par canal, un mode de charge mixte (charges inductives et capacitives) n'est pas possible!  
Avec le variateur universel LED 2 canaux, les deux canaux peuvent être utilisés indépendamment l'un de l'autre.
- Les lampes basse consommation courantes et variables n'acceptent pas la variation de lumière.
- Les prises et les appareils électroménagers électroniques (aspirateur, chaîne stéréo, etc.) ne doivent pas être soumis à une variation!
- Une utilisation inappropriée peut endommager le variateur et l'appareil. Dans ce cas, Feller SA décline toute responsabilité et garantie.

- 1) En principe, le mode RC est plus adapté aux sources lumineuses LED. Exceptionnellement, le mode RL peut présenter de meilleures performances. En mode RL, tenez compte de la charge maximale plus faible.
- 2) La charge maximale est calculée à partir du total des charges maximales de transformateur (charge nominale).  
Veiller à ce que le transformateur raccordé soit chargé au moins aux 2/3 de sa puissance nominale.
- 3) Les lampes halogènes HT qui restent autorisées peuvent être connectées avec les mêmes valeurs de charge que les transformateurs à variateur, c'est-à-dire 300 W (1 canal) ou 150 W (2 canaux).

### Mise en service avec aimant

Pendant la mise en service avec aimant (→ page 48), on peut

- régler les limites de luminosité (plage de variation);
- si nécessaire, modifier le mode de fonctionnement entre variation par interruption de phase (RC, charge capacitive) et variation par commande de phase (RL, charge inductive).

### Mise en service avec appli Wiser eSetup

Pendant la mise en service avec l'appli (→ page 58), on peut en outre activer

- la vitesse de variation,
- le démarrage progressif (Soft-Up),
- la fonction mémoire (paramètres d'usine: désactivés).  
La charge est allumée avec la luminosité qu'elle avait au moment où elle a été éteinte.

## Variateur DALI 1 canal

### Mise en service avec appli Wiser eSetup

Pendant la mise en service avec l'appli (→ page 58), on peut en outre activer

- activer la fonction de contrôle (Tunable White ou RGBW) pour les ballasts DALI avec DALI Decice Type 8,
- la vitesse de variation,
- le démarrage progressif (Soft-Up),
- la fonction mémoire (paramètres d'usine: désactivés).  
La charge est allumée avec la luminosité qu'elle avait au moment où elle a été éteinte.

## Variateur DALI 1 canal 3411...

Le variateur DALI Wiser 1 canal est utilisé pour commander la luminosité des luminaires à interface DALI (p. ex. bandes LED, spots encastrés, etc.) ainsi que, pour les luminaires équipés du DALI Device Type 8, pour régler la température de couleur (TW) et pour contrôler la couleur de la lumière (RGBW). Le variateur DALI Wiser délivre le courant de commande nécessaire et peut commander par «broadcast» jusqu'à 32 participants DALI. Le variateur DALI Wiser est certifié DALI-2.

Chaque variateur DALI Wiser 1 canal peut être relié à des stations secondaires Wiser variateurs comme stations de commande supplémentaires.

### Unité fonctionnelle Variateur DALI 1 canal 3411.B.BAE




### Données techniques

Tension nominale	230 V AC, 50 Hz
Tension DALI	16 V DC (typ.)
Courant de bus garanti	64 mA
Courant de bus admissible / courant de court-circuit	105 mA max.
Temps de démarrage alimentation bus intégrée	< 50 ms
Fréquence de répétition broadcast	toutes les 5 secondes
Nombre de participants DALI	32 max.
	longueur de ligne max.: 300 m
Puissance absorbée	0,9 W

### Schéma

Unité fonctionnelle, face arrière



### Raccordements

DA –	ligne de commande DALI
DA +	ligne de commande DALI
L	conducteur de phase (230 V AC, 50 Hz)
N	conducteur neutre
K+	fil de communication K+

## Interrupteur pour stores 1 canal 3404...

L'interrupteur pour stores Wisier 1 canal est utilisé pour la commande individuelle d'un entraînement électrique avec interrupteur fin de course pour stores, volets roulants, stores à lamelles, marquises, etc. L'adaptation dynamique de la valeur du seuil de courant pour la détection des positions finales permet également de détecter les positions finales de moteurs de faible puissance. Un interrupteur pour stores peut reconnaître un déplacement de manière fiable uniquement lorsque la charge est d'au moins 30 VA.

Chaque interrupteur pour stores Wisier 1 canal peut être relié à des stations secondaires Wisier stores comme stations de commande supplémentaires.

### Unité fonctionnelle Interrupteur pour stores 1 canal 3404.B.BAE



#### Données techniques


Tension nominale	230 V AC, 50 Hz
Sortie	
– Tension nominale	230 V AC, 50 Hz
– Courant nominal	2 A
– Pouvoir de coupure	460 VA
Temps d'inversion minimal (MONT/DESC)	500 ms
Temps de parcours maximal	3 minutes
Puissance absorbée	0,6 W

#### Note:

Le raccordement en parallèle des moteurs de stores n'est **pas** autorisé.

#### Schéma

Unité fonctionnelle, face arrière



#### Raccordements

▲	moteur MONT
▼	moteur DESC
L	conducteur de phase (230 V AC, 50 Hz)
N	conducteur neutre
K+	fil de communication K+

## Interrupteur pour stores 2 canaux 3405...

L'interrupteur pour stores Wisier 2 canaux est utilisé pour la commande individuelle de deux entraînements électriques avec interrupteur fin de course pour stores, volets roulants, stores à lamelles, marquises, etc. Un circuit de protection intégré (verrouillage) empêche une commande simultanée des deux sorties. L'adaptation dynamique de la valeur du seuil de courant pour la détection des positions finales permet également de détecter les positions finales de moteurs de faible puissance. Un interrupteur pour stores peut reconnaître un déplacement de manière fiable uniquement lorsque la charge est d'au moins 30 VA.

Chaque interrupteur pour stores Wisier 2 canaux peut être relié à des stations secondaires Wisier stores comme stations de commande supplémentaires.

### Unité fonctionnelle Interrupteur pour stores 2 canaux 3405.B.BAE



#### Données techniques


Tension nominale	230 V AC, 50 Hz
Sortie par canal	
– Tension nominale	230 V AC, 50 Hz
– Courant nominal	2 A
– Pouvoir de coupure	460 VA
Temps d'inversion minimal (MONT/DESC)	500 ms
Temps de parcours maximal	3 minutes
Puissance absorbée	0,6 W

#### Note:

Le raccordement en parallèle des moteurs de stores n'est **pas** autorisé.

#### Schéma

Unité fonctionnelle, face arrière



#### Raccordements

▲1, ▼1	moteur 1 MONT/DESC
▲2, ▼2	moteur 2 MONT/DESC
L	conducteur de phase (230 V AC, 50 Hz)
N	conducteur neutre
K+	fil de communication K+

## Interrupteur pour stores

### Détection de position finale

L'interrupteur pour stores Wiser détecte si la protection solaire se trouve dans la position finale supérieure ou inférieure. Cette détection de position finale dépend du moteur utilisé. Pour que la protection solaire puisse être amenée à la position correcte, il faut procéder à un apprentissage des positions finales supérieure et inférieure lors de la mise en service, en déplaçant une fois les stores entièrement vers le haut puis entièrement vers le bas.

### Notes

- La fonction scènes ne peut pas être garantie pour tous les moteurs de stores.
- La position finale ne peut pas être déterminée avec les moteurs dont le courant est trop faible pour la détection de courant ou trop élevé dans les positions finales. Dans les deux cas, il est nécessaire de désactiver la mesure de courant avec l'appli Wiser eSetup.

## Station secondaire 3400...

La station secondaire Wiser peut être utilisée comme station de commande supplémentaire d'une station principale Wiser, comme station centrale pour plusieurs stations principales Wiser ou comme poussoir scène. Cela permet de commander les consommateurs depuis n'importe quel endroit.

La station secondaire ne commute aucune charge elle-même, mais elle transmet des commandes à la/aux station(s) principale(s) correspondante(s) qui commute(nt) alors la/les charge(s) raccordée(s).

La fonction exacte de la station secondaire dépend des commandes établies.

### Unité fonctionnelle station secondaire 3400.B.BAE




### Données techniques

Tension nominale	230 V AC, 50 Hz
Puissance absorbée	0,5 W

### Schéma

Unité fonctionnelle, face arrière



### Raccordements

L	conducteur de phase (230 V AC, 50 Hz)
N	conducteur neutre
K+	fil de communication K+

## Contrôleur de chauffage 6C 3470.B.6.HK

Le contrôleur de chauffage Wisier 6C sert à réguler la température ambiante de 6 pièces max. (zones de chauffage). Il dispose de 6 canaux (sorties électroniques) qui commandent silencieusement des servomoteurs 230 V (type: fermés sans courant, NC). Plusieurs contrôleurs de chauffage peuvent être mis en place dans une installation. De plus, le contrôleur de chauffage dispose d'une entrée pour un signal de chauffage/refroidissement (230 V AC = refroidissement) provenant d'une pompe à chaleur. Une zone de chauffage est reliée à un capteur de température ambiante. Le contrôleur de chauffage commande le servomoteur 230 V raccordé en fonction de la température de consigne réglée.



### Contrôleur de chauffage 6C 3470.B.6.HK



#### Données techniques

Type de protection	IP40
Certification	S+ (EN-60730-1, EN-60730-2-9)
Température de service	0 °C à +55 °C (sans condensation)
Tension nominale	230 V AC, 50 Hz
Puissance en veille	0,6 W
Nombre de canaux	6
– Type de contact	230 V AC électronique
– Puissance de commutation	2 servomoteurs max. par canal 3 W max. par servomoteur avec protection contre les surcharges
Connexions	bornes enfichables 1,5 mm <sup>2</sup> max.
Degré de pollution	2
Tension de choc assignée	4 kV
Dimensions (l x h x p)	122 x 102 x 50 mm
Servomoteurs compatibles	230 V, sans courant fermé (type NC)

#### Schéma



#### Raccordements

L	Conducteur de phase (230 V AC, 50 Hz)
N	Conducteur neutre
K+	Fil de communication K+
1 N ... 6 N	Paire de bornes pour le raccordement d'un servomoteur 230 V (type NC)
	Raccordement pour le signal de C/R provenant d'une pompe à chaleur

N et L' sont nécessaires pour les bornes du signal de chauffage/refroidissement (sans potentiel).

0 V Chauffage  
230 V Refroidissement

Attention: tension externe

Si plusieurs contrôleurs de chauffage, ils ont tous besoin d'un signal C/R (câblage).

## Capteur de température ambiante 3400.O.T1...

Le capteur de température ambiante Wisier sert à enregistrer la température dans les pièces fermées. Il mesure la température ambiante et envoie la valeur au contrôleur de chauffage Wisier 3470.B.6.HK via fil de communication fil K+.

La capteur de température ambiante se compose d'une commande capteur de température ambiante 926-3475.O.T1... et d'une unité fonctionnelle station secondaire 3400.B.BAx. Il est relié à un ou plusieurs canaux du contrôleur de chauffage (zone de chauffage). Le capteur de température ambiante ne dispose pas lui-même d'éléments de commande.

### Commande Capteur de température amb. 926-3475.O.T1.A.GMI.A.61



#### Données techniques et schéma

voir station secondaire 3400...

## Module AMD station météo 3440.B.1.REG

Le module AMD station météo Wiser évalue les données météorologiques transmises par la station météo Wiser 3440.A.4.MS via un bus RS-485 et les envoie via le fil K+ à l'appareil WLAN.

Le module AMD station météo est utilisé dans une installation Wiser en tant que station secondaire pour commander les stations principales Stores (groupes de protection) en fonction des conditions météorologiques.

Le module AMD station météo dispose d'une entrée sans potentiel pour le raccordement d'un boîtier de signal AEAI anti-grêle.

### Module AMD station météo 3440.B.1.REG




#### Données techniques

Type de protection	IP20, Einbau trocken
Certification	S+
Tension nominale	230 V AC, 50 Hz
Puissance absorbée	0,6 W max.
Entrée sans potentiel IN	
– Tension nominale	12–230 V AC/DC
– Connexion	borne à vis 2 × 2,5 mm <sup>2</sup> max.
Connexions	
– Station météo 3440.A.4.MS	RS-485, J-Y(st)Y 2 × 2 × 0,8 mm, torsadé longueur de ligne max. 200 m borne à vis 2 × 2,5 mm <sup>2</sup> max.
– Installation Wiser	
Dimensions (l x h x p)	22 × 90 × 73 mm (2 TE)

#### Schémas

Schéma principal (ex. maison individuelle)



## Station météo 3440.A.4.MS

La station météo Wiser mesure les valeurs courantes de température, luminosité depuis 3 directions et vitesse du vent. Un capteur de pluie (pluie / pas de pluie) est en outre installé sur le dessus.

Les valeurs mesurées ainsi que l'état de la pluie sont envoyés au module AMD de la station météo Wiser 3440.B.1.REG via un bus RS-485.

La station météo est utilisée dans une installation Wiser comme capteur pour la commande des postes principaux Wiser en fonction des conditions météorologiques. Il est possible de connecter jusqu'à 64 modules AMD station météo 3440.B.1.REG à une station météo.

### Station météo 3440.A.4.MS




#### Données techniques

Type de protection	IP44, extérieur protégé contre les corps étrangers et les projections d'eau
Classe de protection	II (en cas de montage)
Température de service	–20 °C à +55 °C
Communication	RS-485
– Connexion	J-Y(st)Y 2 × 2 × 0,8 mm, torsadé
Alimentation	
– Tension	230 V AC, 50 Hz
– Puissance absorbée	5 W max.
– Connexion	bornes enfilables, section de câble 1,5 mm <sup>2</sup> max.
Plages de mesure	
– Température	–30 °C à +60 °C
– Luminosité	1–100'000 lux
– Vitesse du vent	2–30 m/s
– Pluie	ja/nein
Couleur	transparent
Dimensions (l x h x p)	121 × 84 × 227 mm
Fixation sur mât (accessoire)	
– 4720-2.MB	Ø 48–60 mm
– 4720.MB	Ø 60–80 mm

Schéma de principe immeuble collectif → page 38

Raccordement boîtier de signal AEAI anti-grêle





# Aperçu de la gamme

Commandes sans WLAN EDIZIO.liv, EDIZIOdue, STANDARDdue, NEVO		Commandes avec WLAN EDIZIO.liv, EDIZIOdue, STANDARDdue		Unité fonctionnelle BAM/BAE (BSM/BSE)	
sans scène	avec scène	sans scène	avec scène		Appareil monté Wiser
926-3401.1.A...	926-3401.2.S1.A...	926-3401.1.W.B...	926-3401.2.S1.W.B...		
3401.1...	3401.2.S1...	3401.1.W...	3401.2.S1.W...	3401.x.BAx	Interrupteur à poussoir Wiser 1 canal
3400.1...	3400.2.S1...	3400.1.W...	3400.2.S1.W...	3400.x.BAx	Station secondaire Wiser 1 canal
926-3402.2.A...		926-3402.2.W.B...			
3402.2...		3402.2.W...		3402.x.BAx	Interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux
3400.2...		3400.2.W...		3400.x.BAx	Station secondaire Wiser 2 canaux
926-3406.2.A	926-3406.4.S.A...	926-3406.2.W.B...	926-3406.4.S.W.B...		
3406.2...	3406.4.S...	3406.2.W...	3406.4.S.W...	3406.x.BAx	Variateur universel LED Wiser 1 canal
3400.2.D...	3400.4.DS...	3400.2.D.W...	3400.4.DS.W...	3400.x.BAx	Station secondaire variateur Wiser 1 canal
926-3407.4.A...		926-3407.4.W.B...			
3407.4...		3407.4.W...		3407.x.BAx	Variateur universel LED Wiser 2 canaux
3400.4.DD...		3400.4.DD.W...		3400.x.BAx	Station secondaire variateur Wiser 2 canaux
926-3406.2.A	926-3406.4.S.A...	926-3406.2.W.B...	926-3406.4.S.W.B...		
3411.2...	3411.4.S...	3411.2.W...	3411.4.S.W...	3411.x.BAx	Variateur DALI Wiser 1 canal
3400.2.D...	3400.4.DS...	3400.2.D.W...	3400.4.DS.W...	3400.x.BAx	Station secondaire variateur Wiser 1 canal
926-3404.2.A...	926-3404.4.S.A...	926-3404.2.W.B...	926-3404.4.S.W.B...		
3404.2...	3404.4.S...	3404.2.W...	3404.4.S.W...	3404.x.BAx	Interrupteur pour stores Wiser 1 canal
3400.2.M...	3400.4.MS...	3400.2.M.W...	3400.4.MS.W...	3400.x.BAx	Station secondaire stores Wiser 1 canal
926-3405.4.A...		926-3405.4.W.B...			
3405.4...		3405.4.W...		3405.x.BAx	Interrupteur pour stores Wiser 2 canaux
3400.4.MM...		3400.4.MM.W...		3400.x.BAx	Station secondaire stores Wiser 2 canaux
926-3475.0.T1.A...					
3400.0.T1...				3400.x.BAx	Capteur de température ambiante Wiser
	926-3400.1.S1.A...		926-3400.1.S1.W.B...		
	3400.1.S1...		3400.1.S1.W...	3400.x.BAx	Poussoir scène Wiser 1 scène
	926-3400.2.VS.A...		926-3400.2.VS.W.B...		
	3400.2.VS...		3400.2.VS.W...	3400.x.BAx	Poussoir scène Wiser 2 scènes
	926-3400.4.S4.A...		926-3400.4.S4.B...		
	3400.4.S4...		3400.4.S4.W...	3400.x.BAx	Poussoir scène Wiser 4 scènes

## Composants système

3470.B.6.HK	Contrôleur de chauffage 6C
3440.A.4.MS	Station météo
3440.B.1.REG	Module AMD station météo

Toutes les commandes sont disponibles avec ou sans fonctionnalité WLAN. Un seul appareil avec commande WLAN permet d'intégrer toute l'installation Wiser by Feller dans un réseau domestique WLAN.

Les commandes pour stations principales ou secondaires 1 canal sont également disponibles avec touches de scène.

**EDIZIO.liv**  
**Système de fixation SNAPFIX®**  
**Wisier by Feller**  
**Stations principales (avec charge)**

**Appareils montés**

**Sans WLAN**

Sans scène  
Blanc+couleur

Avec scène  
Blanc+couleur

**Avec WLAN**

Sans scène  
Blanc+couleur

Avec scène  
Blanc+couleur

**Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal ■**

1 contact de commutation, 10 A,  
230 V AC ■ Pour source lumineuse LED  
200 VA / lampes halogènes BT avec  
transfo conventionnel 1500 VA / lam-  
pes halogènes BT avec transfo électro-  
nique 600 VA / ballasts électroniques  
BE 600 VA / lampe à économie  
d'énergie 600 VA / charge ohmique  
2300 W ■ Avec bornes enfichables ■  
Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur  
36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



<b>3401.1.GMI.A.61</b> 331 240 000	<b>3401.2.S1.GMI.A.61</b> 331 260 000	<b>3401.1.W.GMI.A.61</b> 331 250 000	<b>3401.2.S1.W.GMI.A.61</b> 331 270 000
<b>3401.1.GX.54.A.61</b> 331 241 000	<b>3401.2.S1.GX.54.A.61</b> 331 261 000	<b>3401.1.W.GX.54.A.61</b> 331 251 000	<b>3401.2.S1.W.GX.54.A.61</b> 331 271 000
<b>3401.1.G.A.61</b> 331 246 000	<b>3401.2.S1.G.A.61</b> 331 266 000	<b>3401.1.W.G.A.61</b> 331 256 000	<b>3401.2.S1.W.G.A.61</b> 331 276 000

**Interrupteur à poussoir Wisier 2 ca-**

**naux ■** 2 contacts de commutation,  
10 A chacun, max. 16 A par appareil,  
230 V AC ■ Pour source lumineuse LED  
200 VA / lampes halogènes BT avec  
transfo conventionnel 1500 VA / lam-  
pes halogènes BT avec transfo électro-  
nique 600 VA / ballasts électroniques  
BE 600 VA / lampe à économie  
d'énergie 600 VA / charge ohmique  
2300 W ■ Avec bornes enfichables ■  
Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur  
36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



<b>3402.2.GMI.A.61</b> 331 280 000	<b>3402.2.W.GMI.A.61</b> 331 290 000
<b>3402.2.GX.54.A.61</b> 331 281 000	<b>3402.2.W.GX.54.A.61</b> 331 291 000
<b>3402.2.G.A.61</b> 331 286 000	<b>3402.2.W.G.A.61</b> 331 296 000

**Variateur universel LED Wisier 1 canal**

■ 1 sortie graduable, 230V AC ■ Pour  
LED rétrofit variables 150 VA (RC) /  
60 VA (RL) ■ Pour transformateurs ré-  
glables avec source lumineuse BT (ha-  
logène, LED) 300 VA ■ Mode de charge  
mixte de transformateurs électroniques  
et conventionnels n'est pas possible ■  
Luminosité minimale et maximale ré-  
glable ■ Avec bornes enfichables ■ Éc-  
lairé par LED intégrée ■ Profondeur  
36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



<b>3406.2.GMI.A.61</b> 331 360 000	<b>3406.4.S.GMI.A.61</b> 331 380 000	<b>3406.2.W.GMI.A.61</b> 331 370 000	<b>3406.4.S.W.GMI.A.61</b> 331 390 000
<b>3406.2.GX.54.A.61</b> 331 361 000	<b>3406.4.S.GX.54.A.61</b> 331 381 000	<b>3406.2.W.GX.54.A.61</b> 331 371 000	<b>3406.4.S.W.GX.54.A.61</b> 331 391 000
<b>3406.2.G.A.61</b> 331 366 000	<b>3406.4.S.G.A.61</b> 331 386 000	<b>3406.2.W.G.A.61</b> 331 376 000	<b>3406.4.S.W.G.A.61</b> 331 396 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**EDIZIO.liv**  
**Système de fixation SNAPFIX®**  
**Wiser by Feller**  
**Stations principales (avec charge)**

**Appareils montés**

**Sans WLAN**

Sans scène  
Blanc+couleur

Avec scène  
Blanc+couleur

**Avec WLAN**

Sans scène  
Blanc+couleur

Avec scène  
Blanc+couleur

**Variateur universel LED Wiser 2 canaux** ■ 2 sorties graduables, 230V AC ■ 2 circuits gradateurs séparés ■ Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



**3407.4.GMI.A.61**  
331 400 000

**3407.4.W.GMI.A.61**  
331 410 000

**3407.4.GX.54.A.61**  
331 401 000

**3407.4.W.GX.54.A.61**  
331 411 000

**3407.4.G.A.61**  
331 406 000

**3407.4.W.G.A.61**  
331 416 000

**Variateur DALI Wiser 1 canal** ■ Certifié DALI-2 ■ 230 V AC, pour la commande des BE DALI ■ Alimentation de tension pour max. 32 BE DALI ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



**3411.2.GMI.A.61**  
331 420 000

**3411.4.S.GMI.A.61**  
331 440 000

**3411.2.W.GMI.A.61**  
331 430 000

**3411.4.S.W.GMI.A.61**  
331 450 000

**3411.2.GX.54.A.61**  
331 421 000

**3411.4.S.GX.54.A.61**  
331 441 000

**3411.2.W.GX.54.A.61**  
331 431 000

**3411.4.S.W.GX.54.A.61**  
331 451 000

**3411.2.G.A.61**  
331 426 000

**3411.4.S.G.A.61**  
331 446 000

**3411.2.W.G.A.61**  
331 436 000

**3411.4.S.W.G.A.61**  
331 456 000

**Interrupteur pour stores Wiser 1 canal**

■ 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



**3404.2.GMI.A.61**  
331 300 000

**3404.4.S.GMI.A.61**  
331 320 000

**3404.2.W.GMI.A.61**  
331 310 000

**3404.4.S.W.GMI.A.61**  
331 330 000

**3404.2.GX.54.A.61**  
331 301 000

**3404.4.S.GX.54.A.61**  
331 321 000

**3404.2.W.GX.54.A.61**  
331 311 000

**3404.4.S.W.GX.54.A.61**  
331 331 000

**3404.2.G.A.61**  
331 306 000

**3404.4.S.G.A.61**  
331 326 000

**3404.2.W.G.A.61**  
331 316 000

**3404.4.S.W.G.A.61**  
331 336 000

**Interrupteur pour stores Wiser 2 canaux**

■ 4 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Pour 2 moteurs jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



**3405.4.GMI.A.61**  
331 340 000

**3405.4.W.GMI.A.61**  
331 350 000

**3405.4.GX.54.A.61**  
331 341 000

**3405.4.W.GX.54.A.61**  
331 351 000

**3405.4.G.A.61**  
331 346 000

**3405.4.W.G.A.61**  
331 356 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**EDIZIO.liv****Système de fixation SNAPFIX®****Wisery by Feller****Stations secondaires (sans charge)****Appareils montés****Sans WLAN**Sans scène  
Blanc+couleurAvec scène  
Blanc+couleur**Avec WLAN**Sans scène  
Blanc+couleurAvec scène  
Blanc+couleur

**Station secondaire Wisery 1 canal** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisery, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



<b>3400.1.GMI.A.61</b> 331 000 000	<b>3400.2.S1.GMI.A.61</b> 331 090 000	<b>3400.1.W.GMI.A.61</b> 331 030 000	<b>3400.2.S1.W.GMI.A.61</b> 331 100 000
<b>3400.1.GX.54.A.61</b> 331 001 000	<b>3400.2.S1.GX.54.A.61</b> 331 091 000	<b>3400.1.W.GX.54.A.61</b> 331 031 000	<b>3400.2.S1.W.GX.54.A.61</b> 331 101 000
<b>3400.1.G.A.61</b> 331 006 000	<b>3400.2.S1.G.A.61</b> 331 096 000	<b>3400.1.W.G.A.61</b> 331 036 000	<b>3400.2.S1.W.G.A.61</b> 331 106 000

**Station secondaire Wisery 2 canaux** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisery, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



<b>3400.2.GMI.A.61</b> 331 060 000	<b>3400.2.W.GMI.A.61</b> 331 130 000
<b>3400.2.GX.54.A.61</b> 331 061 000	<b>3400.2.W.GX.54.A.61</b> 331 131 000
<b>3400.2.G.A.61</b> 331 066 000	<b>3400.2.W.G.A.61</b> 331 136 000

**Station secondaire Wisery variableur 1 canal** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisery, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



<b>3400.2.D.GMI.A.61</b> 331 040 000	<b>3400.4.DS.GMI.A.61</b> 331 160 000	<b>3400.2.D.W.GMI.A.61</b> 331 050 000	<b>3400.4.DS.W.GMI.A.61</b> 331 170 000
<b>3400.2.D.GX.54.A.61</b> 331 041 000	<b>3400.4.DS.GX.54.A.61</b> 331 161 000	<b>3400.2.D.W.GX.54.A.61</b> 331 051 000	<b>3400.4.DS.W.GX.54.A.61</b> 331 171 000
<b>3400.2.D.G.A.61</b> 331 046 000	<b>3400.4.DS.G.A.61</b> 331 166 000	<b>3400.2.D.W.G.A.61</b> 331 056 000	<b>3400.4.DS.W.G.A.61</b> 331 176 000

**Station secondaire Wisery variableur 2 canaux** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisery, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



<b>3400.4.DD.GMI.A.61</b> 331 140 000	<b>3400.4.DD.W.GMI.A.61</b> 331 150 000
<b>3400.4.DD.GX.54.A.61</b> 331 141 000	<b>3400.4.DD.W.GX.54.A.61</b> 331 151 000
<b>3400.4.DD.G.A.61</b> 331 146 000	<b>3400.4.DD.W.G.A.61</b> 331 156 000

**Station secondaire Wisery stores 1 canal** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisery, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



<b>3400.2.M.GMI.A.61</b> 331 070 000	<b>3400.4.MS.GMI.A.61</b> 331 200 000	<b>3400.2.M.W.GMI.A.61</b> 331 080 000	<b>3400.4.MS.W.GMI.A.61</b> 331 210 000
<b>3400.2.M.GX.54.A.61</b> 331 071 000	<b>3400.4.MS.GX.54.A.61</b> 331 201 000	<b>3400.2.M.W.GX.54.A.61</b> 331 081 000	<b>3400.4.MS.W.GX.54.A.61</b> 331 211 000
<b>3400.2.M.G.A.61</b> 331 076 000	<b>3400.4.MS.G.A.61</b> 331 206 000	<b>3400.2.M.W.G.A.61</b> 331 086 000	<b>3400.4.MS.W.G.A.61</b> 331 216 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**EDIZIO.liv**  
**Système de fixation SNAPFIX®**  
**Wiser by Feller**  
**Stations secondaires (sans charge)**

**Appareils montés**

Sans WLAN		Avec WLAN	
Sans scène	Avec scène	Sans scène	Avec scène
Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur

**Station secondaire Wiser stores 2 canaux** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



<b>3400.4.MM.GMI.A.61</b> 331 180 000	<b>3400.4.MM.W.GMI.A.61</b> 331 190 000
<b>3400.4.MM.GX.54.A.61</b> 331 181 000	<b>3400.4.MM.W.GX.54.A.61</b> 331 191 000
<b>3400.4.MM.G.A.61</b> 331 186 000	<b>3400.4.MM.W.G.A.61</b> 331 196 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs    Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**EDIZIO.liv**  
**Système de fixation SNAPFIX®**  
**Wiser by Feller**  
**Poussoirs scènes**

**Appareils montés**

Sans WLAN	Avec WLAN
Blanc+couleur	Blanc+couleur

**Poussoir scène Wiser 1 scène** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



<b>3400.1.S1.GMI.A.61</b> 331 010 000	<b>3400.1.S1.W.GMI.A.61</b> 331 020 000
<b>3400.1.S1.GX.54.A.61</b> 331 011 000	<b>3400.1.S1.W.GX.54.A.61</b> 331 021 000
<b>3400.1.S1.G.A.61</b> 331 016 000	<b>3400.1.S1.W.G.A.61</b> 331 026 000

**Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



<b>3400.2.VS.GMI.A.61</b> 331 110 000	<b>3400.2.VS.W.GMI.A.61</b> 331 120 000
<b>3400.2.VS.GX.54.A.61</b> 331 111 000	<b>3400.2.VS.W.GX.54.A.61</b> 331 121 000
<b>3400.2.VS.G.A.61</b> 331 116 000	<b>3400.2.VS.W.G.A.61</b> 331 126 000

**Poussoir scène Wiser 4 scènes** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ GX.54.A: Hauteur 54 mm



<b>3400.4.S4.GMI.A.61</b> 331 220 000	<b>3400.4.S4.W.GMI.A.61</b> 331 230 000
<b>3400.4.S4.GX.54.A.61</b> 331 221 000	<b>3400.4.S4.W.GX.54.A.61</b> 331 231 000
<b>3400.4.S4.G.A.61</b> 331 226 000	<b>3400.4.S4.W.G.A.61</b> 331 236 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs    Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**EDIZIO.liv****Système de fixation SNAPFIX®****Wisier by Feller****Stations principales (avec charge)****Système modulaire****Mécanismes**

<b>BAM</b> Avec plaque de fixation	<b>BAE</b> Sans plaque de fixation
---------------------------------------	---------------------------------------

**Commandes sans WLAN**

<b>Sans scène</b> Blanc+couleur	<b>Avec scène</b> Blanc+couleur
------------------------------------	------------------------------------

**Commandes avec WLAN Gen. B**

<b>Sans scène</b> Blanc+couleur	<b>Avec scène</b> Blanc+couleur
------------------------------------	------------------------------------

**Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wisier 1 canal** ■ 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



<b>3401.B.BAM</b> 331 243 790	<b>3401.B.BAE</b> 331 246 790	<b>926-3401.1.A.GMI.A.61</b> 388 482 000	<b>926-3401.2.S1.A.GMI.A.61</b> 388 486 000	<b>926-3401.1.W.B.GMI.61</b> 388 484 000	<b>926-3401.2.S1.W.B.GMI.61</b> 388 488 000
<b>3401.B.BAM</b> 331 243 790	<b>3401.B.BAE</b> 331 246 790	<b>926-3401.1.A.G.A.61</b> 388 481 000	<b>926-3401.2.S1.A.G.A.61</b> 388 485 000	<b>926-3401.1.W.B.G.61</b> 388 483 000	<b>926-3401.2.S1.W.B.G.61</b> 388 487 000

**Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wisier 2 canaux** ■ 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



<b>3402.B.BAM</b> 331 283 790	<b>3402.B.BAE</b> 331 286 790	<b>926-3402.2.A.GMI.A.61</b> 388 490 000	<b>926-3402.2.W.B.GMI.61</b> 388 492 000
<b>3402.B.BAM</b> 331 283 790	<b>3402.B.BAE</b> 331 286 790	<b>926-3402.2.A.G.A.61</b> 388 489 000	<b>926-3402.2.W.B.G.61</b> 388 491 000

**Unité fonctionnelle variateur universel LED Wisier 1 canal** ■ 1 sortie graduable, 230V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



<b>3406.B.BAM</b> 331 363 790	<b>3406.B.BAE</b> 331 366 790	<b>926-3406.2.A.GMI.A.61</b> 388 506 000	<b>926-3406.4.S.A.GMI.A.61</b> 388 510 000	<b>926-3406.2.W.B.GMI.61</b> 388 508 000	<b>926-3406.4.S.W.B.GMI.61</b> 388 512 000
<b>3406.B.BAM</b> 331 363 790	<b>3406.B.BAE</b> 331 366 790	<b>926-3406.2.A.G.A.61</b> 388 505 000	<b>926-3406.4.S.A.G.A.61</b> 388 509 000	<b>926-3406.2.W.B.G.61</b> 388 507 000	<b>926-3406.4.S.W.B.G.61</b> 388 511 000

**Unité fonctionnelle variateur universel LED Wisier 2 canaux** ■ 2 sorties graduables, 230V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ 2 circuits gradateurs séparés ■ Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



<b>3407.B.BAM</b> 331 403 790	<b>3407.B.BAE</b> 331 406 790	<b>926-3407.4.A.GMI.A.61</b> 388 514 000	<b>926-3407.4.W.B.GMI.61</b> 388 516 000
<b>3407.B.BAM</b> 331 403 790	<b>3407.B.BAE</b> 331 406 790	<b>926-3407.4.A.G.A.61</b> 388 513 000	<b>926-3407.4.W.B.G.61</b> 388 515 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**EDIZIO.liv**  
**Système de fixation SNAPFIX®**  
**Wiser by Feller**  
**Stations principales (avec charge)**

**Système modulaire**

**Mécanismes**

<b>BAM</b> Avec plaque de fixation	<b>BAE</b> Sans plaque de fixation
---------------------------------------	---------------------------------------

**Commandes sans WLAN**

<b>Sans scène</b> Blanc+couleur	<b>Avec scène</b> Blanc+couleur
------------------------------------	------------------------------------

**Commandes avec WLAN Gen. B**

<b>Sans scène</b> Blanc+couleur	<b>Avec scène</b> Blanc+couleur
------------------------------------	------------------------------------

**Unité fonctionnelle variateur DALI**  
**Wiser 1 canal** ■ Certifié DALI-2 ■  
 230 V AC, pour la commande des BE  
 DALI ■ Fonctionnel avec commande  
 Wiser ■ Alimentation de tension pour  
 max. 32 BE DALI ■ Avec bornes en-  
 fichables ■ Profondeur 36 mm



<b>3411.B.BAM</b> 331 423 790	<b>3411.B.BAE</b> 331 426 790	<b>926-3406.2.A.GMI.A.61</b> 388 506 000	<b>926-3406.4.S.A.GMI.A.61</b> 388 510 000	<b>926-3406.2.W.B.GMI.61</b> 388 508 000	<b>926-3406.4.S.W.B.GMI.61</b> 388 512 000
<b>3411.B.BAM</b> 331 423 790	<b>3411.B.BAE</b> 331 426 790	<b>926-3406.2.A.G.A.61</b> 388 505 000	<b>926-3406.4.S.A.G.A.61</b> 388 509 000	<b>926-3406.2.W.B.G.61</b> 388 507 000	<b>926-3406.4.S.W.B.G.61</b> 388 511 000

**Unité fonctionnelle interrupteur pour**  
**stores Wiser 1 canal** ■ 2 contacts de  
 commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■  
 Fonctionnel avec commande Wiser ■  
 Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec  
 interrupteur fin de course (volets rou-  
 lants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec  
 bornes enfichables ■ Profondeur  
 36 mm



<b>3404.B.BAM</b> 331 303 790	<b>3404.B.BAE</b> 331 306 790	<b>926-3404.2.A.GMI.A.61</b> 388 494 000	<b>926-3404.4.S.A.GMI.A.61</b> 388 498 000	<b>926-3404.2.W.B.GMI.61</b> 388 496 000	<b>926-3404.4.S.W.B.GMI.61</b> 388 500 000
<b>3404.B.BAM</b> 331 303 790	<b>3404.B.BAE</b> 331 306 790	<b>926-3404.2.A.G.A.61</b> 388 493 000	<b>926-3404.4.S.A.G.A.61</b> 388 497 000	<b>926-3404.2.W.B.G.61</b> 388 495 000	<b>926-3404.4.S.W.B.G.61</b> 388 499 000

**Unité fonctionnelle interrupteur pour**  
**stores Wiser 2 canaux** ■ 4 contacts de  
 commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■  
 Fonctionnel avec commande Wiser ■  
 Pour 2 moteurs jusqu'à 460 VA avec  
 interrupteur fin de course (volets rou-  
 lants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec  
 bornes enfichables ■ Profondeur  
 36 mm



<b>3405.B.BAM</b> 331 343 790	<b>3405.B.BAE</b> 331 346 790	<b>926-3405.4.A.GMI.A.61</b> 388 502 000	<b>926-3405.4.W.B.GMI.61</b> 388 504 000
<b>3405.B.BAM</b> 331 343 790	<b>3405.B.BAE</b> 331 346 790	<b>926-3405.4.A.G.A.61</b> 388 501 000	<b>926-3405.4.W.B.G.61</b> 388 503 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**EDIZIO.liv****Système de fixation SNAPFIX®  
Wisier by Feller  
Stations secondaires (sans charge)**

**Unité fonctionnelle station secondaire Wisier** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm

**Système modulaire****Mécanismes**

**BAM**  
Avec plaque de fixation

**BAE**  
Sans plaque de fixation

**Commandes sans WLAN**

**Sans scène**  
Blanc+couleur

**Avec scène**  
Blanc+couleur

**Commandes avec WLAN Gen. B**

**Sans scène**  
Blanc+couleur

**Avec scène**  
Blanc+couleur



**3400.B.BAM**  
331 003 790



**3400.B.BAE**  
331 006 790

**Commande interrupteur à poussoir**

**Wisier 1 canal** ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3401.1.A.GMI.A.61**  
388 482 000



**926-3401.2.S1.A.GMI.A.61**  
388 486 000



**926-3401.1.W.B.GMI.61**  
388 484 000



**926-3401.2.S1.W.B.GMI.61**  
388 488 000

**926-3401.1.A.G.A.61**  
388 481 000

**926-3401.2.S1.A.G.A.61**  
388 485 000

**926-3401.1.W.B.G.61**  
388 483 000

**926-3401.2.S1.W.B.G.61**  
388 487 000

**Commande interrupteur à poussoir**

**Wisier 2 canaux** ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3402.2.A.GMI.A.61**  
388 490 000



**926-3402.2.W.B.GMI.61**  
388 492 000

**926-3402.2.A.G.A.61**  
388 489 000

**926-3402.2.W.B.G.61**  
388 491 000

**Commande variateur Wisier 1 canal**

■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3406.2.A.GMI.A.61**  
388 506 000



**926-3406.4.S.A.GMI.A.61**  
388 510 000



**926-3406.2.W.B.GMI.61**  
388 508 000



**926-3406.4.S.W.B.GMI.61**  
388 512 000

**926-3406.2.A.G.A.61**  
388 505 000

**926-3406.4.S.A.G.A.61**  
388 509 000

**926-3406.2.W.B.G.61**  
388 507 000

**926-3406.4.S.W.B.G.61**  
388 511 000

**Commande variateur Wisier 2 canaux**

■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3407.4.A.GMI.A.61**  
388 514 000



**926-3407.4.W.B.GMI.61**  
388 516 000

**926-3407.4.A.G.A.61**  
388 513 000

**926-3407.4.W.B.G.61**  
388 515 000

**Commande interrupteur pour stores**

**Wisier 1 canal** ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3404.2.A.GMI.A.61**  
388 494 000



**926-3404.4.S.A.GMI.A.61**  
388 498 000



**926-3404.2.W.B.GMI.61**  
388 496 000



**926-3404.4.S.W.B.GMI.61**  
388 500 000

**926-3404.2.A.G.A.61**  
388 493 000

**926-3404.4.S.A.G.A.61**  
388 497 000

**926-3404.2.W.B.G.61**  
388 495 000

**926-3404.4.S.W.B.G.61**  
388 499 000

**Commande interrupteur pour stores**

**Wisier 2 canaux** ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3405.4.A.GMI.A.61**  
388 502 000



**926-3405.4.W.B.GMI.61**  
388 504 000

**926-3405.4.A.G.A.61**  
388 501 000

**926-3405.4.W.B.G.61**  
388 503 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**EDIZIO.liv**  
**Système de fixation SNAPFIX®**  
**Wiser by Feller**  
**Poussoirs scènes**

**Système modulaire**

**Mécanismes**

<b>BAM</b> Avec plaque de fixation	<b>BAE</b> Sans plaque de fixation
---------------------------------------	---------------------------------------

**Commandes**

<b>Sans WLAN</b> Blanc+couleur	<b>Avec WLAN Gen. B</b> Blanc+couleur
-----------------------------------	--

**Unité fonctionnelle station secondaire**

**Wiser** ■ Station sans capacité,  
 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



**3400.B.BAM**  
331 003 790

**3400.B.BAE**  
331 006 790

**Commande poussoir scène Wiser**

**1 scène** ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3400.1.S1.A.GMI.A.61**  
388 470 000

**926-3400.1.S1.W.B.GMI.61**  
388 472 000

**926-3400.1.S1.A.G.A.61**  
388 469 000

**926-3400.1.S1.W.B.G.61**  
388 471 000

**Commande poussoir scène Wiser**

**2 scènes vertical** ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3400.2.VS.A.GMI.A.61**  
388 474 000

**926-3400.2.VS.W.B.GMI.61**  
388 476 000

**926-3400.2.VS.A.G.A.61**  
388 473 000

**926-3400.2.VS.W.B.G.61**  
388 475 000

**Commande poussoir scène Wiser**

**4 scènes** ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3400.4.S4.A.GMI.A.61**  
388 478 000

**926-3400.4.S4.W.B.GMI.61**  
388 480 000

**926-3400.4.S4.A.G.A.61**  
388 477 000

**926-3400.4.S4.W.B.G.61**  
388 479 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**EDIZIO.liv**

**Système de fixation SNAPFIX®  
Wiser by Feller  
Contrôle de la température  
ambiante**

**Appareils montés****Système modulaire****Appareil monté****Mécanismes****Commandes**

Blanc+couleur

**BAM**

Avec plaque de fixation

**BAE**

Sans plaque de fixation

Blanc+couleur

**Capteur de température ambiante**

**Wiser** ■ Convient pour le contrôleur de chauffage Wiser (3470.B.6.HK) ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm

**3400.0.T1.GMI.A.61**

331 520 000

**3400.0.T1.GX.54.A.61**

331 521 000

**3400.0.T1.G.A.61**

331 526 000

**Unité fonctionnelle station secondaire**

**Wiser** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm

**3400.B.BAM**  
331 003 790**3400.B.BAE**  
331 006 790**Commande capteur de température**

**Wiser** ■ Convient pour le contrôleur de chauffage Wiser (3470.B.6.HK) ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande

**926-3475.0.T1.A.GMI.A.61**

331 540 000

**926-3475.0.T1.A.G.A.61**

331 546 000

**Contrôleur de chauffage 6C Wiser**

Utilisation uniquement pour chauffage ou chauffage et refroidissement ■ 6 canaux de chauffage (zones) avec commutation externe chauffage/refroidissement ■ Pour servomoteurs 230 V (type: sans courant fermé, NC) ■ Mise en service avec l'appli Wiser eSetup (appareil WLAN Wiser Gen. B nécessaire)

**3470.B.6.HK**  
405 000 040

Couleur: changer le code selon table des couleurs

**Wiser by Feller  
Station météo****Appareils montés****Capteur combiné/station météo Wiser**

■ Capteur de vent, pluie, luminosité et température ■ Plage de mesure de la température -30 °C à +60 °C ■ Plage de mesure de la vitesse du vent 2–30 m/s ■ Luminosité 1–100000 Lux ■ Tension de service 230 V AC ■ Nécessite module AMD station météo Wiser (3440.B.1.REG) ■ IP44



227 × 121 × 108 mm

**3440.A.4.MS**

405 000 020

**Module AMD station météo Wiser**

Interface RS485/K+ pour station météo Wiser (3440.A.4.MS) ■ Tension de service 230 V AC ■ Entrée sans potentiel pour protection grêle ■ Mise en service avec l'appli Wiser eSetup (appareil WLAN Wiser Gen. B nécessaire)



22 × 90 × 73 mm

**3440.B.1.REG**  
405 000 030

**EDIZIO.liv**  
Wiser by Feller  
Set de recouvrement

**Système modulaire**

Pièces détachées

Sans scène      Avec scène  
Blanc+couleur      Blanc+couleur

**Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 1 canal**



96 × 96 mm (93 × 93 mm)	<b>920-3401.1.GMI.A.61</b> 388 145 000	<b>920-3401.2.S1.GMI.A.61</b> 388 147 000
Sans cadre de recouvrement	<b>920-3401.1.G.A.61</b> 388 144 000	<b>920-3401.2.S1.G.A.61</b> 388 146 000

**Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux**



96 × 96 mm (93 × 93 mm)	<b>920-3402.2.GMI.A.61</b> 388 149 000
Sans cadre de recouvrement	<b>920-3402.2.G.A.61</b> 388 148 000

**Set de recouvrement variateur Wiser 1 canal**



96 × 96 mm (93 × 93 mm)	<b>920-3406.2.GMI.A.61</b> 388 157 000	<b>920-3406.4.S.GMI.A.61</b> 388 159 000
Sans cadre de recouvrement	<b>920-3406.2.G.A.61</b> 388 156 000	<b>920-3406.4.S.G.A.61</b> 388 158 000

**Set de recouvrement variateur Wiser 2 canal**



96 × 96 mm (93 × 93 mm)	<b>920-3407.4.GMI.A.61</b> 388 161 000
Sans cadre de recouvrement	<b>920-3407.4.G.A.61</b> 388 160 000

**Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal**



96 × 96 mm (93 × 93 mm)	<b>920-3404.2.GMI.A.61</b> 388 151 000	<b>920-3404.4.S.GMI.A.61</b> 388 153 000
Sans cadre de recouvrement	<b>920-3404.2.G.A.61</b> 388 150 000	<b>920-3404.4.S.G.A.61</b> 388 152 000

**Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 2 canaux**



96 × 96 mm (93 × 93 mm)	<b>920-3405.4.GMI.A.61</b> 388 155 000
Sans cadre de recouvrement	<b>920-3405.4.G.A.61</b> 388 154 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

**EDIZIO.liv**  
Wiser by Feller  
Set de recouvrement

**Système modul.**  
Pièces détachées

Blanc+couleur

**Set de recouvrement poussoir scène Wiser 1 scène**



96 × 96 mm (93 × 93 mm)	<b>920-3400.1.S1.GMI.A.61</b> 388 139 000
Sans cadre de recouvrement	<b>920-3400.1.S1.G.A.61</b> 388 138 000

**Set de recouvrement poussoir scène Wiser 2 scènes vertical**



96 × 96 mm (93 × 93 mm)	<b>920-3400.2.VS.GMI.A.61</b> 388 141 000
Sans cadre de recouvrement	<b>920-3400.2.VS.G.A.61</b> 388 140 000

**Set de recouvrement poussoir scène Wiser 4 scènes**



96 × 96 mm (93 × 93 mm)	<b>920-3400.4.S4.GMI.A.61</b> 388 143 000
Sans cadre de recouvrement	<b>920-3400.4.S4.G.A.61</b> 388 142 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

**EDIZIO.liv**  
Wiser by Feller  
Plaque frontale

**Système modul.**  
Pièces détachées

Blanc+couleur

**Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser**



Sans inscription	<b>900-3400.0.GMI.61</b> 388 007 000
------------------	---

Couleur: changer le code selon table des couleurs

**EDIZIO.liv**  
**Wisier by Feller**  
**Touches**
**Système modulaire**  
**Pièces détachées**

Blanc+couleur    Blanc+couleur    Blanc+couleur    Blanc+couleur    Blanc+couleur

**1/1 touche Wisier**


Sans symbole

**915-3400.1.GMI.61**  
 388 060 000

Avec symbole Scène 1

**915-3400.1.S1.GMI.61**  
 388 061 000

**1/2 touche Wisier horiz.**


Sans symbole

**915-3400.2.H.GMI.61**  
 388 062 000

Avec symbole Scène 1

**915-3400.2.HS1.GMI.61**  
 388 064 000

Avec symbole Eclairage

**915-3400.2.HLI.GMI.61**  
 388 063 000

Avec symbole Ventilateur

**915-3400.2.HVE.GMI.61**  
 388 065 000

**1/2 touche Wisier vert.**


Sans symbole

**915-3400.2.V.GMI.61**  
 388 071 000

Avec symbole Scène 1

**915-3400.2.VS1.GMI.61**  
 388 072 000

Avec symbole Scène 2

**915-3400.2.VS2.GMI.61**  
 388 073 000

Avec symbole I (Encl.)

**915-3400.2.I.GMI.61**  
 388 066 000

Avec symbole O (Décl.)

**915-3400.2.O.GMI.61**  
 388 069 000

Avec symbole + (Plus)

**915-3400.2.PLUS.GMI.61**  
 388 070 000

Avec symbole – (Moins)

**915-3400.2.MIN.GMI.61**  
 388 068 000
Avec symbole Flèche Montée/  
Descente
**915-3400.2.M.GMI.61**  
 388 067 000

**1/4 touche Wisier**


Avec symbole I (Encl.)

**915-3400.4.I.GMI.61**  
 388 075 000

Avec symbole O (Décl.)

**915-3400.4.O.GMI.61**  
 388 078 000

Avec symbole + (Plus)

**915-3400.4.PLUS.GMI.61**  
 388 079 000

Avec symbole – (Moins)

**915-3400.4.MIN.GMI.61**  
 388 077 000
Avec symbole Flèche Montée/  
Descente
**915-3400.4.M.GMI.61**  
 388 076 000

Sans symbole

**915-3400.4.GMI.61**  
 388 074 000

Avec symbole Scène 1

**915-3400.4.S1.GMI.61**  
 388 080 000

Avec symbole Scène 2

**915-3400.4.S2.GMI.61**  
 388 081 000

Avec symbole Scène 3

**915-3400.4.S3.GMI.61**  
 388 082 000

Avec symbole Scène 4

**915-3400.4.S4.GMI.61**  
 388 083 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs



**EDIZIOdue****Système de fixation à baïonnette  
Wisier by Feller  
Stations principales (avec charge)****Appareils montés****Sans WLAN**Sans scène  
Blanc+couleurAvec scène  
Blanc+couleur**Avec WLAN**Sans scène  
Blanc+couleurAvec scène  
Blanc+couleur**Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal ■**

1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm

**3401.1.FMI.61**  
333 240 000**3401.2.S1.FMI.61**  
333 260 000**3401.1.W.FMI.61**  
333 250 000**3401.2.S1.W.FMI.61**  
333 270 000**3401.1.F.61**  
333 246 000**3401.2.S1.F.61**  
333 266 000**3401.1.W.F.61**  
333 256 000**3401.2.S1.W.F.61**  
333 276 000**Interrupteur à poussoir Wisier 2 ca-**

**naux ■** 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm

**3402.2.FMI.61**  
333 280 000**3402.2.W.FMI.61**  
333 290 000**3402.2.F.61**  
333 286 000**3402.2.W.F.61**  
333 296 000**Variateur universel LED Wisier 1 canal**

■ 1 sortie graduable, 230V AC ■ Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm

**3406.2.FMI.61**  
333 360 000**3406.4.S.FMI.61**  
333 380 000**3406.2.W.FMI.61**  
333 370 000**3406.4.S.W.FMI.61**  
333 390 000**3406.2.F.61**  
333 366 000**3406.4.S.F.61**  
333 386 000**3406.2.W.F.61**  
333 376 000**3406.4.S.W.F.61**  
333 396 000**Variateur universel LED Wisier 2 ca-**

**naux ■** 2 sorties graduables, 230V AC ■ 2 circuits gradateurs séparés ■ Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm

**3407.4.FMI.61**  
333 400 000**3407.4.W.FMI.61**  
333 410 000**3407.4.F.61**  
333 406 000**3407.4.W.F.61**  
333 416 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**EDIZIOdue****Système de fixation à baionnette  
Wiser by Feller  
Stations principales (avec charge)****Appareils montés****Sans WLAN**Sans scène  
Blanc+couleurAvec scène  
Blanc+couleur**Avec WLAN**Sans scène  
Blanc+couleurAvec scène  
Blanc+couleur

**Variateur DALI Wiser 1 canal** ■ Certifié DALI-2 ■ 230 V AC, pour la commande des BE DALI ■ Alimentation de tension pour max. 32 BE DALI ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



**3411.2.FMI.61**  
333 420 000

**3411.4.S.FMI.61**  
333 440 000

**3411.2.W.FMI.61**  
333 430 000

**3411.4.S.W.FMI.61**  
333 450 000

**3411.2.F.61**  
333 426 000

**3411.4.S.F.61**  
333 446 000

**3411.2.W.F.61**  
333 436 000

**3411.4.S.W.F.61**  
333 456 000

**Interrupteur pour stores Wiser 1 canal**

■ 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



**3404.2.FMI.61**  
333 300 000

**3404.4.S.FMI.61**  
333 320 000

**3404.2.W.FMI.61**  
333 310 000

**3404.4.S.W.FMI.61**  
333 330 000

**3404.2.F.61**  
333 306 000

**3404.4.S.F.61**  
333 326 000

**3404.2.W.F.61**  
333 316 000

**3404.4.S.W.F.61**  
333 336 000

**Interrupteur pour stores Wiser 2 canaux**

■ 4 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Pour 2 moteurs jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



**3405.4.FMI.61**  
333 340 000

**3405.4.W.FMI.61**  
333 350 000

**3405.4.F.61**  
333 346 000

**3405.4.W.F.61**  
333 356 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**EDIZIOdue**

**Système de fixation à baïonnette**  
**Wisier by Feller**  
**Stations secondaires (sans charge)**

**Appareils montés****Sans WLAN**

Sans scène  
Blanc+couleur

Avec scène  
Blanc+couleur

**Avec WLAN**

Sans scène  
Blanc+couleur

Avec scène  
Blanc+couleur

**Station secondaire Wisier 1 canal** ■  
 Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



**3400.1.FMI.61**  
333 000 000

**3400.2.S1.FMI.61**  
333 090 000

**3400.1.W.FMI.61**  
333 030 000

**3400.2.S1.W.FMI.61**  
333 100 000

**3400.1.F.F.61**  
333 006 000

**3400.2.S1.F.F.61**  
333 096 000

**3400.1.W.F.F.61**  
333 036 000

**3400.2.S1.W.F.F.61**  
333 106 000

**Station secondaire Wisier 2 canaux** ■  
 Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



**3400.2.FMI.61**  
333 040 000

**3400.2.W.FMI.61**  
333 130 000

**3400.2.F.F.61**  
333 046 000

**3400.2.W.F.F.61**  
333 136 000

**Station secondaire Wisier variateur 1 canal** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



**3400.2.D.FMI.61**  
333 050 000

**3400.4.DS.FMI.61**  
333 160 000

**3400.2.D.W.FMI.61**  
333 060 000

**3400.4.DS.W.FMI.61**  
333 170 000

**3400.2.D.F.F.61**  
333 056 000

**3400.4.DS.F.F.61**  
333 166 000

**3400.2.D.W.F.F.61**  
333 066 000

**3400.4.DS.W.F.F.61**  
333 176 000

**Station secondaire Wisier variateur 2 canaux** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



**3400.4.DD.FMI.61**  
333 140 000

**3400.4.DD.W.FMI.61**  
333 150 000

**3400.4.DD.F.F.61**  
333 146 000

**3400.4.DD.W.F.F.61**  
333 156 000

**Station secondaire Wisier stores 1 canal** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



**3400.2.M.FMI.61**  
333 070 000

**3400.4.MS.FMI.61**  
333 200 000

**3400.2.M.W.FMI.61**  
333 080 000

**3400.4.MS.W.FMI.61**  
333 210 000

**3400.2.M.F.F.61**  
333 076 000

**3400.4.MS.F.F.61**  
333 206 000

**3400.2.M.W.F.F.61**  
333 086 000

**3400.4.MS.W.F.F.61**  
333 216 000

**Station secondaire Wisier stores 2 canaux** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



**3400.4.MM.FMI.61**  
333 180 000

**3400.4.MM.W.FMI.61**  
333 190 000

**3400.4.MM.F.F.61**  
333 186 000

**3400.4.MM.W.F.F.61**  
333 196 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**EDIZIOdue**  
**Système de fixation à baionnette**  
**Wiser by Feller**  
**Poussoirs scènes**

**Appareils montés**

**Sans WLAN**

Blanc+couleur

**Avec WLAN**

Blanc+couleur

**Poussoir scène Wiser 1 scène** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



**3400.1.S1.F.MI.61**  
333 010 000

**3400.1.S1.W.F.MI.61**  
333 020 000

**3400.1.S1.F.61**  
333 016 000

**3400.1.S1.W.F.61**  
333 026 000

**Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



**3400.2.VS.F.MI.61**  
333 110 000

**3400.2.VS.W.F.MI.61**  
333 120 000

**3400.2.VS.F.61**  
333 116 000

**3400.2.VS.W.F.61**  
333 126 000

**Poussoir scène Wiser 4 scènes** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



**3400.4.S4.F.MI.61**  
333 220 000

**3400.4.S4.W.F.MI.61**  
333 230 000

**3400.4.S4.F.61**  
333 226 000

**3400.4.S4.W.F.61**  
333 236 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**EDIZIOdue**  
**Système de fixation à baïonnette**  
**Wisier by Feller**  
**Stations principales (avec charge)**

**Système modulaire**

**Mécanismes**

**BSM** Avec plaque de fixation  
**BSE** Sans plaque de fixation

**Commandes sans WLAN**

**Sans scène** Blanc+couleur  
**Avec scène** Blanc+couleur

**Commandes avec WLAN Gen. B**

**Sans scène** Blanc+couleur  
**Avec scène** Blanc+couleur

**Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wisier 1 canal** ■ 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



<b>3401.B.BSM</b> 333 273 780	<b>3401.B.BSE</b> 333 276 780	<b>926-3401.1.A.FMI.61</b> 333 560 000	<b>926-3401.2.S1.A.FMI.61</b> 333 580 000	<b>926-3401.1.W.B.FMI.61</b> 333 780 000	<b>926-3401.2.S1.W.B.FMI.61</b> 333 790 000
<b>3401.B.BSM</b> 333 273 780	<b>3401.B.BSE</b> 333 276 780	<b>926-3401.1.A.F.61</b> 333 566 000	<b>926-3401.2.S1.A.F.61</b> 333 586 000	<b>926-3401.1.W.B.F.61</b> 333 786 000	<b>926-3401.2.S1.W.B.F.61</b> 333 796 000

**Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wisier 2 canaux** ■ 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



<b>3402.B.BSM</b> 333 283 780	<b>3402.B.BSE</b> 333 286 780	<b>926-3402.2.A.FMI.61</b> 333 600 000	<b>926-3402.2.W.B.FMI.61</b> 333 920 000
<b>3402.B.BSM</b> 333 283 780	<b>3402.B.BSE</b> 333 286 780	<b>926-3402.2.A.F.61</b> 333 606 000	<b>926-3402.2.W.B.F.61</b> 333 926 000

**Unité fonctionnelle variateur universel LED Wisier 1 canal** ■ 1 sortie graduable, 230V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



<b>3406.B.BSM</b> 333 363 780	<b>3406.B.BSE</b> 333 366 780	<b>926-3406.2.A.FMI.61</b> 333 680 000	<b>926-3406.4.S.A.FMI.61</b> 333 710 000	<b>926-3406.2.W.B.FMI.61</b> 333 960 000	<b>926-3406.4.S.W.B.FMI.61</b> 333 970 000
<b>3406.B.BSM</b> 333 363 780	<b>3406.B.BSE</b> 333 366 780	<b>926-3406.2.A.F.61</b> 333 686 000	<b>926-3406.4.S.A.F.61</b> 333 716 000	<b>926-3406.2.W.B.F.61</b> 333 966 000	<b>926-3406.4.S.W.B.F.61</b> 333 976 000

**Unité fonctionnelle variateur universel LED Wisier 2 canaux** ■ 2 sorties graduables, 230V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ 2 circuits gradateurs séparés ■ Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



<b>3407.B.BSM</b> 333 403 780	<b>3407.B.BSE</b> 333 406 780	<b>926-3407.4.A.FMI.61</b> 333 730 000	<b>926-3407.4.W.B.FMI.61</b> 333 980 000
<b>3407.B.BSM</b> 333 403 780	<b>3407.B.BSE</b> 333 406 780	<b>926-3407.4.A.F.61</b> 333 736 000	<b>926-3407.4.W.B.F.61</b> 333 986 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

### Commandes avec WLAN Gen. A

Sans scène  
Blanc+couleur

Avec scène  
Blanc+couleur



926-3401.1.W.A.FMI.61 926-3401.2.S1.W.A.FMI.61  
333 570 000 333 590 000

926-3401.1.W.A.F.61 926-3401.2.S1.W.A.F.61  
333 576 000 333 596 000



926-3402.2.W.A.FMI.61  
333 610 000

926-3402.2.W.A.F.61  
333 616 000



926-3406.2.W.A.FMI.61 926-3406.4.S.W.A.FMI.61  
333 700 000 333 720 000

926-3406.2.W.A.F.61 926-3406.4.S.W.A.F.61  
333 706 000 333 726 000



926-3407.4.W.A.FMI.61  
333 740 000

926-3407.4.W.A.F.61  
333 746 000

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**EDIZIO**

**Système de fixation à baïonnette  
Wisier by Feller  
Stations principales (avec charge)**

**Système modulaire**

**Mécanismes**

**BSM** Avec plaque de fixation  
**BSE** Sans plaque de fixation

**Commandes sans WLAN**

**Sans scène** Blanc+couleur  
**Avec scène** Blanc+couleur

**Commandes avec WLAN Gen. B**

**Sans scène** Blanc+couleur  
**Avec scène** Blanc+couleur

**Unité fonctionnelle variateur DALI  
Wisier 1 canal** ■ Certifié DALI-2 ■  
230 V AC, pour la commande des BE  
DALI ■ Fonctionnel avec commande  
Wisier ■ Alimentation de tension pour  
max. 32 BE DALI ■ Avec bornes en-  
fichables ■ Profondeur 36 mm



<b>3411.B.BSM</b> 333 423 780	<b>3411.B.BSE</b> 333 426 780	<b>926-3406.2.A.FMI.61</b> 333 680 000	<b>926-3406.4.S.A.FMI.61</b> 333 710 000	<b>926-3406.2.W.B.FMI.61</b> 333 960 000	<b>926-3406.4.S.W.B.FMI.61</b> 333 970 000
<b>3411.B.BSM</b> 333 423 780	<b>3411.B.BSE</b> 333 426 780	<b>926-3406.2.A.F.61</b> 333 686 000	<b>926-3406.4.S.A.F.61</b> 333 716 000	<b>926-3406.2.W.B.F.61</b> 333 966 000	<b>926-3406.4.S.W.B.F.61</b> 333 976 000

**Unité fonctionnelle interrupteur pour  
stores Wisier 1 canal** ■ 2 contacts de  
commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■  
Fonctionnel avec commande Wisier ■  
Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec  
interrupteur fin de course (volets rou-  
lants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec  
bornes enfichables ■ Profondeur  
36 mm



<b>3404.B.BSM</b> 333 303 780	<b>3404.B.BSE</b> 333 306 780	<b>926-3404.2.A.FMI.61</b> 333 620 000	<b>926-3404.4.S.A.FMI.61</b> 333 640 000	<b>926-3404.2.W.B.FMI.61</b> 333 930 000	<b>926-3404.4.S.W.B.FMI.61</b> 333 940 000
<b>3404.B.BSM</b> 333 303 780	<b>3404.B.BSE</b> 333 306 780	<b>926-3404.2.A.F.61</b> 333 626 000	<b>926-3404.4.S.A.F.61</b> 333 646 000	<b>926-3404.2.W.B.F.61</b> 333 936 000	<b>926-3404.4.S.W.B.F.61</b> 333 946 000

**Unité fonctionnelle interrupteur pour  
stores Wisier 2 canaux** ■ 4 contacts de  
commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■  
Fonctionnel avec commande Wisier ■  
Pour 2 moteurs jusqu'à 460 VA avec  
interrupteur fin de course (volets rou-  
lants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec  
bornes enfichables ■ Profondeur  
36 mm



<b>3405.B.BSM</b> 333 343 780	<b>3405.B.BSE</b> 333 346 780	<b>926-3405.4.A.FMI.61</b> 333 660 000	<b>926-3405.4.W.B.FMI.61</b> 333 950 000
<b>3405.B.BSM</b> 333 343 780	<b>3405.B.BSE</b> 333 346 780	<b>926-3405.4.A.F.61</b> 333 666 000	<b>926-3405.4.W.B.F.61</b> 333 956 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

### Commandes avec WLAN Gen. A

Sans scène  
Blanc+couleur

Avec scène  
Blanc+couleur



<b>926-3406.2.W.A.FMI.61</b>	<b>926-3406.4.S.W.A.FMI.61</b>
333 700 000	333 720 000
<b>926-3406.2.W.A.F.61</b>	<b>926-3406.4.S.W.A.F.61</b>
333 706 000	333 726 000



<b>926-3404.2.W.A.FMI.61</b>	<b>926-3404.4.S.W.A.FMI.61</b>
333 630 000	333 650 000
<b>926-3404.2.W.A.F.61</b>	<b>926-3404.4.S.W.A.F.61</b>
333 636 000	333 656 000



<b>926-3405.4.W.A.FMI.61</b>
333 670 000
<b>926-3405.4.W.A.F.61</b>
333 676 000

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**EDIZIOdue**  
**Système de fixation à baïonnette**  
**Wisier by Feller**  
**Stations secondaires (sans charge)**

**Système modulaire**

**Mécanismes**

**BSM** Avec plaque de fixation  
**BSE** Sans plaque de fixation

**Commandes sans WLAN**

**Sans scène** Blanc+couleur  
**Avec scène** Blanc+couleur

**Commandes avec WLAN Gen. B**

**Sans scène** Blanc+couleur  
**Avec scène** Blanc+couleur

**Unité fonctionnelle station secondaire Wisier** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



**3400.B.BSM**  
333 003 780



**3400.B.BSE**  
333 006 780

**Commande interrupteur à poussoir Wisier 1 canal** ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3401.1.A.FMI.61**  
333 560 000  
**926-3401.1.A.F.61**  
333 566 000



**926-3401.2.S1.A.FMI.61**  
333 580 000  
**926-3401.2.S1.A.F.61**  
333 586 000



**926-3401.1.W.B.FMI.61**  
333 780 000  
**926-3401.1.W.B.F.61**  
333 786 000



**926-3401.2.S1.W.B.FMI.61**  
333 790 000  
**926-3401.2.S1.W.B.F.61**  
333 796 000

**Commande interrupteur à poussoir Wisier 2 canaux** ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3402.2.A.FMI.61**  
333 600 000  
**926-3402.2.A.F.61**  
333 606 000



**926-3402.2.W.B.FMI.61**  
333 920 000  
**926-3402.2.W.B.F.61**  
333 926 000

**Commande variateur Wisier 1 canal** ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3406.2.A.FMI.61**  
333 680 000  
**926-3406.2.A.F.61**  
333 686 000



**926-3406.4.S.A.FMI.61**  
333 710 000  
**926-3406.4.S.A.F.61**  
333 716 000



**926-3406.2.W.B.FMI.61**  
333 960 000  
**926-3406.2.W.B.F.61**  
333 966 000



**926-3406.4.S.W.B.FMI.61**  
333 970 000  
**926-3406.4.S.W.B.F.61**  
333 976 000

**Commande variateur Wisier 2 canaux** ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3407.4.A.FMI.61**  
333 730 000  
**926-3407.4.A.F.61**  
333 736 000



**926-3407.4.W.B.FMI.61**  
333 980 000  
**926-3407.4.W.B.F.61**  
333 986 000

**Commande interrupteur pour stores Wisier 1 canal** ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3404.2.A.FMI.61**  
333 620 000  
**926-3404.2.A.F.61**  
333 626 000



**926-3404.4.S.A.FMI.61**  
333 640 000  
**926-3404.4.S.A.F.61**  
333 646 000



**926-3404.2.W.B.FMI.61**  
333 930 000  
**926-3404.2.W.B.F.61**  
333 936 000



**926-3404.4.S.W.B.FMI.61**  
333 940 000  
**926-3404.4.S.W.B.F.61**  
333 946 000

**Commande interrupteur pour stores Wisier 2 canaux** ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3405.4.A.FMI.61**  
333 660 000  
**926-3405.4.A.F.61**  
333 666 000



**926-3405.4.W.B.FMI.61**  
333 950 000  
**926-3405.4.W.B.F.61**  
333 956 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

## Commandes avec WLAN Gen. A

Sans scène  
Blanc+couleur

Avec scène  
Blanc+couleur



926-3401.1.W.A.FMI.61  
333 570 000

926-3401.2.S1.W.A.FMI.61  
333 590 000

926-3401.1.W.A.F.61  
333 576 000

926-3401.2.S1.W.A.F.61  
333 596 000



926-3402.2.W.A.FMI.61  
333 610 000

926-3402.2.W.A.F.61  
333 616 000



926-3406.2.W.A.FMI.61  
333 700 000

926-3406.4.S.W.A.FMI.61  
333 720 000

926-3406.2.W.A.F.61  
333 706 000

926-3406.4.S.W.A.F.61  
333 726 000



926-3407.4.W.A.FMI.61  
333 740 000

926-3407.4.W.A.F.61  
333 746 000



926-3404.2.W.A.FMI.61  
333 630 000

926-3404.4.S.W.A.FMI.61  
333 650 000

926-3404.2.W.A.F.61  
333 636 000

926-3404.4.S.W.A.F.61  
333 656 000



926-3405.4.W.A.FMI.61  
333 670 000

926-3405.4.W.A.F.61  
333 676 000

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**EDIZIOdue**

**Système de fixation à baïonnette**  
**Wisier by Feller**  
**Poussoirs scènes**

**Système modulaire****Mécanismes****BSM**

Avec plaque de fixation

**BSE**

Sans plaque de fixation

**Commandes****Sans WLAN**

Blanc+couleur

**Avec WLAN Gen. B**

Blanc+couleur

**Avec WLAN Gen. A**

Blanc+couleur

**Unité fonctionnelle station secondaire**

**Wisier** ■ Station sans capacité,  
 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



**3400.B.BSM**  
 333 003 780



**3400.B.BSE**  
 333 006 780

**Commande poussoir scène Wisier**

**1 scène** ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3400.1.S1.A.FMI.61**  
 333 500 000



**926-3400.1.S1.W.B.FMI.61**  
 333 750 000



**926-3400.1.S1.W.A.FMI.61**  
 333 510 000

**926-3400.1.S1.A.F.61**  
 333 506 000

**926-3400.1.S1.W.B.F.61**  
 333 756 000

**926-3400.1.S1.W.A.F.61**  
 333 516 000

**Commande poussoir scène Wisier**

**2 scènes vertical** ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3400.2.VS.A.FMI.61**  
 333 520 000



**926-3400.2.VS.W.B.FMI.61**  
 333 760 000



**926-3400.2.VS.W.A.FMI.61**  
 333 530 000

**926-3400.2.VS.A.F.61**  
 333 526 000

**926-3400.2.VS.W.B.F.61**  
 333 766 000

**926-3400.2.VS.W.A.F.61**  
 333 536 000

**Commande poussoir scène Wisier**

**4 scènes** ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3400.4.S4.A.FMI.61**  
 333 540 000



**926-3400.4.S4.W.B.FMI.61**  
 333 770 000



**926-3400.4.S4.W.A.FMI.61**  
 333 550 000

**926-3400.4.S4.A.F.61**  
 333 546 000

**926-3400.4.S4.W.B.F.61**  
 333 776 000

**926-3400.4.S4.W.A.F.61**  
 333 556 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

EDIZIOdue Système de fixation à baionnette Wiser by Feller Contrôle de la température ambiante	Appareils montés	Système modulaire		Appareil monté
		Mécanismes	Commandes	
	Blanc+couleur	BSM Avec plaque de fixation	BSE Sans plaque de fixation	Blanc+couleur

**Capteur de température ambiante Wiser** ■ Convient pour le contrôleur de chauffage Wiser (3470.B.6.HK) ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3400.0.T1.FMI.61  
331 500 000

3400.0.T1.F.61  
331 506 000

**Unité fonctionnelle station secondaire Wiser** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



3400.B.BSM  
333 003 780



3400.B.BSE  
333 006 780

**Commande capteur de température ambiante Wiser** ■ Convient pour le contrôleur de chauffage Wiser (3470.B.6.HK) ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande



926-3475.0.T1.A.FMI.61  
331 510 000

926-3475.0.T1.A.F.61  
331 516 000

**Contrôleur de chauffage 6C Wiser** ■ Utilisation uniquement pour chauffage ou chauffage et refroidissement ■ 6 canaux de chauffage (zones) avec commutation externe chauffage/refroidissement ■ Pour servomoteurs 230 V (type: sans courant fermé, NC) ■ Mise en service avec l'appli Wiser eSetup (appareil WLAN Wiser Gen. B nécessaire)



3470.B.6.HK  
405 000 040

Couleur: changer le code selon table des couleurs

## Wiser by Feller Station météo

### Appareils montés

**Capteur combiné/station météo Wiser** ■ Capteur de vent, pluie, luminosité et température ■ Plage de mesure de la température -30 °C à +60 °C ■ Plage de mesure de la vitesse du vent 2-30 m/s ■ Luminosité 1-100000 Lux ■ Tension de service 230 V AC ■ Nécessite module AMD station météo Wiser (3440.B.1.REG) ■ IP44



227 x 121 x 108 mm

3440.A.4.MS  
405 000 020

**Module AMD station météo Wiser** ■ Interface RS485/K+ pour station météo Wiser (3440.A.4.MS) ■ Tension de service 230 V AC ■ Entrée sans potentiel pour protection grêle ■ Mise en service avec l'appli Wiser eSetup (appareil WLAN Wiser Gen. B nécessaire)



22 x 90 x 73 mm

3440.B.1.REG  
405 000 030

**EDIZIOdue**  
Wiser by Feller  
Set de recouvrement

**Système modulaire**  
Pièces détachées

Sans scène      Avec scène  
Blanc+couleur      Blanc+couleur

**Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 1 canal**



920-3401.1.FMI.61      920-3401.2.S1.FMI.61  
333 830 000      333 840 000

Sans cadre de recouvrement      920-3401.1.F.61      920-3401.2.S1.F.61  
333 836 000      333 846 000

**Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux**



920-3402.2.FMI.61  
333 850 000

Sans cadre de recouvrement      920-3402.2.F.61  
333 856 000

**Set de recouvrement variateur Wiser 1 canal**



920-3406.2.FMI.61      920-3406.4.S.FMI.61  
333 890 000      333 900 000

Sans cadre de recouvrement      920-3406.2.F.61      920-3406.4.S.F.61  
333 896 000      333 906 000

**Set de recouvrement variateur Wiser 2 canal**



920-3407.4.FMI.61  
333 910 000

Sans cadre de recouvrement      920-3407.4.F.61  
333 916 000

**Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal**



920-3404.2.FMI.61      920-3404.4.S.FMI.61  
333 860 000      333 870 000

Sans cadre de recouvrement      920-3404.2.F.61      920-3404.4.S.F.61  
333 866 000      333 876 000

**Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 2 canaux**



920-3405.4.FMI.61  
333 880 000

Sans cadre de recouvrement      920-3405.4.F.61  
333 886 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

**EDIZIOdue**  
Wiser by Feller  
Set de recouvrement

**Système modul.**  
Pièces détachées

Blanc+couleur

**Set de recouvrement poussoir scène Wiser 1 scène**



920-3400.1.S1.FMI.61  
333 800 000

Sans cadre de recouvrement      920-3400.1.S1.F.61  
333 806 000

**Set de recouvrement poussoir scène Wiser 2 scènes vertical**



920-3400.2.VS.FMI.61  
333 810 000

Sans cadre de recouvrement      920-3400.2.VS.F.61  
333 816 000

**Set de recouvrement poussoir scène Wiser 4 scènes**



920-3400.4.S4.FMI.61  
333 820 000

Sans cadre de recouvrement      920-3400.4.S4.F.61  
333 826 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

**EDIZIOdue**  
Wiser by Feller  
Plaque frontale

**Système modul.**  
Pièces détachées

Blanc+couleur

**Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser**



Sans inscription      900-3400.0.FMI.61  
377 501 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

**EDIZIOdue**  
**Wiser by Feller**  
**Touches**
**Système modulaire**
**Pièces détachées**

	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur	Blanc+couleur
<b>1/1 touche Wiser</b>					
Sans symbole	<b>915-3400.1.FMI.61</b> 377 240 000				
Avec symbole Scène 1		<b>915-3400.1.S1.FMI.61</b> 377 250 000			
<b>1/2 touche Wiser horiz.</b>					
Sans symbole	<b>915-3400.2.H.FMI.61</b> 377 260 000				
Avec symbole Scène 1		<b>915-3400.2.HS1.FMI.61</b> 377 280 000			
Avec symbole Eclairage			<b>915-3400.2.HLI.FMI.61</b> 377 270 000		
Avec symbole Ventilateur				<b>915-3400.2.HVE.FMI.61</b> 377 290 000	
<b>1/2 touche Wiser vert.</b>					
Sans symbole	<b>915-3400.2.V.FMI.61</b> 377 350 000				
Avec symbole Scène 1		<b>915-3400.2.VS1.FMI.61</b> 377 360 000			
Avec symbole Scène 2			<b>915-3400.2.VS2.FMI.61</b> 377 370 000		
Avec symbole I (Encl.)					
Avec symbole O (Décl.)	<b>915-3400.2.I.FMI.61</b> 377 300 000				
Avec symbole + (Plus)			<b>915-3400.2.O.FMI.61</b> 377 330 000		
Avec symbole - (Moins)				<b>915-3400.2.PLUS.FMI.61</b> 377 340 000	
Avec symbole Flèche Montée/ Descente				<b>915-3400.2.MIN.FMI.61</b> 377 320 000	<b>915-3400.2.M.FMI.61</b> 377 310 000
<b>1/4 touche Wiser</b>					
Avec symbole I (Encl.)	<b>915-3400.4.I.FMI.61</b> 377 390 000				
Avec symbole O (Décl.)		<b>915-3400.4.O.FMI.61</b> 377 450 000			
Avec symbole + (Plus)			<b>915-3400.4.PLUS.FMI.61</b> 377 460 000		
Avec symbole - (Moins)				<b>915-3400.4.MIN.FMI.61</b> 377 410 000	
Avec symbole Flèche Montée/ Descente				<b>915-3400.4.M.FMI.61</b> 377 400 000	
Sans symbole					
Avec symbole Scène 1	<b>915-3400.4.FMI.61</b> 377 380 000				
Avec symbole Scène 2		<b>915-3400.4.S1.FMI.61</b> 377 470 000			
Avec symbole Scène 3			<b>915-3400.4.S2.FMI.61</b> 377 480 000		
Avec symbole Scène 4				<b>915-3400.4.S3.FMI.61</b> 377 490 000	
Avec symbole Scène 4					<b>915-3400.4.S4.FMI.61</b> 377 500 000

Couleur: changer le code selon table des couleurs

**STANDARD**due  
Système de fixation SNAPFIX®  
Wisier by Feller  
Stations principales (avec charge)

## Appareils montés

Sans WLAN		Avec WLAN	
Sans scène Blanc+noir	Avec scène Blanc+noir	Sans scène Blanc+noir	Avec scène Blanc+noir
			
<b>3401.1.QMI.A.61</b> 331 240 100	<b>3401.2.S1.QMI.A.61</b> 331 260 100	<b>3401.1.W.QMI.A.61</b> 331 250 100	<b>3401.2.S1.W.QMI.A.61</b> 331 270 100
<b>3401.1.QX.54.A.61</b> 331 241 100	<b>3401.2.S1.QX.54.A.61</b> 331 261 100	<b>3401.1.W.QX.54.A.61</b> 331 251 100	<b>3401.2.S1.W.QX.54.A.61</b> 331 271 100
<b>3401.1.Q.A.61</b> 331 246 100	<b>3401.2.S1.Q.A.61</b> 331 266 100	<b>3401.1.W.Q.A.61</b> 331 256 100	<b>3401.2.S1.W.Q.A.61</b> 331 276 100

**Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal** ■  
1 contact de commutation, 10 A,  
230 V AC ■ Pour source lumineuse LED  
200 VA / lampes halogènes BT avec  
transfo conventionnel 1500 VA / lam-  
pes halogènes BT avec transfo électro-  
nique 600 VA / ballasts électroniques  
BE 600 VA / lampe à économie  
d'énergie 600 VA / charge ohmique  
2300 W ■ Avec bornes enfichables ■  
Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur  
36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm

**Interrupteur à poussoir Wisier 2 ca-  
naux** ■ 2 contacts de commutation,  
10 A chacun, max. 16 A par appareil,  
230 V AC ■ Pour source lumineuse LED  
200 VA / lampes halogènes BT avec  
transfo conventionnel 1500 VA / lam-  
pes halogènes BT avec transfo électro-  
nique 600 VA / ballasts électroniques  
BE 600 VA / lampe à économie  
d'énergie 600 VA / charge ohmique  
2300 W ■ Avec bornes enfichables ■  
Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur  
36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



<b>3402.2.QMI.A.61</b> 331 280 100	<b>3402.2.W.QMI.A.61</b> 331 290 100
<b>3402.2.QX.54.A.61</b> 331 281 100	<b>3402.2.W.QX.54.A.61</b> 331 291 100
<b>3402.2.Q.A.61</b> 331 286 100	<b>3402.2.W.Q.A.61</b> 331 296 100

**Variateur universel LED Wisier 1 canal**  
■ 1 sortie graduable, 230V AC ■ Pour  
LED rétrofit variables 150 VA (RC) /  
60 VA (RL) ■ Pour transformateurs ré-  
glables avec source lumineuse BT (ha-  
logène, LED) 300 VA ■ Mode de charge  
mixte de transformateurs électroniques  
et conventionnels n'est pas possible ■  
Luminosité minimale et maximale ré-  
glable ■ Avec bornes enfichables ■ Éc-  
lairé par LED intégrée ■ Profondeur  
36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



<b>3406.2.QMI.A.61</b> 331 360 100	<b>3406.4.S.QMI.A.61</b> 331 380 100	<b>3406.2.W.QMI.A.61</b> 331 370 100	<b>3406.4.S.W.QMI.A.61</b> 331 390 100
<b>3406.2.QX.54.A.61</b> 331 361 100	<b>3406.4.S.QX.54.A.61</b> 331 381 100	<b>3406.2.W.QX.54.A.61</b> 331 371 100	<b>3406.4.S.W.QX.54.A.61</b> 331 391 100
<b>3406.2.Q.A.61</b> 331 366 100	<b>3406.4.S.Q.A.61</b> 331 386 100	<b>3406.2.W.Q.A.61</b> 331 376 100	<b>3406.4.S.W.Q.A.61</b> 331 396 100

Tous les appareils:  
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par  
système

**STANDARD****Système de fixation SNAPFIX®****Wiser by Feller****Stations principales (avec charge)****Appareils montés****Sans WLAN****Avec WLAN**Sans scène  
Blanc+noirAvec scène  
Blanc+noirSans scène  
Blanc+noirAvec scène  
Blanc+noir

**Variateur universel LED Wiser 2 canaux** ■ 2 sorties graduables, 230V AC ■ 2 circuits gradateurs séparés ■ Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm

**3407.4.QMI.A.61**

331 400 100

**3407.4.W.QMI.A.61**

331 410 100

**3407.4.QX.54.A.61**

331 401 100

**3407.4.W.QX.54.A.61**

331 411 100

**3407.4.Q.A.61**

331 406 100

**3407.4.W.Q.A.61**

331 416 100

**Variateur DALI Wiser 1 canal** ■ Certifié DALI-2 ■ 230 V AC, pour la commande des BE DALI ■ Alimentation de tension pour max. 32 BE DALI ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm

**3411.2.QMI.A.61**

331 420 100

**3411.4.S.QMI.A.61**

331 440 100

**3411.2.W.QMI.A.61**

331 430 100

**3411.4.S.W.QMI.A.61**

331 450 100

**3411.2.QX.54.A.61**

331 421 100

**3411.4.S.QX.54.A.61**

331 441 100

**3411.2.W.QX.54.A.61**

331 431 100

**3411.4.S.W.QX.54.A.61**

331 451 100

**3411.2.Q.A.61**

331 426 100

**3411.4.S.Q.A.61**

331 446 100

**3411.2.W.Q.A.61**

331 436 100

**3411.4.S.W.Q.A.61**

331 456 100

**Interrupteur pour stores Wiser 1 canal**

■ 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm

**3404.2.QMI.A.61**

331 300 100

**3404.4.S.QMI.A.61**

331 320 100

**3404.2.W.QMI.A.61**

331 310 100

**3404.4.S.W.QMI.A.61**

331 330 100

**3404.2.QX.54.A.61**

331 301 100

**3404.4.S.QX.54.A.61**

331 321 100

**3404.2.W.QX.54.A.61**

331 311 100

**3404.4.S.W.QX.54.A.61**

331 331 100

**3404.2.Q.A.61**

331 306 100

**3404.4.S.Q.A.61**

331 326 100

**3404.2.W.Q.A.61**

331 316 100

**3404.4.S.W.Q.A.61**

331 336 100

**Interrupteur pour stores Wiser 2 canaux**

■ 4 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Pour 2 moteurs jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm

**3405.4.QMI.A.61**

331 340 100

**3405.4.W.QMI.A.61**

331 350 100

**3405.4.QX.54.A.61**

331 341 100

**3405.4.W.QX.54.A.61**

331 351 100

**3405.4.Q.A.61**

331 346 100

**3405.4.W.Q.A.61**

331 356 100

Tous les appareils:

Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**STANDARDue**  
Système de fixation SNAPFIX®  
Wisier by Feller  
Stations secondaires (sans charge)

## Appareils montés

Sans WLAN		Avec WLAN	
Sans scène Blanc+noir	Avec scène Blanc+noir	Sans scène Blanc+noir	Avec scène Blanc+noir
			
<b>3400.1.QMI.A.61</b> 331 000 100	<b>3400.2.S1.QMI.A.61</b> 331 090 100	<b>3400.1.W.QMI.A.61</b> 331 030 100	<b>3400.2.S1.W.QMI.A.61</b> 331 100 100
<b>3400.1.QX.54.A.61</b> 331 001 100	<b>3400.2.S1.QX.54.A.61</b> 331 091 100	<b>3400.1.W.QX.54.A.61</b> 331 031 100	<b>3400.2.S1.W.QX.54.A.61</b> 331 101 100
<b>3400.1.Q.A.61</b> 331 006 100	<b>3400.2.S1.Q.A.61</b> 331 096 100	<b>3400.1.W.Q.A.61</b> 331 036 100	<b>3400.2.S1.W.Q.A.61</b> 331 106 100

**Station secondaire Wisier 1 canal** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm

**Station secondaire Wisier 2 canaux** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



<b>3400.2.QMI.A.61</b> 331 060 100	<b>3400.2.W.QMI.A.61</b> 331 130 100
<b>3400.2.QX.54.A.61</b> 331 061 100	<b>3400.2.W.QX.54.A.61</b> 331 131 100
<b>3400.2.Q.A.61</b> 331 066 100	<b>3400.2.W.Q.A.61</b> 331 136 100

**Station secondaire Wisier variateur 1 canal** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



<b>3400.2.D.QMI.A.61</b> 331 040 100	<b>3400.4.DS.QMI.A.61</b> 331 160 100	<b>3400.2.D.W.QMI.A.61</b> 331 050 100	<b>3400.4.DS.W.QMI.A.61</b> 331 170 100
<b>3400.2.D.QX.54.A.61</b> 331 041 100	<b>3400.4.DS.QX.54.A.61</b> 331 161 100	<b>3400.2.D.W.QX.54.A.61</b> 331 051 100	<b>3400.4.DS.W.QX.54.A.61</b> 331 171 100
<b>3400.2.D.Q.A.61</b> 331 046 100	<b>3400.4.DS.Q.A.61</b> 331 166 100	<b>3400.2.D.W.Q.A.61</b> 331 056 100	<b>3400.4.DS.W.Q.A.61</b> 331 176 100

**Station secondaire Wisier variateur 2 canaux** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



<b>3400.4.DD.QMI.A.61</b> 331 140 100	<b>3400.4.DD.W.QMI.A.61</b> 331 150 100
<b>3400.4.DD.QX.54.A.61</b> 331 141 100	<b>3400.4.DD.W.QX.54.A.61</b> 331 151 100
<b>3400.4.DD.Q.A.61</b> 331 146 100	<b>3400.4.DD.W.Q.A.61</b> 331 156 100

**Station secondaire Wisier stores 1 canal** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



<b>3400.2.M.QMI.A.61</b> 331 070 100	<b>3400.4.MS.QMI.A.61</b> 331 200 100	<b>3400.2.M.W.QMI.A.61</b> 331 080 100	<b>3400.4.MS.W.QMI.A.61</b> 331 210 100
<b>3400.2.M.QX.54.A.61</b> 331 071 100	<b>3400.4.MS.QX.54.A.61</b> 331 201 100	<b>3400.2.M.W.QX.54.A.61</b> 331 081 100	<b>3400.4.MS.W.QX.54.A.61</b> 331 211 100
<b>3400.2.M.Q.A.61</b> 331 076 100	<b>3400.4.MS.Q.A.61</b> 331 206 100	<b>3400.2.M.W.Q.A.61</b> 331 086 100	<b>3400.4.MS.W.Q.A.61</b> 331 216 100

**STANDARDdue**  
**Système de fixation SNAPFIX®**  
**Wiser by Feller**  
**Stations secondaires (sans charge)**

**Appareils montés**

Sans WLAN		Avec WLAN	
Sans scène	Avec scène	Sans scène	Avec scène
Blanc+noir	Blanc+noir	Blanc+noir	Blanc+noir

**Station secondaire Wiser stores 2 canaux** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



<b>3400.4.MM.QMI.A.61</b> 331 180 100	<b>3400.4.MM.W.QMI.A.61</b> 331 190 100
<b>3400.4.MM.QX.54.A.61</b> 331 181 100	<b>3400.4.MM.W.QX.54.A.61</b> 331 191 100
<b>3400.4.MM.Q.A.61</b> 331 186 100	<b>3400.4.MM.W.Q.A.61</b> 331 196 100

Tous les appareils:  
 Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**STANDARDdue**  
**Système de fixation SNAPFIX®**  
**Wiser by Feller**  
**Poussoirs scènes**

**Appareils montés**

Sans WLAN	Avec WLAN
Blanc+noir	Blanc+noir

**Poussoir scène Wiser 1 scène** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



<b>3400.1.S1.QMI.A.61</b> 331 010 100	<b>3400.1.S1.W.QMI.A.61</b> 331 020 100
<b>3400.1.S1.QX.54.A.61</b> 331 011 100	<b>3400.1.S1.W.QX.54.A.61</b> 331 021 100
<b>3400.1.S1.Q.A.61</b> 331 016 100	<b>3400.1.S1.W.Q.A.61</b> 331 026 100

**Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



<b>3400.2.VS.QMI.A.61</b> 331 110 100	<b>3400.2.VS.W.QMI.A.61</b> 331 120 100
<b>3400.2.VS.QX.54.A.61</b> 331 111 100	<b>3400.2.VS.W.QX.54.A.61</b> 331 121 100
<b>3400.2.VS.Q.A.61</b> 331 116 100	<b>3400.2.VS.W.Q.A.61</b> 331 126 100

**Poussoir scène Wiser 4 scènes** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm ■ QX.54.A: Hauteur 54 mm



<b>3400.4.S4.QMI.A.61</b> 331 220 100	<b>3400.4.S4.W.QMI.A.61</b> 331 230 100
<b>3400.4.S4.QX.54.A.61</b> 331 221 100	<b>3400.4.S4.W.QX.54.A.61</b> 331 231 100
<b>3400.4.S4.Q.A.61</b> 331 226 100	<b>3400.4.S4.W.Q.A.61</b> 331 236 100

Tous les appareils:  
 Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**STANDARDdue**  
**Système de fixation SNAPFIX®**  
**Wisier by Feller**  
**Stations principales (avec charge)**

**Système modulaire**

**Mécanismes**

**BAM** Avec plaque de fixation  
**BAE** Sans plaque de fixation

**Commandes sans WLAN**

**Sans scène** Blanc+noir  
**Avec scène** Blanc+noir

**Commandes avec WLAN Gen. B**

**Sans scène** Blanc+noir  
**Avec scène** Blanc+noir

**Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wisier 1 canal** ■ 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



**3401.B.BAM**  
331 243 790

**3401.B.BAE**  
331 246 790

**926-3401.1.A.QMI.61**  
333 560 100

**926-3401.2.S1.A.QMI.61**  
333 580 100

**926-3401.1.W.B.QMI.61**  
333 780 100

**926-3401.2.S1.W.B.QMI.61**  
333 790 100

**3401.B.BAM**  
331 243 790

**3401.B.BAE**  
331 246 790

**926-3401.1.A.Q.61**  
333 566 100

**926-3401.2.S1.A.Q.61**  
333 586 100

**926-3401.1.W.B.Q.61**  
333 786 100

**926-3401.2.S1.W.B.Q.61**  
333 796 100

**Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wisier 2 canaux** ■ 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



**3402.B.BAM**  
331 283 790

**3402.B.BAE**  
331 286 790

**926-3402.2.A.QMI.61**  
333 600 100

**926-3402.2.W.B.QMI.61**  
333 920 100

**3402.B.BAM**  
331 283 790

**3402.B.BAE**  
331 286 790

**926-3402.2.A.Q.61**  
333 606 100

**926-3402.2.W.B.Q.61**  
333 926 100

**Unité fonctionnelle variateur universel LED Wisier 1 canal** ■ 1 sortie graduable, 230V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



**3406.B.BAM**  
331 363 790

**3406.B.BAE**  
331 366 790

**926-3406.2.A.QMI.61**  
333 680 100

**926-3406.4.S.A.QMI.61**  
333 710 100

**926-3406.2.W.B.QMI.61**  
333 960 100

**926-3406.4.S.W.B.QMI.61**  
333 970 100

**3406.B.BAM**  
331 363 790

**3406.B.BAE**  
331 366 790

**926-3406.2.A.Q.61**  
333 686 100

**926-3406.4.S.A.Q.61**  
333 716 100

**926-3406.2.W.B.Q.61**  
333 966 100

**926-3406.4.S.W.B.Q.61**  
333 976 100

**Unité fonctionnelle variateur universel LED Wisier 2 canaux** ■ 2 sorties graduables, 230V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ 2 circuits gradateurs séparés ■ Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



**3407.B.BAM**  
331 403 790

**3407.B.BAE**  
331 406 790

**926-3407.4.A.QMI.61**  
333 730 100

**926-3407.4.W.B.QMI.61**  
333 980 100

**3407.B.BAM**  
331 403 790

**3407.B.BAE**  
331 406 790

**926-3407.4.A.Q.61**  
333 736 100

**926-3407.4.W.B.Q.61**  
333 986 100

Tous les appareils:  
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**STANDARDdue**  
**Système de fixation SNAPFIX®**  
**Wiser by Feller**  
**Stations principales (avec charge)**

**Système modulaire**

Mécanismes		Commandes sans WLAN		Commandes avec WLAN Gen. B	
BAM	BAE	Sans scène	Avec scène	Sans scène	Avec scène
Avec plaque de fixation	Sans plaque de fixation	Blanc+noir	Blanc+noir	Blanc+noir	Blanc+noir

**Unité fonctionnelle variateur DALI**  
**Wiser 1 canal** ■ Certifié DALI-2 ■  
 230 V AC, pour la commande des BE  
 DALI ■ Fonctionnel avec commande  
 Wiser ■ Alimentation de tension pour  
 max. 32 BE DALI ■ Avec bornes en-  
 fichables ■ Profondeur 36 mm



<b>3411.B.BAM</b> 331 423 790	<b>3411.B.BAE</b> 331 426 790	<b>926-3406.2.A.QMI.61</b> 333 680 100	<b>926-3406.4.S.A.QMI.61</b> 333 710 100	<b>926-3406.2.W.B.QMI.61</b> 333 960 100	<b>926-3406.4.S.W.B.QMI.61</b> 333 970 100
<b>3411.B.BAM</b> 331 423 790	<b>3411.B.BAE</b> 331 426 790	<b>926-3406.2.A.Q.61</b> 333 686 100	<b>926-3406.4.S.A.Q.61</b> 333 716 100	<b>926-3406.2.W.B.Q.61</b> 333 966 100	<b>926-3406.4.S.W.B.Q.61</b> 333 976 100

**Unité fonctionnelle interrupteur pour**  
**stores Wiser 1 canal** ■ 2 contacts de  
 commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■  
 Fonctionnel avec commande Wiser ■  
 Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec  
 interrupteur fin de course (volets rou-  
 lants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec  
 bornes enfichables ■ Profondeur  
 36 mm



<b>3404.B.BAM</b> 331 303 790	<b>3404.B.BAE</b> 331 306 790	<b>926-3404.2.A.QMI.61</b> 333 620 100	<b>926-3404.4.S.A.QMI.61</b> 333 640 100	<b>926-3404.2.W.B.QMI.61</b> 333 930 100	<b>926-3404.4.S.W.B.QMI.61</b> 333 940 100
<b>3404.B.BAM</b> 331 303 790	<b>3404.B.BAE</b> 331 306 790	<b>926-3404.2.A.Q.61</b> 333 626 100	<b>926-3404.4.S.A.Q.61</b> 333 646 100	<b>926-3404.2.W.B.Q.61</b> 333 936 100	<b>926-3404.4.S.W.B.Q.61</b> 333 946 100

**Unité fonctionnelle interrupteur pour**  
**stores Wiser 2 canaux** ■ 4 contacts de  
 commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■  
 Fonctionnel avec commande Wiser ■  
 Pour 2 moteurs jusqu'à 460 VA avec  
 interrupteur fin de course (volets rou-  
 lants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec  
 bornes enfichables ■ Profondeur  
 36 mm



<b>3405.B.BAM</b> 331 343 790	<b>3405.B.BAE</b> 331 346 790	<b>926-3405.4.A.QMI.61</b> 333 660 100	<b>926-3405.4.W.B.QMI.61</b> 333 950 100
<b>3405.B.BAM</b> 331 343 790	<b>3405.B.BAE</b> 331 346 790	<b>926-3405.4.A.Q.61</b> 333 666 100	<b>926-3405.4.W.B.Q.61</b> 333 956 100

Tous les appareils:  
 Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par  
 système

**STANDARDdue**

**Système de fixation SNAPFIX®**  
**Wiser by Feller**  
**Stations secondaires (sans charge)**

**Unité fonctionnelle station secondaire Wisier** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm

**Système modulaire****Mécanismes**

**BAM**  
 Avec plaque de fixation



**3400.B.BAM**  
 331 003 790

**BAE**  
 Sans plaque de fixation



**3400.B.BAE**  
 331 006 790

**Commandes sans WLAN**

**Sans scène**  
 Blanc+noir

**Avec scène**  
 Blanc+noir

**Commandes avec WLAN Gen. B**

**Sans scène**  
 Blanc+noir

**Avec scène**  
 Blanc+noir

**Commande interrupteur à poussoir**

**Wiser 1 canal** ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3401.1.A.QMI.61**  
 333 560 100

**926-3401.1.A.Q.61**  
 333 566 100



**926-3401.2.S1.A.QMI.61**  
 333 580 100

**926-3401.2.S1.A.Q.61**  
 333 586 100



**926-3401.1.W.B.QMI.61**  
 333 780 100

**926-3401.1.W.B.Q.61**  
 333 786 100



**926-3401.2.S1.W.B.QMI.61**  
 333 790 100

**926-3401.2.S1.W.B.Q.61**  
 333 796 100

**Commande interrupteur à poussoir**

**Wiser 2 canaux** ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3402.2.A.QMI.61**  
 333 600 100

**926-3402.2.A.Q.61**  
 333 606 100



**926-3402.2.W.B.QMI.61**  
 333 920 100

**926-3402.2.W.B.Q.61**  
 333 926 100

**Commande variateur Wisier 1 canal**

■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3406.2.A.QMI.61**  
 333 680 100

**926-3406.2.A.Q.61**  
 333 686 100



**926-3406.4.S.A.QMI.61**  
 333 710 100

**926-3406.4.S.A.Q.61**  
 333 716 100



**926-3406.2.W.B.QMI.61**  
 333 960 100

**926-3406.2.W.B.Q.61**  
 333 966 100



**926-3406.4.S.W.B.QMI.61**  
 333 970 100

**926-3406.4.S.W.B.Q.61**  
 333 976 100

**Commande variateur Wisier 2 canaux**

■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3407.4.A.QMI.61**  
 333 730 100

**926-3407.4.A.Q.61**  
 333 736 100



**926-3407.4.W.B.QMI.61**  
 333 980 100

**926-3407.4.W.B.Q.61**  
 333 986 100

**Commande interrupteur pour stores**

**Wiser 1 canal** ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3404.2.A.QMI.61**  
 333 620 100

**926-3404.2.A.Q.61**  
 333 626 100



**926-3404.4.S.A.QMI.61**  
 333 640 100

**926-3404.4.S.A.Q.61**  
 333 646 100



**926-3404.2.W.B.QMI.61**  
 333 930 100

**926-3404.2.W.B.Q.61**  
 333 936 100



**926-3404.4.S.W.B.QMI.61**  
 333 940 100

**926-3404.4.S.W.B.Q.61**  
 333 946 100

**Commande interrupteur pour stores**

**Wiser 2 canaux** ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3405.4.A.QMI.61**  
 333 660 100

**926-3405.4.A.Q.61**  
 333 666 100



**926-3405.4.W.B.QMI.61**  
 333 950 100

**926-3405.4.W.B.Q.61**  
 333 956 100

Tous les appareils:  
 Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**STANDARDdue**  
**Système de fixation SNAPFIX®**  
**Wiser by Feller**  
**Poussoirs scènes**

**Système modulaire**

Mécanismes		Commandes	
<b>BAM</b> Avec plaque de fixation	<b>BAE</b> Sans plaque de fixation	<b>Sans WLAN</b> Blanc+noir	<b>Avec WLAN Gen. B</b> Blanc+noir

**Unité fonctionnelle station secondaire**

**Wiser** ■ Station sans capacité,  
 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



**3400.B.BAM**  
331 003 790



**3400.B.BAE**  
331 006 790

**Commande poussoir scène Wiser**

**1 scène** ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3400.1.S1.A.QMI.61**  
333 500 100



**926-3400.1.S1.W.B.QMI.61**  
333 750 100

**926-3400.1.S1.A.Q.61**  
333 506 100

**926-3400.1.S1.W.B.Q.61**  
333 756 100

**Commande poussoir scène Wiser**

**2 scènes vertical** ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3400.2.VS.A.QMI.61**  
333 520 100



**926-3400.2.VS.W.B.QMI.61**  
333 760 100

**926-3400.2.VS.A.Q.61**  
333 526 100

**926-3400.2.VS.W.B.Q.61**  
333 766 100

**Commande poussoir scène Wiser**

**4 scènes** ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3400.4.S4.A.QMI.61**  
333 540 100



**926-3400.4.S4.W.B.QMI.61**  
333 770 100

**926-3400.4.S4.A.Q.61**  
333 546 100

**926-3400.4.S4.W.B.Q.61**  
333 776 100

Tous les appareils:  
 Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**STANDARD**

**due**  
Système de fixation SNAPFIX®  
Wiser by Feller  
Contrôle de la température  
ambiante

**Appareils montés****Système modulaire****Appareil monté****Mécanismes****Commandes**

Blanc+noir

**BAM**

Avec plaque de fixation

**BAE**

Sans plaque de fixation

Blanc+noir

**Capteur de température ambiante**

**Wiser** ■ Convient pour le contrôleur de chauffage Wiser (3470.B.6.HK) ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm

**3400.0.T1.QMI.A.61**

331 520 100

**3400.0.T1.QX.54.A.61**

331 521 100

**3400.0.T1.Q.A.61**

331 526 100

**Unité fonctionnelle station secondaire**

**Wiser** ■ Station sans capacité, 230 V AC  
■ Fonctionnel avec commande Wiser ■  
Point de contrôle supplémentaire pour  
le contrôle d'un système Wiser, assigna-  
ble de manière flexible ■ Avec bornes  
enfichables ■ Profondeur 36 mm

**3400.B.BAM**  
331 003 790**3400.B.BAE**  
331 006 790**Commande capteur de température**

**Wiser** ■ Convient pour le contrôleur de chauffage Wiser (3470.B.6.HK) ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande

**926-3475.0.T1.A.QMI.A.61**

331 540 100

**926-3475.0.T1.A.Q.A.61**

331 546 100

**Contrôleur de chauffage 6C Wiser**

Utilisation uniquement pour chauffage  
ou chauffage et refroidissement ■ 6 ca-  
naux de chauffage (zones) avec commu-  
tation externe chauffage/refroidisse-  
ment ■ Pour servomoteurs 230 V (type:  
sans courant fermé, NC) ■ Mise en ser-  
vice avec l'appli Wiser eSetup (appareil  
WLAN Wiser Gen. B nécessaire)

**3470.B.6.HK**  
405 000 040

Tous les appareils:

Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

**Wiser by Feller**  
**Station météo****Appareils montés****Capteur combiné/station météo Wiser**

■ Capteur de vent, pluie, luminosité et  
température ■ Plage de mesure de la  
température -30 °C à +60 °C ■ Plage de  
mesure de la vitesse du vent 2–30 m/s ■  
Luminosité 1–100000 Lux ■ Tension de  
service 230 V AC ■ Nécessite module  
AMD station météo Wiser  
(3440.B.1.REG) ■ IP44



227 x 121 x 108 mm

**3440.A.4.MS**  
405 000 020**Module AMD station météo Wiser**

Interface RS485/K+ pour station météo  
Wiser (3440.A.4.MS) ■ Tension de ser-  
vice 230 V AC ■ Entrée sans potentiel  
pour protection grêle ■ Mise en service  
avec l'appli Wiser eSetup (appareil  
WLAN Wiser Gen. B nécessaire)



22 x 90 x 73 mm

**3440.B.1.REG**  
405 000 030



**STANDARD**due  
Système de fixation à baïonnette  
Wisser by Feller  
Stations principales (avec charge)

## Appareils montés

Sans WLAN		Avec WLAN	
Sans scène Blanc+noir	Avec scène Blanc+noir	Sans scène Blanc+noir	Avec scène Blanc+noir
			
<b>3401.1.QMI.61</b> 333 240 100	<b>3401.2.S1.QMI.61</b> 333 260 100	<b>3401.1.W.QMI.61</b> 333 250 100	<b>3401.2.S1.W.QMI.61</b> 333 270 100
<b>3401.1.Q.61</b> 333 246 100	<b>3401.2.S1.Q.61</b> 333 266 100	<b>3401.1.W.Q.61</b> 333 256 100	<b>3401.2.S1.W.Q.61</b> 333 276 100

**Interrupteur à poussoir Wisser 1 canal** ■  
1 contact de commutation, 10 A,  
230 V AC ■ Pour source lumineuse LED  
200 VA / lampes halogènes BT avec  
transfo conventionnel 1500 VA / lam-  
pes halogènes BT avec transfo électro-  
nique 600 VA / ballasts électroniques  
BE 600 VA / lampe à économie  
d'énergie 600 VA / charge ohmique  
2300 W ■ Avec bornes enfichables ■  
Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur  
36 mm

**Interrupteur à poussoir Wisser 2 ca-  
naux** ■ 2 contacts de commutation,  
10 A chacun, max. 16 A par appareil,  
230 V AC ■ Pour source lumineuse LED  
200 VA / lampes halogènes BT avec  
transfo conventionnel 1500 VA / lam-  
pes halogènes BT avec transfo électro-  
nique 600 VA / ballasts électroniques  
BE 600 VA / lampe à économie  
d'énergie 600 VA / charge ohmique  
2300 W ■ Avec bornes enfichables ■  
Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur  
36 mm



<b>3402.2.QMI.61</b> 333 280 100	<b>3402.2.W.QMI.61</b> 333 290 100
<b>3402.2.Q.61</b> 333 286 100	<b>3402.2.W.Q.61</b> 333 296 100

**Variateur universel LED Wisser 1 canal**  
■ 1 sortie graduable, 230V AC ■ Pour  
LED rétrofit variables 150 VA (RC) /  
60 VA (RL) ■ Pour transformateurs ré-  
glables avec source lumineuse BT (ha-  
logène, LED) 300 VA ■ Mode de charge  
mixte de transformateurs électroniques  
et conventionnels n'est pas possible ■  
Luminosité minimale et maximale ré-  
glable ■ Avec bornes enfichables ■ Éc-  
clairé par LED intégrée ■ Profondeur  
36 mm



<b>3406.2.QMI.61</b> 333 360 100	<b>3406.4.S.QMI.61</b> 333 380 100	<b>3406.2.W.QMI.61</b> 333 370 100	<b>3406.4.S.W.QMI.61</b> 333 390 100
<b>3406.2.Q.61</b> 333 366 100	<b>3406.4.S.Q.61</b> 333 386 100	<b>3406.2.W.Q.61</b> 333 376 100	<b>3406.4.S.W.Q.61</b> 333 396 100

**Variateur universel LED Wisser 2 ca-  
naux** ■ 2 sorties graduables, 230V AC ■  
2 circuits gradateurs séparés ■ Pour  
LED rétrofit variables 75 VA (RC) /  
25 VA (RL) ■ Pour transformateurs ré-  
glables avec source lumineuse BT (ha-  
logène, LED) 150 VA ■ Mode de charge  
mixte de transformateurs électroniques  
et conventionnels n'est pas possible ■  
Luminosité minimale et maximale ré-  
glable ■ Avec bornes enfichables ■ Éc-  
clairé par LED intégrée ■ Profondeur  
36 mm



<b>3407.4.QMI.61</b> 333 400 100	<b>3407.4.W.QMI.61</b> 333 410 100
<b>3407.4.Q.61</b> 333 406 100	<b>3407.4.W.Q.61</b> 333 416 100

Tous les appareils:  
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60 (.50)

Un seul appareil WLAN est nécessaire par  
système

**STANDARDdue****Système de fixation à baionnette  
Wiser by Feller  
Stations principales (avec charge)****Appareils montés**

Sans WLAN		Avec WLAN	
Sans scène Blanc+noir	Avec scène Blanc+noir	Sans scène Blanc+noir	Avec scène Blanc+noir
			
<b>3411.2.QMI.61</b> 333 420 100	<b>3411.4.S.QMI.61</b> 333 440 100	<b>3411.2.W.QMI.61</b> 333 430 100	<b>3411.4.S.W.QMI.61</b> 333 450 100
<b>3411.2.Q.61</b> 333 426 100	<b>3411.4.S.Q.61</b> 333 446 100	<b>3411.2.W.Q.61</b> 333 436 100	<b>3411.4.S.W.Q.61</b> 333 456 100

**Variateur DALI Wiser 1 canal** ■ Certifié DALI-2 ■ 230 V AC, pour la commande des BE DALI ■ Alimentation de tension pour max. 32 BE DALI ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm

**Interrupteur pour stores Wiser 1 canal** ■ 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm

			
<b>3404.2.QMI.61</b> 333 300 100	<b>3404.4.S.QMI.61</b> 333 320 100	<b>3404.2.W.QMI.61</b> 333 310 100	<b>3404.4.S.W.QMI.61</b> 333 330 100
<b>3404.2.Q.61</b> 333 306 100	<b>3404.4.S.Q.61</b> 333 326 100	<b>3404.2.W.Q.61</b> 333 316 100	<b>3404.4.S.W.Q.61</b> 333 336 100

**Interrupteur pour stores Wiser 2 canaux** ■ 4 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Pour 2 moteurs jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm

	
<b>3405.4.QMI.61</b> 333 340 100	<b>3405.4.W.QMI.61</b> 333 350 100
<b>3405.4.Q.61</b> 333 346 100	<b>3405.4.W.Q.61</b> 333 356 100

Tous les appareils:  
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60 (.50)

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**STANDARDdue  
Wiser by Feller****Accessoire**

**Blocage pour set de recouvrement  
Wiser** ■ Pour un montage dans une  
construction légère

Set avec 20 pièces



**3420.STOP.Q.SET.EB**  
333 999 100

**STANDARDue**

**Système de fixation à baïonnette**  
**Wiser by Feller**  
**Stations secondaires (sans charge)**

**Appareils montés****Sans WLAN**

Sans scène  
Blanc+noir

Avec scène  
Blanc+noir

**Avec WLAN**

Sans scène  
Blanc+noir

Avec scène  
Blanc+noir

**Station secondaire Wiser 1 canal** ■  
 Station sans capacité, 230 V AC ■ Point  
 de contrôle supplémentaire pour le  
 contrôle d'un système Wiser, assignable  
 de manière flexible ■ Avec bornes  
 enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■  
 Profondeur 36 mm



**3400.1.QMI.61**

333 000 100

**3400.2.S1.QMI.61**

333 090 100

**3400.1.W.QMI.61**

333 030 100

**3400.2.S1.W.QMI.61**

333 100 100

**3400.1.Q.61**

333 006 100

**3400.2.S1.Q.61**

333 096 100

**3400.1.W.Q.61**

333 036 100

**3400.2.S1.W.Q.61**

333 106 100

**Station secondaire Wiser 2 canaux** ■  
 Station sans capacité, 230 V AC ■ Point  
 de contrôle supplémentaire pour le  
 contrôle d'un système Wiser, assignable  
 de manière flexible ■ Avec bornes  
 enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■  
 Profondeur 36 mm



**3400.2.QMI.61**

333 040 100

**3400.2.W.QMI.61**

333 130 100

**3400.2.Q.61**

333 046 100

**3400.2.W.Q.61**

333 136 100

**Station secondaire Wiser variateur**  
**1 canal** ■ Station sans capacité,  
 230 V AC ■ Point de contrôle supplé-  
 mentaire pour le contrôle d'un système  
 Wiser, assignable de manière flexible ■  
 Avec bornes enfichables ■ Éclairé par  
 LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



**3400.2.D.QMI.61**

333 050 100

**3400.4.DS.QMI.61**

333 160 100

**3400.2.D.W.QMI.61**

333 060 100

**3400.4.DS.W.QMI.61**

333 170 100

**3400.2.D.Q.61**

333 056 100

**3400.4.DS.Q.61**

333 166 100

**3400.2.D.W.Q.61**

333 066 100

**3400.4.DS.W.Q.61**

333 176 100

**Station secondaire Wiser variateur**  
**2 canaux** ■ Station sans capacité,  
 230 V AC ■ Point de contrôle supplé-  
 mentaire pour le contrôle d'un système  
 Wiser, assignable de manière flexible ■  
 Avec bornes enfichables ■ Éclairé par  
 LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



**3400.4.DD.QMI.61**

333 140 100

**3400.4.DD.W.QMI.61**

333 150 100

**3400.4.DD.Q.61**

333 146 100

**3400.4.DD.W.Q.61**

333 156 100

**Station secondaire Wiser stores 1 ca-**  
**nal** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■  
 Point de contrôle supplémentaire pour  
 le contrôle d'un système Wiser, assign-  
 able de manière flexible ■ Avec bornes  
 enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■  
 Profondeur 36 mm



**3400.2.M.QMI.61**

333 070 100

**3400.4.MS.QMI.61**

333 200 100

**3400.2.M.W.QMI.61**

333 080 100

**3400.4.MS.W.QMI.61**

333 210 100

**3400.2.M.Q.61**

333 076 100

**3400.4.MS.Q.61**

333 206 100

**3400.2.M.W.Q.61**

333 086 100

**3400.4.MS.W.Q.61**

333 216 100

**Station secondaire Wiser stores 2 ca-**  
**naux** ■ Station sans capacité, 230 V AC  
 ■ Point de contrôle supplémentaire  
 pour le contrôle d'un système Wiser,  
 assignable de manière flexible ■ Avec  
 bornes enfichables ■ Éclairé par LED  
 intégrée ■ Profondeur 36 mm



**3400.4.MM.QMI.61**

333 180 100

**3400.4.MM.W.QMI.61**

333 190 100

**3400.4.MM.Q.61**

333 186 100

**3400.4.MM.W.Q.61**

333 196 100

Tous les appareils:  
 Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60 (.50)

Un seul appareil WLAN est nécessaire par  
 système

**STANDARDdue**  
**Système de fixation à baionnette**  
**Wiser by Feller**  
**Poussoirs scènes**

**Appareils montés**

Sans WLAN

Avec WLAN

Blanc+noir

Blanc+noir

**Poussoir scène Wiser 1 scène** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



**3400.1.S1.QMI.61**  
333 010 100

**3400.1.S1.W.QMI.61**  
333 020 100

**3400.1.S1.Q.61**  
333 016 100

**3400.1.S1.W.Q.61**  
333 026 100

**Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



**3400.2.VS.QMI.61**  
333 110 100

**3400.2.VS.W.QMI.61**  
333 120 100

**3400.2.VS.Q.61**  
333 116 100

**3400.2.VS.W.Q.61**  
333 126 100

**Poussoir scène Wiser 4 scènes** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Profondeur 36 mm



**3400.4.S4.QMI.61**  
333 220 100

**3400.4.S4.W.QMI.61**  
333 230 100

**3400.4.S4.Q.61**  
333 226 100

**3400.4.S4.W.Q.61**  
333 236 100

Tous les appareils:  
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code  
..60 (.50)

Un seul appareil  
WLAN est nécessaire  
par système

**STANDARDdue**  
**Wiser by Feller**

Accessoire

**Blocage pour set de recouvrement**  
**Wiser** ■ Pour un montage dans une  
 construction légère



Set avec 20 pièces

**3420.STOP.Q.SET.EB**  
333 999 100

**STANDARDdue**

**Système de fixation à baïonnette**  
**Wisier by Feller**  
**Stations principales (avec charge)**

**Système modulaire****Mécanismes**

**BSM** Avec plaque de fixation  
**BSE** Sans plaque de fixation

**Commandes sans WLAN**

**Sans scène** Blanc+noir  
**Avec scène** Blanc+noir

**Commandes avec WLAN Gen. B**

**Sans scène** Blanc+noir  
**Avec scène** Blanc+noir

**Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wisier 1 canal** ■ 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



**3401.B.BSM**  
333 273 780

**3401.B.BSE**  
333 276 780

**926-3401.1.A.QMI.61**  
333 560 100

**926-3401.2.S1.A.QMI.61**  
333 580 100

**926-3401.1.W.B.QMI.61**  
333 780 100

**926-3401.2.S1.W.B.QMI.61**  
333 790 100

**3401.B.BSM**  
333 273 780

**3401.B.BSE**  
333 276 780

**926-3401.1.A.Q.61**  
333 566 100

**926-3401.2.S1.A.Q.61**  
333 586 100

**926-3401.1.W.B.Q.61**  
333 786 100

**926-3401.2.S1.W.B.Q.61**  
333 796 100

**Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wisier 2 canaux** ■ 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



**3402.B.BSM**  
333 283 780

**3402.B.BSE**  
333 286 780

**926-3402.2.A.QMI.61**  
333 600 100

**926-3402.2.W.B.QMI.61**  
333 920 100

**3402.B.BSM**  
333 283 780

**3402.B.BSE**  
333 286 780

**926-3402.2.A.Q.61**  
333 606 100

**926-3402.2.W.B.Q.61**  
333 926 100

**Unité fonctionnelle variateur universel LED Wisier 1 canal** ■ 1 sortie graduable, 230V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



**3406.B.BSM**  
333 363 780

**3406.B.BSE**  
333 366 780

**926-3406.2.A.QMI.61**  
333 680 100

**926-3406.4.S.A.QMI.61**  
333 710 100

**926-3406.2.W.B.QMI.61**  
333 960 100

**926-3406.4.S.W.B.QMI.61**  
333 970 100

**3406.B.BSM**  
333 363 780

**3406.B.BSE**  
333 366 780

**926-3406.2.A.Q.61**  
333 686 100

**926-3406.4.S.A.Q.61**  
333 716 100

**926-3406.2.W.B.Q.61**  
333 966 100

**926-3406.4.S.W.B.Q.61**  
333 976 100

**Unité fonctionnelle variateur universel LED Wisier 2 canaux** ■ 2 sorties graduelles, 230V AC ■ Fonctionnel avec commande Wisier ■ 2 circuits gradateurs séparés ■ Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



**3407.B.BSM**  
333 403 780

**3407.B.BSE**  
333 406 780

**926-3407.4.A.QMI.61**  
333 730 100

**926-3407.4.W.B.QMI.61**  
333 980 100

**3407.B.BSM**  
333 403 780

**3407.B.BSE**  
333 406 780

**926-3407.4.A.Q.61**  
333 736 100

**926-3407.4.W.B.Q.61**  
333 986 100

Tous les appareils:  
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

### Commandes avec WLAN Gen. A

Sans scène  
Blanc+noir

Avec scène  
Blanc+noir



926-3401.1.W.A.QMI.61 926-3401.2.S1.W.A.QMI.61  
333 570 100 333 590 100

926-3401.1.W.A.Q.61 926-3401.2.S1.W.A.Q.61  
333 576 100 333 596 100



926-3402.2.W.A.QMI.61  
333 610 100

926-3402.2.W.A.Q.61  
333 616 100



926-3406.2.W.A.QMI.61 926-3406.4.S.W.A.QMI.61  
333 700 100 333 720 100

926-3406.2.W.A.Q.61 926-3406.4.S.W.A.Q.61  
333 706 100 333 726 100



926-3407.4.W.A.QMI.61  
333 740 100

926-3407.4.W.A.Q.61  
333 746 100

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**STANDARD**due  
Wiser by Feller

Accessoire

**Blocage pour set de recouvrement**  
Wiser ■ Pour un montage dans une  
construction légère

Set avec 20 pièces



**3420.STOP.Q.SET.EB**  
333 999 100

**STANDARDdue**

**Système de fixation à baïonnette**  
**Wiser by Feller**  
**Stations principales (avec charge)**

**Système modulaire****Mécanismes****BSM**

Avec plaque de fixation

**BSE**

Sans plaque de fixation

**Commandes sans WLAN****Sans scène**

Blanc+noir

**Avec scène**

Blanc+noir

**Commandes avec WLAN Gen. B****Sans scène**

Blanc+noir

**Avec scène**

Blanc+noir

**Unité fonctionnelle variateur DALI****Wiser 1 canal** ■ Certifié DALI-2 ■

230 V AC, pour la commande des BE DALI ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Alimentation de tension pour max. 32 BE DALI ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



**3411.B.BSM**  
333 423 780

**3411.B.BSE**  
333 426 780

**926-3406.2.A.QMI.61**  
333 680 100

**926-3406.4.S.A.QMI.61**  
333 710 100

**926-3406.2.W.B.QMI.61**  
333 960 100

**926-3406.4.S.W.B.QMI.61**  
333 970 100

**3411.B.BSM**  
333 423 780

**3411.B.BSE**  
333 426 780

**926-3406.2.A.Q.61**  
333 686 100

**926-3406.4.S.A.Q.61**  
333 716 100

**926-3406.2.W.B.Q.61**  
333 966 100

**926-3406.4.S.W.B.Q.61**  
333 976 100

**Unité fonctionnelle interrupteur pour****stores Wiser 1 canal** ■ 2 contacts de

commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■

Fonctionnel avec commande Wiser ■

Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



**3404.B.BSM**  
333 303 780

**3404.B.BSE**  
333 306 780

**926-3404.2.A.QMI.61**  
333 620 100

**926-3404.4.S.A.QMI.61**  
333 640 100

**926-3404.2.W.B.QMI.61**  
333 930 100

**926-3404.4.S.W.B.QMI.61**  
333 940 100

**3404.B.BSM**  
333 303 780

**3404.B.BSE**  
333 306 780

**926-3404.2.A.Q.61**  
333 626 100

**926-3404.4.S.A.Q.61**  
333 646 100

**926-3404.2.W.B.Q.61**  
333 936 100

**926-3404.4.S.W.B.Q.61**  
333 946 100

**Unité fonctionnelle interrupteur pour****stores Wiser 2 canaux** ■ 4 contacts de

commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■

Fonctionnel avec commande Wiser ■

Pour 2 moteurs jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



**3405.B.BSM**  
333 343 780

**3405.B.BSE**  
333 346 780

**926-3405.4.A.QMI.61**  
333 660 100

**926-3405.4.W.B.QMI.61**  
333 950 100

**3405.B.BSM**  
333 343 780

**3405.B.BSE**  
333 346 780

**926-3405.4.A.Q.61**  
333 666 100

**926-3405.4.W.B.Q.61**  
333 956 100

Tous les appareils:  
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code .60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**Commandes avec WLAN Gen. A**

Sans scène  
Blanc+noir

Avec scène  
Blanc+noir



926-3406.2.W.A.QMI.61 926-3406.4.S.W.A.QMI.61  
333 700 100 333 720 100

926-3406.2.W.A.Q.61 926-3406.4.S.W.A.Q.61  
333 706 100 333 726 100



926-3404.2.W.A.QMI.61 926-3404.4.S.W.A.QMI.61  
333 630 100 333 650 100

926-3404.2.W.A.Q.61 926-3404.4.S.W.A.Q.61  
333 636 100 333 656 100



926-3405.4.W.A.QMI.61  
333 670 100

926-3405.4.W.A.Q.61  
333 676 100

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**STANDARD**due  
Wiser by Feller

Accessoire

**Blocage pour set de recouvrement**  
Wiser ■ Pour un montage dans une  
construction légère



Set avec 20 pièces

**3420.STOP.Q.SET.EB**  
333 999 100

**STANDARD**due

Système de fixation à baïonnette  
Wiser by Feller  
Stations secondaires (sans charge)

Unité fonctionnelle station secondaire  
Wiser ■ Station sans capacité,  
230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm

## Système modulaire

## Mécanismes

**BSM** Avec plaque de fixation  
**BSE** Sans plaque de fixation

## Commandes sans WLAN

**Sans scène** Blanc+noir  
**Avec scène** Blanc+noir

## Commandes avec WLAN Gen. B

**Sans scène** Blanc+noir  
**Avec scène** Blanc+noir



**3400.B.BSM**  
333 003 780



**3400.B.BSE**  
333 006 780

Commande interrupteur à poussoir  
Wiser 1 canal ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3401.1.A.QMI.61**  
333 560 100  
**926-3401.1.A.Q.61**  
333 566 100



**926-3401.2.S1.A.QMI.61**  
333 580 100  
**926-3401.2.S1.A.Q.61**  
333 586 100



**926-3401.1.W.B.QMI.61**  
333 780 100  
**926-3401.1.W.B.Q.61**  
333 786 100



**926-3401.2.S1.W.B.QMI.61**  
333 790 100  
**926-3401.2.S1.W.B.Q.61**  
333 796 100

Commande interrupteur à poussoir  
Wiser 2 canaux ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3402.2.A.QMI.61**  
333 600 100  
**926-3402.2.A.Q.61**  
333 606 100



**926-3402.2.W.B.QMI.61**  
333 920 100  
**926-3402.2.W.B.Q.61**  
333 926 100

Commande variateur Wiser 1 canal ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3406.2.A.QMI.61**  
333 680 100  
**926-3406.2.A.Q.61**  
333 686 100



**926-3406.4.S.A.QMI.61**  
333 710 100  
**926-3406.4.S.A.Q.61**  
333 716 100



**926-3406.2.W.B.QMI.61**  
333 960 100  
**926-3406.2.W.B.Q.61**  
333 966 100



**926-3406.4.S.W.B.QMI.61**  
333 970 100  
**926-3406.4.S.W.B.Q.61**  
333 976 100

Commande variateur Wiser 2 canaux ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3407.4.A.QMI.61**  
333 730 100  
**926-3407.4.A.Q.61**  
333 736 100



**926-3407.4.W.B.QMI.61**  
333 980 100  
**926-3407.4.W.B.Q.61**  
333 986 100

Commande interrupteur pour stores  
Wiser 1 canal ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3404.2.A.QMI.61**  
333 620 100  
**926-3404.2.A.Q.61**  
333 626 100



**926-3404.4.S.A.QMI.61**  
333 640 100  
**926-3404.4.S.A.Q.61**  
333 646 100



**926-3404.2.W.B.QMI.61**  
333 930 100  
**926-3404.2.W.B.Q.61**  
333 936 100



**926-3404.4.S.W.B.QMI.61**  
333 940 100  
**926-3404.4.S.W.B.Q.61**  
333 946 100

Commande interrupteur pour stores  
Wiser 2 canaux ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3405.4.A.QMI.61**  
333 660 100  
**926-3405.4.A.Q.61**  
333 666 100



**926-3405.4.W.B.QMI.61**  
333 950 100  
**926-3405.4.W.B.Q.61**  
333 956 100

Tous les appareils:  
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

### Commandes avec WLAN Gen. A

Sans scène  
Blanc+noir

Avec scène  
Blanc+noir



926-3401.1.W.A.QMI.61  
333 570 100

926-3401.2.S1.W.A.QMI.61  
333 590 100

926-3401.1.W.A.Q.61  
333 576 100

926-3401.2.S1.W.A.Q.61  
333 596 100



926-3402.2.W.A.QMI.61  
333 610 100

926-3402.2.W.A.Q.61  
333 616 100



926-3406.2.W.A.QMI.61  
333 700 100

926-3406.4.S.W.A.QMI.61  
333 720 100

926-3406.2.W.A.Q.61  
333 706 100

926-3406.4.S.W.A.Q.61  
333 726 100



926-3407.4.W.A.QMI.61  
333 740 100

926-3407.4.W.A.Q.61  
333 746 100



926-3404.2.W.A.QMI.61  
333 630 100

926-3404.4.S.W.A.QMI.61  
333 650 100

926-3404.2.W.A.Q.61  
333 636 100

926-3404.4.S.W.A.Q.61  
333 656 100



926-3405.4.W.A.QMI.61  
333 670 100

926-3405.4.W.A.Q.61  
333 676 100

Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**STANDARD**due  
Wiser by Feller

Accessoire

**Blocage pour set de recouvrement**  
Wiser ■ Pour un montage dans une  
construction légère

Set avec 20 pièces



**3420.STOP.Q.SET.EB**  
333 999 100

**STANDARD**due  
Système de fixation à baïonnette  
Wiser by Feller  
Poussoirs scènes

**Système modulaire**

Mécanismes		Commandes		
<b>BSM</b> Avec plaque de fixation	<b>BSE</b> Sans plaque de fixation	<b>Sans WLAN</b> Blanc+noir	<b>Avec WLAN Gen. B</b> Blanc+noir	<b>Avec WLAN Gen. A</b> Blanc+noir

**Unité fonctionnelle station secondaire**  
Wiser ■ Station sans capacité,  
230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



**3400.B.BSM**  
333 003 780



**3400.B.BSE**  
333 006 780

**Commande poussoir scène Wiser**  
**1 scène** ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3400.1.S1.A.QMI.61**  
333 500 100



**926-3400.1.S1.W.B.QMI.61**  
333 750 100



**926-3400.1.S1.W.A.QMI.61**  
333 510 100

**926-3400.1.S1.A.Q.61**  
333 506 100

**926-3400.1.S1.W.B.Q.61**  
333 756 100

**926-3400.1.S1.W.A.Q.61**  
333 516 100

**Commande poussoir scène Wiser**  
**2 scènes vertical** ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3400.2.VS.A.QMI.61**  
333 520 100



**926-3400.2.VS.W.B.QMI.61**  
333 760 100



**926-3400.2.VS.W.A.QMI.61**  
333 530 100

**926-3400.2.VS.A.Q.61**  
333 526 100

**926-3400.2.VS.W.B.Q.61**  
333 766 100

**926-3400.2.VS.W.A.Q.61**  
333 536 100

**Commande poussoir scène Wiser**  
**4 scènes** ■ Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Éclairé par LED intégrée



**926-3400.4.S4.A.QMI.61**  
333 540 100



**926-3400.4.S4.W.B.QMI.61**  
333 770 100



**926-3400.4.S4.W.A.QMI.61**  
333 550 100

**926-3400.4.S4.A.Q.61**  
333 546 100

**926-3400.4.S4.W.B.Q.61**  
333 776 100

**926-3400.4.S4.W.A.Q.61**  
333 556 100

Tous les appareils:  
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60 Un seul appareil WLAN est nécessaire par système

**STANDARDdue****Système de fixation à baïonnette  
Wiser by Feller  
Contrôle de la température  
ambiante****Appareils montés****Système modulaire****Appareil monté****Mécanismes****Commandes**

Blanc+noir

**BSM**

Avec plaque de fixation

**BSE**

Sans plaque de fixation

Blanc+noir

**Capteur de température ambiante**

**Wiser** ■ Convient pour le contrôleur de chauffage Wiser (3470.B.6.HK) ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



**3400.0.T1.QMI.61**  
331 500 100

**3400.0.T1.Q.61**  
331 506 100

**Unité fonctionnelle station secondaire**

**Wiser** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Fonctionnel avec commande Wiser ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Profondeur 36 mm



**3400.B.BSM**  
333 003 780



**3400.B.BSE**  
333 006 780

**Commande capteur de température**

**ambiante Wiser** ■ Convient pour le contrôleur de chauffage Wiser (3470.B.6.HK) ■ Se compose de set de recouvrement et module de commande



**926-3475.0.T1.A.QMI.A.61**  
331 540 100

**926-3475.0.T1.A.Q.A.61**  
331 546 100

**Contrôleur de chauffage 6C Wiser**

Utilisation uniquement pour chauffage ou chauffage et refroidissement ■ 6 canaux de chauffage (zones) avec commutation externe chauffage/refroidissement ■ Pour servomoteurs 230 V (NC) ■ Mise en service avec l'appli Wiser eSetup (appareil WLAN Wiser Gen. B nécessaire)



**3470.B.6.HK**  
405 000 040

Tous les appareils:

Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

**Wiser by Feller  
Station météo****Appareils montés****Capteur combiné/station météo Wiser**

■ Capteur de vent, pluie, luminosité et température ■ Plage de mesure de la température -30 °C à +60 °C ■ Plage de mesure de la vitesse du vent 2-30 m/s ■ Luminosité 1-100000 Lux ■ Tension de service 230 V AC ■ Nécessite module AMD station météo Wiser (3440.B.1.REG) ■ IP44



227 × 121 × 108 mm

**3440.A.4.MS**  
405 000 020

**Module AMD station météo Wiser**

Interface RS485/K+ pour station météo Wiser (3440.A.4.MS) ■ Tension de service 230 V AC ■ Entrée sans potentiel pour protection grêle ■ Mise en service avec l'appli Wiser eSetup (appareil WLAN Wiser Gen. B nécessaire)



22 × 90 × 73 mm

**3440.B.1.REG**  
405 000 030

**STANDARDdue  
Wiser by Feller****Accessoire****Blocage pour set de recouvrement  
Wiser** ■ Pour un montage dans une construction légère

Set avec 20 pièces

**3420.STOP.Q.SET.EB**  
333 999 100

**STANDARDdue**  
Wiser by Feller  
**Set de recouvrement**

**Système modulaire**  
**Pièces détachées**

Sans scène Blanc+noir	Avec scène Blanc+noir
--------------------------	--------------------------

**Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 1 canal**



920-3401.1.QMI.A.61 388 145 100	920-3401.2.S1.QMI.A.61 388 147 100
------------------------------------	---------------------------------------

Sans cadre de recouvrement

920-3401.1.Q.A.61 388 144 100	920-3401.2.S1.Q.A.61 388 146 100
----------------------------------	-------------------------------------

**Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux**



920-3402.2.QMI.A.61  
388 149 100

Sans cadre de recouvrement

920-3402.2.Q.A.61  
388 148 100

**Set de recouvrement variateur Wiser 1 canal**



920-3406.2.QMI.A.61 388 157 100	920-3406.4.S.QMI.A.61 388 159 100
------------------------------------	--------------------------------------

Sans cadre de recouvrement

920-3406.2.Q.A.61 388 156 100	920-3406.4.S.Q.A.61 388 158 100
----------------------------------	------------------------------------

**Set de recouvrement variateur Wiser 2 canaux**



920-3407.4.QMI.A.61  
388 161 100

Sans cadre de recouvrement

920-3407.4.Q.A.61  
388 160 100

**Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal**



920-3404.2.QMI.A.61 388 151 100	920-3404.4.S.QMI.A.61 388 153 100
------------------------------------	--------------------------------------

Sans cadre de recouvrement

920-3404.2.Q.A.61 388 150 100	920-3404.4.S.Q.A.61 388 152 100
----------------------------------	------------------------------------

**Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 2 canaux**



920-3405.4.QMI.A.61  
388 155 100

Sans cadre de recouvrement

920-3405.4.Q.A.61  
388 154 100

Tous les appareils:  
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

**STANDARDdue**  
Wiser by Feller  
**Set de recouvrement**

**Système modul.**  
**Pièces détachées**

Blanc+noir

**Set de recouvrement poussoir scène Wiser 1 scène**



920-3400.1.S1.QMI.A.61  
388 139 100

Sans cadre de recouvrement

920-3400.1.S1.Q.A.61  
388 138 100

**Set de recouvrement poussoir scène Wiser 2 scènes vertical**



920-3400.2.VS.QMI.A.61  
388 141 100

Sans cadre de recouvrement

920-3400.2.VS.Q.A.61  
388 140 100

**Set de recouvrement poussoir scène Wiser 4 scènes**



920-3400.4.S4.QMI.A.61  
388 143 100

Sans cadre de recouvrement

920-3400.4.S4.Q.A.61  
388 142 100

Tous les appareils:  
Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm

Noir: changer le code ..60

**STANDARD**due  
**Wiser by Feller**  
**Touches**
**Système modulaire**
**Pièces détachées**

	Blanc+noir	Blanc+noir	Blanc+noir	Blanc+noir	Blanc+noir
<b>Touche Wiser</b>					
Sans symbole	<b>915-3400.4.QMI.61</b> 377 380 100				
Avec symbole I (Encl.)	<b>915-3400.4.I.QMI.61</b> 377 390 100				
Avec symbole O (Décl.)	<b>915-3400.4.O.QMI.61</b> 377 450 100				
Avec symbole + (Plus)	<b>915-3400.4.PLUS.QMI.61</b> 377 460 100				
Avec symbole - (Moins)	<b>915-3400.4.MIN.QMI.61</b> 377 410 100				
Avec symbole Flèche Montante					
Avec symbole Flèche Descendante	<b>915-3400.4.AB.QMI.61</b> 377 310 100				
Avec symbole Eclairage	<b>915-3400.4.LI.QMI.61</b> 377 270 100				
Avec symbole Ventilateur	<b>915-3400.4.VE.QMI.61</b> 377 290 100				
Avec symbole Scène 1					
Avec symbole Scène 2	<b>915-3400.4.S2.QMI.61</b> 377 480 100				
Avec symbole Scène 3	<b>915-3400.4.S3.QMI.61</b> 377 490 100				
Avec symbole Scène 4	<b>915-3400.4.S4.QMI.61</b> 377 500 100				

Noir: changer le code ..60

**STANDARD**due  
**Wiser by Feller**
**Accessoire**
**Blocage pour set de recouvrement**  
**Wiser** ■ Pour un montage dans une  
 construction légère


Set avec 20 pièces

**3420.STOP.Q.SET.EB**  
 333 999 100

**NEVO****Système de fixation à baionnette  
Wisier by Feller  
Stations principales (avec charge)****Appareils montés****Sans WLAN**Sans scène  
Blanc+autresAvec scène  
Blanc+autres**Système modulaire****Mécanismes**BSM  
Incolore**Commandes sans WLAN**Sans scène  
Blanc+noirAvec scène  
Blanc+noir**Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal ■**

1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm

3401.1.NUP.Q.61  
333 240 4003401.2.S1.NUP.Q.61  
333 260 4003401.B.BSM  
333 273 780926-3401.1.A.Q.61  
333 566 100926-3401.2.S1.A.Q.61  
333 586 1003401.1.NAP.Q.61  
333 241 4003401.2.S1.NAP.Q.61  
333 261 4003401.1.N.CO.Q.61  
333 246 4003401.2.S1.N.CO.Q.61  
333 266 400

**Interrupteur à poussoir Wisier 2 canaux ■** 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC ■ Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm

3402.2.NUP.Q.61  
333 280 4003402.B.BSM  
333 283 780926-3402.2.A.Q.61  
333 606 1003402.2.NAP.Q.61  
333 281 4003402.2.N.CO.Q.61  
333 286 400**Variateur universel LED Wisier 1 canal**

■ 1 sortie graduable, 230V AC ■ Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm

3406.2.NUP.Q.61  
333 360 4003406.4.S.NUP.Q.61  
333 380 4003406.B.BSM  
333 363 780926-3406.2.A.Q.61  
333 686 100926-3406.4.S.A.Q.61  
333 716 1003406.2.NAP.Q.61  
333 361 4003406.4.S.NAP.Q.61  
333 381 4003406.2.N.CO.Q.61  
333 366 4003406.4.S.N.CO.Q.61  
333 386 400

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

## Pièces détachées

**Couvercle**  
Blanc+autres

**Cadre de mont. ENC**  
Blanc+autres  
pour appareils ENC

**Fond de boîtier AP**  
Blanc+autres  
pour appareils AP



**921-4400.N.Q.61**  
377 013 000



**923-NUP.Q.61**  
374 690 000



**902-NAP.Q.61**  
284 012 000



**921-4400.N.Q.61**  
377 013 000



**923-NUP.Q.61**  
374 690 000



**902-NAP.Q.61**  
284 012 000



**921-4400.N.Q.61**  
377 013 000



**923-NUP.Q.61**  
374 690 000



**902-NAP.Q.61**  
284 012 000

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

**NEVO**  
Système de fixation à baïonnette  
Wiser by Feller  
Stations principales (avec charge)

## Appareils montés

## Sans WLAN

Sans scène  
Blanc+autresAvec scène  
Blanc+autres

## Système modulaire

## Mécanismes

BSM  
Incolore

## Commandes sans WLAN

Sans scène  
Blanc+noirAvec scène  
Blanc+noir

**Variateur universel LED Wiser 2 canaux** ■ 2 sorties graduables, 230V AC ■ 2 circuits gradateurs séparés ■ Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) ■ Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA ■ Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm

**3407.4.NUP.Q.61**

333 400 400

**3407.B.BSM**

333 403 780

**926-3407.4.A.Q.61**

333 736 100

**3407.4.NAP.Q.61**

333 401 400

**3407.4.N.CO.Q.61**

333 406 400

**Variateur DALI Wiser 1 canal** ■ Certifié DALI-2 ■ 230 V AC, pour la commande des BE DALI ■ Alimentation de tension pour max. 32 BE DALI ■ Luminosité minimale et maximale réglable ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NUP.Q: Profondeur 36 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm

**3411.2.NUP.Q.61**

333 420 400

**3411.4.S.NUP.Q.61**

333 440 400

**3411.B.BSM**

333 423 780

**926-3406.2.A.Q.61**

333 686 100

**926-3406.4.S.A.Q.61**

333 716 100

**3411.2.NAP.Q.61**

333 421 400

**3411.4.S.NAP.Q.61**

333 441 400

**3411.2.N.CO.Q.61**

333 426 400

**3411.4.S.N.CO.Q.61**

333 446 400

**Interrupteur pour stores Wiser 1 canal** ■ 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm

**3404.2.NUP.Q.61**

333 300 400

**3404.4.S.NUP.Q.61**

333 320 400

**3404.B.BSM**

333 303 780

**926-3404.2.A.Q.61**

333 626 100

**926-3404.4.S.A.Q.61**

333 646 100

**3404.2.NAP.Q.61**

333 301 400

**3404.4.S.NAP.Q.61**

333 321 400

**3404.2.N.CO.Q.61**

333 306 400

**3404.4.S.N.CO.Q.61**

333 326 400

**Interrupteur pour stores Wiser 2 canaux** ■ 4 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC ■ Pour 2 moteurs jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm

**3405.4.NUP.Q.61**

333 340 400

**3405.B.BSM**

333 343 780

**926-3405.4.A.Q.61**

333 666 100

**3405.4.NAP.Q.61**

333 341 400

**3405.4.N.CO.Q.61**

333 346 400

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

## Pièces détachées

Couvercle  
Blanc+autres

Cadre de mont. ENC  
Blanc+autres  
pour appareils ENC

Fond de boîtier AP  
Blanc+autres  
pour appareils AP



**921-4400.N.Q.61**  
377 013 000

**923-NUP.Q.61**  
374 690 000

**902-NAP.Q.61**  
284 012 000



**921-4400.N.Q.61**  
377 013 000

**923-NUP.Q.61**  
374 690 000

**902-NAP.Q.61**  
284 012 000



**921-4400.N.Q.61**  
377 013 000

**923-NUP.Q.61**  
374 690 000

**902-NAP.Q.61**  
284 012 000



**921-4400.N.Q.61**  
377 013 000

**923-NUP.Q.61**  
374 690 000

**902-NAP.Q.61**  
284 012 000

**NEVO**

**Système de fixation à baïonnette Wisier by Feller**  
**Stations secondaires (sans charge)**

**Station secondaire Wisier 1 canal** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm

**Appareils montés****Sans WLAN**

Sans scène  
Blanc+autres  
IP55

Avec scène  
Blanc+autres  
IP55

**Système modulaire****Mécanismes**

BSM  
Incolore

**Commandes sans WLAN**

Sans scène  
Blanc+noir

Avec scène  
Blanc+noir



**3400.1.NUP.Q.61**  
333 000 400

**3400.2.S1.NUP.Q.61**  
333 090 400

**3400.B.BSM**  
333 003 780

**926-3401.1.A.Q.61**  
333 566 100

**926-3401.2.S1.A.Q.61**  
333 586 100

**3400.1.NAP.Q.61**  
333 001 400

**3400.2.S1.NAP.Q.61**  
333 091 400

**3400.1.N.CO.Q.61**  
333 006 400

**3400.2.S1.N.CO.Q.61**  
333 096 400

**Station secondaire Wisier 2 canaux** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm



**3400.2.NUP.Q.61**  
333 040 400

**3400.B.BSM**  
333 003 780

**926-3402.2.A.Q.61**  
333 606 100

**3400.2.NAP.Q.61**  
333 041 400

**3400.2.N.CO.Q.61**  
333 046 400

**Station secondaire Wisier variateur 1 canal** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm



**3400.2.D.NUP.Q.61**  
333 050 400

**3400.4.DS.NUP.Q.61**  
333 160 400

**3400.B.BSM**  
333 003 780

**926-3406.2.A.Q.61**  
333 686 100

**926-3406.4.S.A.Q.61**  
333 716 100

**3400.2.D.NAP.Q.61**  
333 051 400

**3400.4.DS.NAP.Q.61**  
333 161 400

**3400.2.D.N.CO.Q.61**  
333 056 400

**3400.4.DS.N.CO.Q.61**  
333 166 400

**Station secondaire Wisier variateur 2 canaux** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm



**3400.4.DD.NUP.Q.61**  
333 140 400

**3400.B.BSM**  
333 003 780

**926-3407.4.A.Q.61**  
333 736 100

**3400.4.DD.NAP.Q.61**  
333 141 400

**3400.4.DD.N.CO.Q.61**  
333 146 400

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

## Pièces détachées

**Couvercle**  
Blanc+autres

**Cadre de mont. ENC**  
Blanc+autres  
pour appareils ENC

**Fond de boîtier AP**  
Blanc+autres  
pour appareils AP



**921-4400.N.Q.61**  
377 013 000



**923-NUP.Q.61**  
374 690 000



**902-NAP.Q.61**  
284 012 000



**921-4400.N.Q.61**  
377 013 000



**923-NUP.Q.61**  
374 690 000



**902-NAP.Q.61**  
284 012 000



**921-4400.N.Q.61**  
377 013 000



**923-NUP.Q.61**  
374 690 000



**902-NAP.Q.61**  
284 012 000



**921-4400.N.Q.61**  
377 013 000



**923-NUP.Q.61**  
374 690 000



**902-NAP.Q.61**  
284 012 000

**NEVO****Système de fixation à baionnette  
Wisier by Feller  
Stations secondaires  
(sans charge)**

**Station secondaire Wisier stores 1 canal** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm

**Appareils montés****Sans WLAN**

Sans scène  
Blanc+autres  
IP55

Avec scène  
Blanc+autres  
IP55

**Système modulaire****Mécanismes**

BSM  
Incolore

**Commandes sans WLAN**

Sans scène  
Blanc+noir

Avec scène  
Blanc+noir



**3400.2.M.NUP.Q.61**  
333 070 400

**3400.4.MS.NUP.Q.61**  
333 200 400

**3400.B.BSM**  
333 003 780

**926-3404.2.A.Q.61**  
333 626 100

**926-3404.4.S.A.Q.61**  
333 646 100

**3400.2.M.NAP.Q.61**  
333 071 400

**3400.4.MS.NAP.Q.61**  
333 201 400

**3400.2.M.N.CO.Q.61**  
333 076 400

**3400.4.MS.N.CO.Q.61**  
333 206 400

**Station secondaire Wisier stores 2 ca-**

**naux** ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm



**3400.4.MM.NUP.Q.61**  
333 180 400

**3400.B.BSM**  
333 003 780

**926-3405.4.A.Q.61**  
333 666 100

**3400.4.MM.NAP.Q.61**  
333 181 400

**3400.4.MM.N.CO.Q.61**  
333 186 400

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

## Pièces détachées

**Couvercle**  
Blanc+autres

**Cadre de mont. ENC**  
Blanc+autres  
pour appareils ENC

**Fond de boîtier AP**  
Blanc+autres  
pour appareils AP



**921-4400.N.Q.61**  
377 013 000



**923-NUP.Q.61**  
374 690 000



**902-NAP.Q.61**  
284 012 000



**921-4400.N.Q.61**  
377 013 000



**923-NUP.Q.61**  
374 690 000




**902-NAP.Q.61**  
284 012 000

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code

NEVO Système de fixation à baïonnette Wisier by Feller Poussoirs scènes	Appareils montés Système modulaire					
	Sans WLAN	Mécanismes	Commandes	Pièces détachées		
	Blanc+autres	BSM Incolore	Sans WLAN Blanc+noir	Couvercle Blanc+autres	Cadre de mont. ENC Blanc+autres	Fond de boîtier AP Blanc+autres
<b>Poussoir scène Wisier 1 scène</b> ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm						
	<b>3400.1.S1.NUP.Q.61</b> 333 010 400	<b>3400.B.BSM</b> 333 003 780	<b>926-3400.1.S1.A.Q.61</b> 333 506 100	<b>921-4400.N.Q.61</b> 377 013 000	<b>923-NUP.Q.61</b> 374 690 000	<b>902-NAP.Q.61</b> 284 012 000
	<b>3400.1.S1.NAP.Q.61</b> 333 011 400					
	<b>3400.1.S1.N.CO.Q.61</b> 333 016 400					
<b>Poussoir scène Wisier 2 scènes vertical</b> ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm						
	<b>3400.2.VS.NUP.Q.61</b> 333 110 400	<b>3400.B.BSM</b> 333 003 780	<b>926-3400.2.VS.A.Q.61</b> 333 526 100	<b>921-4400.N.Q.61</b> 377 013 000	<b>923-NUP.Q.61</b> 374 690 000	<b>902-NAP.Q.61</b> 284 012 000
	<b>3400.2.VS.NAP.Q.61</b> 333 111 400					
	<b>3400.2.VS.N.CO.Q.61</b> 333 116 400					
<b>Poussoir scène Wisier 4 scènes</b> ■ Station sans capacité, 230 V AC ■ Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible ■ Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes ■ Avec bornes enfichables ■ Éclairé par LED intégrée ■ Avec membrane transparente ■ Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm ■ Profondeur 27 mm ■ NAP.Q: Hauteur 67 mm						
	<b>3400.4.S4.NUP.Q.61</b> 333 220 400	<b>3400.B.BSM</b> 333 003 780	<b>926-3400.4.S4.A.Q.61</b> 333 546 100	<b>921-4400.N.Q.61</b> 377 013 000	<b>923-NUP.Q.61</b> 374 690 000	<b>902-NAP.Q.61</b> 284 012 000
	<b>3400.4.S4.NAP.Q.61</b> 333 221 400					
	<b>3400.4.S4.N.CO.Q.61</b> 333 226 400					

Noir ..60 (.50), gris clair ..62 (.40): changer le code





# Des surfaces faciles à entretenir.

Les surfaces de haute qualité des recouvrements design Feller sont très faciles à entretenir.

Pour le nettoyage et l'entretien, nous recommandons d'utiliser un chiffon doux non pelucheux légèrement humide. Vous pouvez également utiliser comme produit de nettoyage des nettoyeurs ménagers solubles dans l'eau, non alcalins et au pH neutre. N'utilisez pas de produits agressifs (p. ex. acétone, acides, alcools), de chiffons microfibrés rugueux, d'éponges abrasives ou de gommes de nettoyage car ils pourraient durablement endommager les surfaces de haute qualité. Les surfaces à haute brillance ne doivent pas être nettoyées à sec.

Notez que les chiffons microfibrés peuvent présenter différentes structures superficielles et causer des dommages à la matière s'ils sont rugueux.

## Recouvrements en plastique

Il s'agit de recouvrements de haute qualité et robustes en mélange de polymères thermoplastiques (EDIZIO.liv, EDIZIOdue colore), duroplast (STANDARDdue) ou polyester (NEVO) que vous pouvez nettoyer avec un chiffon doux légèrement humide. L'utilisation de nettoyeurs ménagers solubles dans l'eau, de nettoyeurs pour plastique ou universels ne pose pas de problème.

## Cadres de recouvrement en acier chromé / laiton / aluminium

Les métaux sont des matériaux attrayants et polyvalents. Notre monde moderne serait impossible sans les métaux. Les métaux permettent de créer une symbiose parfaite entre technique et design. Il est possible, par des alliages et des traitements de surface, d'obtenir des effets particuliers précis. Vous pouvez éliminer les éventuelles salissures avec un chiffon doux légèrement humide et un liquide vaisselle usuel. Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.

## Cadre de recouvrement en verre

Le verre est un solide amorphe, non cristallin, qui fait partie des matériaux les plus anciens de l'humanité. Le verre est habituellement produit par fusion. Il est très largement résistant aux produits chimiques. Les effets particuliers tels que couleurs ou ornements sont obtenus par application au dos. Vous pouvez donc traiter et nettoyer la surface comme du verre normal. Pour le nettoyage, nous recommandons d'utiliser un chiffon doux légèrement humide avec un nettoyeur pour verre usuel.

# Devenez un Pro de Wisier by Feller.

Wisier by Feller est facile à maîtriser par tous les installateurs en électricité. Nous vous aidons à effectuer la transition et nous vous montrons comment intégrer facilement notre solution domotique intelligente chez vos clients.

- + La formation dure une demi-journée.
- + Ensuite, vous pouvez planifier, installer, paramétrer et mettre en service Wisier by Feller en toute autonomie.
- + La formation est pratique et riche en informations. Nous répondons à toutes vos questions.
- + La notion de "Connected Home" est nouvelle pour vous? Alors c'est la meilleure manière de la découvrir. Laissez-vous séduire.

Vous trouverez les actualités et les informations détaillées sur notre offre de formations sur [feller.ch/fr/academy](https://feller.ch/fr/academy)



#### Instructions sur YouTube

Les tutoriels YouTube sur Wisier by Feller présentent les principales étapes de la configuration, de l'installation, de l'utilisation ainsi que d'autres trucs et astuces.

[feller.ch/fr/wiser-tutorials](https://feller.ch/fr/wiser-tutorials)

# Nos conseils pour votre réussite.

Nous vous proposons non seulement des produits de première classe, mais également un service technique très complet, jusqu'à l'assistance personnelle directement sur site pour vos projets concrets. Toute une équipe de spécialistes Feller se tient à votre disposition dans toute la Suisse, pour un unique produit aussi bien que pour des solutions globales complexes. Et ce, dans les 3 langues. Dans notre Innovation Hub de Horgen, vous et vos clients aurez la possibilité de découvrir nos solutions en direct. C'est ainsi que nous contribuons à votre réussite.

## Customer Service Center

0844 72 73 74  
[wiser@feller.ch](mailto:wiser@feller.ch)

Depuis 1992, Feller SA est une filiale de Schneider Electric, le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, dont le siège se trouve à Paris. Schneider Electric couvre l'intégralité de l'infrastructure électrique et propose des solutions intégrées pour l'énergie et l'infrastructure, les processus industriels, l'équipement mécanique et industriel, l'automatisation des bâtiments, les centres de calcul et les réseaux de données ainsi que les logements.

Ces liens créent des synergies dont tous nos clients bénéficient: le plus large choix de stations de commande, d'interrupteurs et de poussoirs Feller conjugué aux solutions Schneider Electric adaptées pour l'infrastructure électrique.

Life Is On

**Schneider**  
Electric

*Feller*  
by **Schneider** Electric

**Feller AG**  
Postfach  
Bergstrasse 70  
8810 Horgen  
T 0844 72 73 74  
E [customer care.feller@feller.ch](mailto:customer care.feller@feller.ch)  
[www.feller.ch](http://www.feller.ch)

**Feller SA**  
Agence Suisse Romande  
Chemin de Mongevon 25  
1023 Crissier  
T 0844 72 73 74  
E [customer care.feller@feller.ch](mailto:customer care.feller@feller.ch)  
[www.feller.ch](http://www.feller.ch)

Suivez-nous



  
by **Schneider** Electric